

AR-15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS - HIPERSWITCH 60 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR RED

Known for their triggers, Hiperfire is continuing their work on fire control group parts with the Hiperswitch safety selectors. The Hiperswitch™ (High Performance Switch) is an ambidextrous safety for your AR15 or .308 ARs that is 100% compatible with HIPERFIRE® triggers. It features a 60 degree swing between SAFE and FIRE. The Hiperswitch levers are uniquely designed for tactile access making the selection action in either direction feel shorter than 60 degrees. The two full length levers are molded from an engineered polymer composite for strength and available in solid black or red color. The short throw selector's shaft is machined from 8620 alloy steel rod and case hardened for a precision feel and durability. The packaged product is easily assembled and installed by the user. 60° throw Ambidextrous 100% compatible with Hiperfire triggers Additional parts include lever set screws (2), safety detent (1), safety detent spring (1), and a set screw Allen key.



Attributes

- Name: HIPERSWITCH 60 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR RED
- Manufacturer: HIPERFIRE
- Product no.: 100032624
- Mfr. No.: HPSRED
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 859177004430

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS](#)
- [English: AR15 Hiperswitch Ambidextrous Safety Selector Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Ambidextro AR15 HIPERSWITCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15 HIPERSWITCH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przełącznika bezpieczeństwa Hiperswitch](#)
- [Suomi: AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer AR15 oder .308 AR zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Hiperswitch™ nur in Verbindung mit kompatiblen HIPERFIRE® Abzügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Hiperswitch™ entladen ist.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Sicherheitswählers vor jeder Verwendung.
- Achten Sie darauf, den Hebel nicht übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Teile für die Installation, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile bereit:
 - 2 HebelSicherungsschrauben
 - 1 Sicherheitsdetent
 - 1 SicherheitsdetentFeder
 - 1 InnensechskantSchlüssel

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Sicherheitswähler, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Hiperswitch™ an die vorgesehene Stelle ein.
- Befestigen Sie die HebelSicherungsschrauben mit dem InnensechskantSchlüssel.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsdetent und die Feder korrekt eingesetzt sind.
- Überprüfen Sie, ob der Hebel reibungslos zwischen SAFE und FIRE wechselt.

3. Nutzung:

- Um den Sicherheitswähler zu betätigen, bewegen Sie den Hebel in die gewünschte Position.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel stets vollständig in einer der beiden Positionen eingerastet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung Ihres AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR zu gewährleisten.

AR15 Hiperswitch Ambidextrous Safety Selector

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Hiperswitch Ambidextrous Safety Selector. This product is designed to enhance the safety and functionality of your AR15 or .308 AR platform. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe installation and use of the Hiperswitch.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the Hiperswitch.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the Hiperswitch and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Hiperswitch for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and safety devices.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the Hiperswitch or any of its components.
- Ensure that the safety selector is fully engaged in the SAFE position when not in use.
- Always check the functionality of the Hiperswitch before each use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before operating your firearm.
- If you experience any issues with the Hiperswitch during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather all necessary components: Hiperswitch levers, lever set screws (2), safety detent (1), safety detent spring (1), and a set screw Allen key.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing safety selector from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Install the safety detent and safety detent spring into the designated hole on the firearm.
- Position the Hiperswitch safety selector in the safe position.
- Secure the Hiperswitch using the lever set screws. Ensure that they are tightened properly.
- Test the safety selector to confirm it operates smoothly between SAFE and FIRE positions.

2. Usage:

- To engage the safety: Rotate the lever to the SAFE position.
- To disengage the safety: Rotate the lever to the FIRE position.
- The Hiperswitch allows for ambidextrous operation. Use either lever based on your preference and comfort.

Disposal Instructions

- When disposing of the Hiperswitch, follow local regulations for electronic waste and firearm accessories.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or functionality, please consult your retailer or the product manufacturer. Ensure that you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 Hiperswitch Ambidextrous Safety Selector. Thank you for prioritizing safety in your firearm operation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Ambidextro AR15 HIPERSWITCH

Introducción

Gracias por elegir el selector de seguridad ambidextro AR15 HIPERSWITCH de HIPERFIRE. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y la funcionalidad de tu rifle AR15 o ARs .308. Por favor, sigue cuidadosamente esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el selector de seguridad esté correctamente instalado antes de usar tu AR15.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Mantén el selector de seguridad en la posición "SEGURO" cuando no estés usando el arma.
- Nunca apuntes el arma hacia algo que no tengas la intención de disparar.
- Mantén el selector de seguridad fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar malfuncionamientos.
- **Uso:** Familiarízate con el movimiento de 60 grados entre las posiciones "SEGURO" y "FUEGO" antes de usar el arma en situaciones prácticas.
- **Mantenimiento:** Realiza revisiones periódicas del selector de seguridad para asegurarte de que funcione correctamente y no presente desgaste.
- **Acceso Táctil:** Utiliza las palancas diseñadas para un acceso táctil, asegurándote de que puedas cambiar entre las posiciones de manera rápida y segura.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Llave Allen para tornillos de ajuste.
- Destornillador (si es necesario).

2. Pasos para la Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie segura.
- Retira el selector de seguridad antiguo, si es necesario.
- Inserta el eje del selector de corto desplazamiento en la ranura correspondiente.
- Coloca las palancas de longitud completa en su lugar, asegurándote de que estén bien alineadas.
- Utiliza los tornillos de ajuste para fijar las palancas en su lugar.
- Realiza una prueba del movimiento del selector para asegurarte de que funcione sin problemas.

3. Uso del Selector de Seguridad:

- Para activar la posición "FUEGO", gira la palanca hacia la dirección correspondiente.
- Para volver a la posición "SEGURO", gira la palanca en la dirección opuesta.
- Practica el movimiento para asegurarte de que te sientas cómodo cambiando entre las posiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el selector de seguridad ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes de seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta el sitio web de HIPERFIRE o contacta a un representante autorizado de HIPERFIRE en tu región.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones y precauciones, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del selector de seguridad ambidextro AR15 HIPERSWITCH. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15 HIPERSWITCH

Introduction

Félicitations pour votre achat du sélecteur de sécurité ambidextre AR15 HIPERSWITCH de HIPERFIRE. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de votre AR15 ou .308 AR. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sélecteur de sécurité et de ses composants pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le sélecteur est installé correctement avant utilisation. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails.
- **Manipulation** : Ne manipulez jamais le sélecteur de sécurité lorsqu'il est en position "FIRE" sans avoir pris toutes les précautions nécessaires.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sec et propre pour éviter la corrosion et l'usure.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement et qu'il s'engage bien dans les positions "SAFE" et "FIRE".

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen pour les vis de réglage.
2. **Retrait de l'Ancien Sélecteur** : Si vous remplacez un sélecteur existant, retirez-le en dévissant les vis de fixation.
3. **Installation du Hiperswitch** :
 - Insérez l'arbre du sélecteur dans le logement prévu.
 - Fixez les leviers en utilisant les vis de réglage fournies.
 - Assurez-vous que le sélecteur est bien en place et qu'il fonctionne de manière fluide entre les positions "SAFE" et "FIRE".
4. **Test** : Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le sélecteur répond correctement.

Utilisation

- **Passage en Position "SAFE"** : Faites pivoter le sélecteur vers la position "SAFE" lorsque vous n'utilisez pas l'arme.
- **Passage en Position "FIRE"** : Ne passez en position "FIRE" qu'une fois que vous êtes prêt à tirer. Assurez-vous que l'environnement est sûr.
- **Vérification de Sécurité** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des pièces d'armement.
- Si possible, retournez le produit au fabricant pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Conclusion

Le sélecteur de sécurité ambidextre AR15 HIPERSWITCH est un produit conçu pour améliorer la sécurité de votre arme. En suivant attentivement les instructions et les lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sécurisée. Merci d'avoir choisi HIPERFIRE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR di HIPERFIRE. Questo dispositivo è progettato per migliorare la sicurezza e l'efficienza del tuo AR15 o .308 AR. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Prima di installare il selettore di sicurezza, assicurati che l'arma sia scarica.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno o usura.
- Durante l'uso, assicurati che le leve siano sempre in posizione corretta.
- Non forzare mai le leve in posizione; segui sempre il movimento naturale.
- Evita di manipolare il selettore di sicurezza mentre l'arma è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari: due viti di fissaggio per le leve, un detent di sicurezza, una molla di detent di sicurezza e una chiave a brugola.
- Verifica che il tuo AR15 o .308 AR sia compatibile con il selettore di sicurezza HIPERSWITCH.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio selettore di sicurezza, se presente.
- Posiziona l'Hiperswitch™ nel suo alloggiamento.
- Fissa le leve utilizzando le viti di fissaggio fornite.
- Assicurati che il detent di sicurezza e la molla siano installati correttamente per garantire il corretto funzionamento del selettore.

3. Utilizzo:

- Per attivare la modalità SAFE, ruota la leva nella posizione desiderata.
- Per passare alla modalità FIRE, ruota la leva nella direzione opposta.
- Ricorda che l'Hiperswitch™ ha un'oscillazione di 60 gradi tra le modalità SAFE e FIRE, rendendo l'azione di selezione rapida e semplice.

Istruzioni per il Disposizione

- Non gettare il prodotto nell'ambiente senza seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Controlla le normative locali per il corretto smaltimento dei componenti in plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sul prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di HIPERFIRE.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo selettore di sicurezza HIPERSWITCH in modo efficace e sicuro. Assicurati di rimanere sempre informato e aggiornato sulle pratiche di sicurezza relative all'uso delle armi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przełącznika bezpieczeństwa Hiperswitch

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przełącznika bezpieczeństwa Hiperswitch AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przełącznik bezpieczeństwa jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny przełącznika, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości w działaniu produktu do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj przełącznika tylko w połączeniu z kompatybilnymi wyzwalaczami HIPERFIRE®.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać przełącznika samodzielnie.
- Zawsze upewnij się, że przełącznik jest w pozycji SAFE przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt, nawet jeśli przełącznik jest ustawiony na SAFE.
- Nie używaj przełącznika w warunkach, które mogą zagrażać jego funkcjonowaniu, takich jak nadmierna wilgotność czy ekstremalne temperatury.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Przeczytaj dokładnie instrukcję montażu przed rozpoczęciem.
- Użyj dostarczonych śrub mocujących dźwigni oraz innych elementów do prawidłowego zamocowania przełącznika.
- Upewnij się, że oś przełącznika jest prawidłowo zamontowana i działa płynnie.
- Zainstaluj dźwignie w odpowiednich miejscach, upewniając się, że są one dobrze zabezpieczone.

2. Użytkowanie:

- Przełącznik bezpieczeństwa Hiperswitch działa w trybie 60stopniowym między SAFE a FIRE.
- Aby przełączyć na FIRE, delikatnie przesun dźwignię w odpowiednią stronę.
- Aby przywrócić do pozycji SAFE, wykonaj ten sam ruch w przeciwnym kierunku.
- Regularnie sprawdzaj, czy dźwignie działają prawidłowo i nie są uszkodzone.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego pozbycia się produktu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby wsparcia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub sprawdź oficjalną stronę internetową producenta.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z przełącznika bezpieczeństwa Hiperswitch.

AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään vahingoilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Ole erityisen varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti asennus ja purkuvaiheissa.
- Älä yritä muokata tai vahingoittaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien:
 - Vipusarjan ruuvit (2)
 - Turvalaitteen pidike (1)
 - Turvalaitteen pidikkeen jousi (1)
 - Kuusiokoloavainruuvi

2. Asennus

- Poista vanha turvalaitteesi, jos sellainen on.
- Asenna uusi Hiperswitch™ turvalaitteesi seuraavasti:
 - Kiinnitä turvalaitteen pidike paikoilleen.
 - Asenna turvalaitteen pidikkeen jousi.
 - Kiinnitä vipu ruuveilla.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä ja oikein asennettuja.

3. Käyttö

- Kytke turvalaitteesi SAFE tai FIRE-asentoon tarpeen mukaan.
- Varmista, että käytät turvalaitetta oikein ja että se toimii moitteettomasti.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvalliselle hävittämiselle.

Lisätietoja

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja se sisältää kaikki tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS

Introduktion

Tack för att du valt AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS från HIPERFIRE. Denna säkerhetsväljare är designad för att förbättra säkerheten och användarvänligheten för din AR15 eller .308 AR. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är i "SAFE"-läge när vapnet inte används.
- Använd endast kompatibla avtryckare (HIPERFIRE avtryckare) med Hiperswitch.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer, inklusive extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.
- Se till att inga föremål blockerar rörelsen av säkerhetsspaken.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade: spakens skruvar (2), säkerhetsdetent (1), säkerhetsdetent fjäder (1) och en insexnyckel för skruv.
- Placera säkerhetsväljaren i den avsedda positionen på din AR15 eller .308 AR.
- Använd insexnyckeln för att fästa skruvarna ordentligt.
- Kontrollera att säkerhetsväljaren fungerar korrekt genom att vrida spaken mellan "SAFE" och "FIRE".

2. Användning av produkten:

- För att aktivera "SAFE"-läget, vrid spaken till "SAFE" position.
- För att aktivera "FIRE"-läget, vrid spaken till "FIRE" position.
- Kom ihåg att alltid kontrollera säkerhetsläget innan du hanterar vapnet.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den relevanta myndigheten eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt AR15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili oboustranný bezpečnostní selektor Hiperswitch pro AR15 od společnosti HIPERFIRE. Tento produkt je navržen tak, aby zvyšoval bezpečnost a efektivitu při používání vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento produkt je určen pro použití s AR15 a .308 AR zbraněmi.
- Ujistěte se, že zbraň je vždy v režimu SAFE, pokud s ní manipulujete.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nehodláte zastřelit.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození nebo nefunkčnosti, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bezpečnostní selektor v správné poloze.
- Dbejte na to, aby se při manipulaci s bezpečnostním selektorem nedostaly do kontaktu žádné volné předměty.
- Při instalaci produktu používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečná.
- Připravte si potřebné nástroje: imbusový klíč a šrouby pro páčky.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající bezpečnostní selektor, pokud je to nutné.
- Umístěte hřídel selektoru do správné pozice.
- Připevněte obě páčky na hřídel pomocí dodaných šroubů.
- Ujistěte se, že jsou páčky pevně a bezpečně připevněny.

3. Použití:

- Při přepínání mezi SAFE a FIRE se ujistěte, že máte plnou kontrolu nad zbraní.
- Dbejte na to, aby byl pohyb páček plynulý a bez překážek.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení k recyklaci nebo odborné likvidaci.

Informace pro další podporu

- Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, instalace nebo použití se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.
- Sledujte aktualizace o stažení produktu na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našeho produktu. Věříme, že vám oboustranný bezpečnostní selektor Hiperswitch poskytne bezpečnost a výkon, které potřebujete.