

UPRANGER-Pack - UPRANGER Pack Schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Schießstandtaschen](#)

Inspiriert von einem Champion im 3-Gun-Wettkampf, der die normale Reihenfolge beim Abnehmen eines Rucksacks mit der Vorderseite nach unten nicht mochte, revolutioniert der Eberlestock R3 UpRanger das Spiel. Füge ein oder zwei Sidewinder-Gewehrtaschen hinzu, all deine Munition und ein oder zwei Handfeuerwaffen in den inneren Pistolentaschen. Wenn du an deinem Schießstand an kommst, schwenke ihn direkt auf den Boden und fang sofort an zu arbeiten. Material: Polycarbonat Stil: Range Bag Die polycarbonat Außenfläche ist dafür gemacht, den Boden zu berühren und dort zu bleiben, während Waffen und Ausrüstung direkt herauskommen. Die seitlichen Flügelpaneele, jeweils mit drei Reißverschlusstaschen, klappen nach außen, um Platz für Gewehrtaschen zu schaffen. Befestige eine Schießmatte oder ein Stativ mit den Griffriemen. Der großzügige Innenraum hat gepolsterte, bewegliche Paneele, sodass du das Layout anpassen kannst. Und alles ist von einer Seite aus zugänglich, während die Vorderseite des Rucksacks im Dreck ist, wo sie hingehört. Der Eberlestock UpRanger wird deine Art, zum Schießstand zu gehen, verändern.



Eigenschaften

- Name: [UPRANGER Pack Schwarz](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100032728
- Herst.-Nr.: R3MB
- Art: Range Bag
- Farbe: Black
- Material: Polycarbonate
- Versandgewicht: 3.266kg
- Versandhöhe: 406mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 660mm
- UPC: 812028015078

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EBERLESTOCK UpRanger Pack
- Über uns

Sicherheitshinweise für den EBERLESTOCK UpRanger Pack

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EBERLESTOCK UpRanger Pack entschieden hast. Dieser Rucksack ist speziell für den Einsatz beim Schießstand konzipiert und bietet eine Vielzahl von Funktionen, um deine Ausrüstung sicher zu transportieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Rucksack nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Rucksacks, um sicherzustellen, dass er keine Schäden aufweist.
- Halte den Rucksack von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Bewahre den Rucksack außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Rucksack nur zum Transport von Waffen und Ausrüstung, die den geltenden Gesetzen entsprechen.
- Achte darauf, dass alle Waffen und Munition sicher im Rucksack verstaut sind, um ein versehentliches Herausfallen zu vermeiden.
- Verwende die gepolsterten, beweglichen Paneele, um die Ausrüstung sicher zu organisieren und zu schützen.
- Wenn du den Rucksack auf den Boden stellst, achte darauf, dass die Vorderseite nicht in den Schmutz gerät, um die Materialien nicht zu beschädigen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Rucksack leer ist, bevor du ihn mit Ausrüstung belädst.
- **Befestigung der Waffen:** Füge ein oder zwei SidewinderGewehrtaschen hinzu, um deine Gewehre sicher zu transportieren.
- **Ladung:** Lege deine Munition und Handfeuerwaffen in die inneren Pistolentaschen. Achte darauf, dass alles gut verstaut ist.
- **Nutzung:** Wenn du am Schießstand an kommst, schwenke den Rucksack direkt auf den Boden, sodass die Vorderseite nach unten zeigt. Dadurch hast du sofortigen Zugang zu deiner Ausrüstung.
- **Zugang:** Nutze die seitlichen Flügelpaneele mit den Reißverschlusstaschen, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.
- **Befestigung:** Du kannst eine Schießmatte oder ein Stativ mit den Griffriemen am Rucksack befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob Teile des Rucksacks recycelbar sind, und entsorge sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen kannst du dich an den Hersteller wenden. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts nicht zögerst, Hilfe zu suchen.

Schlussfolgerung

Der EBERLESTOCK UpRanger Pack ist ein vielseitiges und sicheres Produkt, das dir beim Transport deiner Schießstandausrüstung helfen kann. Indem du die oben genannten Sicherheitshinweise befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Rucksack herausholst und gleichzeitig sicher bleibst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de