

Rucksackmontierbare Schießauflage - Rucksackmontierbare Schießauflage - Coyote Brown

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Am Rucksack montierbarer Schießrest für schnelle Feldpositionen

PACK-MOUNTABLE SHOOTING REST Eberlestocks ultraleichter, auf dem Rucksack montierbarer Schießrest kann an jedes 3- breite MOLLE- oder PALS- Panel (Eberlestocks Padlock-System) mit seinen integrierten Befestigungsclips angebracht werden. Dieser Rest kann schnell abgenommen und an verschiedenen Oberflächen deines Rucksacks wieder montiert werden, sodass du die Möglichkeit hast, einen Feldrest mit optimaler Höhe für den jeweiligen Ort, von dem aus du schießt, einzurichten. Material: NT7 Jagdstoff Stil: Tasche Rest Dieser einfache Rest ist eine großartige leichte Alternative zu Schießstöcken, Zweibeinen und hardwarebasierten Schießruhen. Erhältlich in NT7-Jagdstoffen oder 1000 Denier Cordura, um zu deinem Eberlestock-Rucksack zu passen.



Eigenschaften

- Name: [Rucksackmontierbare Schießauflage - Coyote Brown](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100033940
- Herst.-Nr.: A1SRMC
- Art: Bag Rest
- Farbe: Coyote Brown
- Material: 1000 Denier Cordura
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 812028011445

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EBERLESTOCK PackMountable Shooting Rest](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den EBERLESTOCK PackMountable Shooting Rest

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EBERLESTOCK PackMountable Shooting Rest in Coyote Brown. Dieser Schießrest ist eine praktische und leichte Lösung für Ihre Schießbedürfnisse. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Der EBERLESTOCK Shooting Rest wurde entwickelt, um sicher in Verbindung mit Ihrem Rucksack verwendet zu werden. Achten Sie darauf, dass der Rest ordnungsgemäß montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen zu diesem Produkt.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie dieses Produkt online gekauft haben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Verwenden Sie es nur, wenn Sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Achten Sie auf aktuelle Informationen zu unsicheren Produkten über das Safety GateSystem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Shooting Rest nur in Verbindung mit einem geeigneten EberlestockRucksack.
- Stellen Sie sicher, dass der Rest sicher am Rucksack befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungsclips auf Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie den Rest nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Halten Sie den Rest und die Umgebung frei von Hindernissen, die zu Stürzen oder Verletzungen führen könnten.
- Verwenden Sie den Rest nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Befestigung:** Suchen Sie ein geeignetes 3breites MOLLE oder PALSPanel an Ihrem EberlestockRucksack.
2. **Montage:** Verwenden Sie die integrierten Befestigungsclips, um den Schießrest sicher am Panel zu befestigen.
3. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass der Rest fest sitzt, bevor Sie ihn verwenden.

Nutzung

1. **Positionierung:** Stellen Sie den Rest auf einer stabilen, ebenen Fläche ein.
2. **Schussposition:** Nehmen Sie Ihre Schussposition ein und stellen Sie sicher, dass der Rest die richtige Höhe für Ihren Schießplatz hat.
3. **Sicherheit:** Achten Sie immer auf Ihre Umgebung und andere Personen, während Sie den Rest verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den EBERLESTOCK Shooting Rest gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den EBERLESTOCK PackMountable Shooting Rest entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de