

Rucksackmontierbare Schießauflage - Rucksackmontierbare Schießauflage - Dry Earth

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Am Rucksack montierbarer Schießrest für schnelle Feldpositionen

PACK-MOUNTABLE SHOOTING REST Eberlestocks ultraleichter, auf dem Rucksack montierbarer Schießrest kann an jedes 3- breite MOLLE- oder PALS- Panel (Eberlestocks Padlock-System) mit seinen integrierten Befestigungsclips angebracht werden. Dieser Rest kann schnell abgenommen und an verschiedenen Oberflächen deines Rucksacks wieder montiert werden, sodass du die Möglichkeit hast, einen Feldrest mit optimaler Höhe für den jeweiligen Ort, von dem aus du schießt, einzurichten. Material: NT7 Jagdstoff Stil: Tasche Rest Dieser einfache Rest ist eine großartige leichte Alternative zu Schießstöcken, Zweibeinen und hardwarebasierten Schießruhen. Erhältlich in NT7-Jagdstoffen oder 1000 Denier Cordura, um zu deinem Eberlestock-Rucksack zu passen.



Eigenschaften

- Name: [Rucksackmontierbare Schießauflage - Dry Earth](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100033941
- Herst.-Nr.: A1SRME
- Art: Bag Rest
- Farbe: Dry Earth
- Material: 1000 Denier Cordura
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 812028012817

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EBERLESTOCK PackMountable Shooting Rest
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EBERLESTOCK PackMountable Shooting Rest

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EBERLESTOCK PackMountable Shooting Rest entschieden hast. Dieser Schießrest wurde entwickelt, um dir eine stabile und praktische Lösung beim Schießen im Freien zu bieten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende den Schießrest nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass der Schießrest auf einer stabilen und ebenen Fläche montiert ist.
- Überprüfe regelmäßig, ob alle Befestigungen und Clips fest sitzen.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Schießrest nicht in der Nähe von Menschen oder Tieren.
- Achte darauf, dass der Schießrest nicht durch extreme Wetterbedingungen (z.B. starker Wind, Regen) beeinträchtigt wird.
- Stelle sicher, dass dein Rucksack, an dem der Schießrest montiert ist, sicher und stabil ist.
- Vermeide es, den Schießrest während des Gebrauchs zu bewegen oder zu verstauen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Montage des Schießrests:

1. Suche ein geeignetes 3breites MOLLE oder PALSPanel an deinem Rucksack.
2. Befestige die integrierten Clips des Schießrests am Panel, indem du sicherstellst, dass sie fest sitzen.
3. Überprüfe die Stabilität des Schießrests, bevor du ihn verwendest.

• Nutzung des Schießrests:

1. Stelle sicher, dass der Schießrest in der gewünschten Höhe montiert ist.
2. Positioniere deine Waffe sicher auf dem Schießrest.
3. Fokussiere dich auf dein Ziel und achte dabei auf deine Umgebung.
4. Nach der Nutzung, entferne die Waffe vorsichtig vom Schießrest.

• Abnahme des Schießrests:

1. Lösen die Clips des Schießrests vorsichtig vom MOLLE oder PALSPanel.
2. Bewahre den Schießrest an einem trockenen und sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Teile des Schießrests gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass der Schießrest nicht in die Umwelt gelangt. Verwende Recyclingmöglichkeiten, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und genieße das Schießen mit deinem EBERLESTOCK PackMountable Shooting Rest.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de