

# RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES - RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLE BLACK RH

Enhance the look, feel and durability of your Ruger Precision Rifle or American Rifle by adding the Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle to your precision platform. Machined entirely from 17-4 stainless steel, these bolt handles are left with a clean, stainless-steel finish for a classy look that will enhance your rifle. Each Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle measures 2.67" x 0.5" x 0.5" and weighs just 2 ounces. The bolt handles are designed to accept any 5/16-24 TPI bolt knobs, which are also available from Anarchy Outdoors. An optional black-nitride finish can also be added to the handle for a low-friction surface that resists corrosion.



## Attributes

- Name: RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLE BLACK RH
- Manufacturer: ANARCHY OUTDOORS
- Product no.: 100034690
- Mfr. No.: RP/A-BH-BLK-RH
- Finish: Black
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: American, Precision Rifle
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 791617481930

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® Precision & RUGER® American Bolt Handles](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico del Bullone Ruger Precision di Anarchy Outdoors](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwytów do zamka Ruger Precision i American](#)
- [Suomi: RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES ANARCHY OUTDOORS](#)

# Sicherheitshinweise für den Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle! Dieser Griff wurde entwickelt, um das Aussehen, das Gefühl und die Haltbarkeit Ihres Ruger Precision oder Ruger American Gewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit den Sicherheitsanforderungen für Schusswaffen vertraut sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, dass das Gewehr entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen 5/1624 TPI Bolt Knobs, die von Anarchy Outdoors erhältlich sind.
- Achten Sie darauf, dass der Bolt Handle fest und sicher am Gewehr befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Bolt Handle übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

### 2. Installation des Bolt Handle

- Entfernen Sie den alten Bolt Handle, falls vorhanden.
- Setzen Sie den Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle auf den Bolzen des Gewehrs.
- Befestigen Sie den Bolt Handle mit dem passenden 5/1624 TPI Bolt Knob.
- Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

### 3. Benutzung

- Verwenden Sie den Bolt Handle wie vorgesehen, um den Verschluss des Gewehrs zu betätigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen die Sicherheitsvorkehrungen einhalten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die entsprechenden Plattformen für aktuelle Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu beitragen sollen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Empfehlungen.

# Safety Instruction Guide for RUGER® Precision & RUGER® American Bolt Handles

## Introduction

Thank you for choosing the RUGER® Precision & RUGER® American Bolt Handles by Anarchy Outdoors. This safety instruction guide is designed to provide you with essential information on the safe use, installation, and disposal of the bolt handles, ensuring your safety and the optimal performance of your product.

## General Safety Guidelines

- Always handle the bolt handles with care to avoid injury.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- If you notice any defects or issues, discontinue use and contact the manufacturer.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bolt handle is compatible with your specific rifle model (RUGER® Precision or RUGER® American).
- Use only 5/1624 TPI bolt knobs that are designed for this product.
- Avoid using excessive force when installing or operating the bolt handle to prevent damage.
- If you choose to apply the optional blacknitride finish, ensure proper ventilation during application.
- Do not modify the bolt handle or use it in ways not specified by the manufacturer.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe condition before starting the installation process.
- Remove the existing bolt handle from your rifle.
- Align the new RUGER® Precision or RUGER® American Bolt Handle with the bolt assembly.
- Securely attach the bolt handle by threading the 5/1624 TPI bolt knob onto the handle.
- Ensure that the handle is tightened to prevent any movement during use.

### 2. Usage

- Operate the bolt handle smoothly and with controlled movements.
- Always check that the bolt handle is securely attached before each use.
- After use, clean the bolt handle with a soft cloth to remove any debris or moisture.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling the metal components where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details included in the product packaging or visit their official website.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico del Bullone Ruger Precision di Anarchy Outdoors

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Manico del Bullone Ruger Precision di Anarchy Outdoors. Questo prodotto è progettato per migliorare l'aspetto e le prestazioni del tuo Fucile Ruger Precision o Fucile Americano. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il manico del bullone regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il manico del bullone se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati che il manico del bullone sia installato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- **Manutenzione:** Pulisci il manico del bullone con un panno asciutto e non utilizzare solventi chimici aggressivi.
- **Uso di Pomelli:** Utilizza solo pomelli per bullone compatibili con filettatura 5/1624 TPI.
- **Finitura in Nitruro Nero:** Se scegli la finitura in nitruro nero, assicurati di non graffiare la superficie per mantenere la sua resistenza alla corrosione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza.
- Rimuovi il vecchio manico del bullone, se presente.

### 2. Installazione:

- Posiziona il Manico del Bullone Ruger Precision di Anarchy Outdoors sul bullone.
- Fissa il manico utilizzando la filettatura 5/1624 TPI.
- Assicurati che il manico sia ben saldo e non si muova.

### 3. Verifica:

- Controlla che il manico del bullone funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Effettua un test di movimento per assicurarti che il manico non abbia giochi.

### 4. Uso:

- Utilizza il fucile seguendo tutte le normative di sicurezza e le linee guida per l'uso di armi da fuoco.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il manico del bullone nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i metalli.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consulta il sito web di Anarchy Outdoors o contatta il tuo rivenditore autorizzato.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e soddisfacente del Manico del Bullone Ruger Precision di Anarchy Outdoors. Ricorda sempre di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso il sistema di allerta rapido dell'Unione Europea.

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwytów do zamka Ruger Precision i American

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu do zamka Ruger Precision lub American od Anarchy Outdoors. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj uchwytu do zamka zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu do zamka, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Sprawdź, czy nie ma luzów ani uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj uchwytu do zamka, aby uniknąć nieprzewidzianych zagrożeń.
- Zawsze używaj uchwytu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### Instalacja

1. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
2. Zdejmij stary uchwyt, jeśli jest zainstalowany, zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Umieść nowy uchwyt do zamka Ruger Precision na miejscu i upewnij się, że jest prawidłowo dopasowany.
4. Zainstaluj pokrętko o gwincie 5/1624 TPI, jeśli jest to wymagane.
5. Sprawdź, czy uchwyt jest mocno zamocowany i nie ma luzów.

### Użytkowanie

- Używaj uchwytu do zamka zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, niezwłocznie skontaktuj się z punktem wsparcia.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące utylizacji stali nierdzewnej.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest odpowiednio przygotowany do utylizacji, aby uniknąć zagrożeń dla środowiska.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.



Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie uchwytu do zamka Ruger Precision i American. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń z jego użytkowaniem.

# RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa RUGER® Precision ja RUGER® American Bolt Handle tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tätä tuotetta vain tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei tuotteen käyttöä ole erikseen ohjeistettu lapsille.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuuspäivityksistä.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Bolt Handle on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa 5/1624 TPI pulttikahvaa.
- Vältä voimakasta voimaa tai äärimmäisiä olosuhteita, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä Bolt Handle puhtaana ja kuivana estääksesi ruostumisen ja muiden vaurioiden syntyminen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Poista vanha pulttikahva, jos sellainen on.
- Varmista, että uusi Bolt Handle on puhdas ja ehjä.
- Kiinnitä Bolt Handle käyttämällä suositeltua 5/1624 TPI pulttikahvaa.
- Varmista, että Bolt Handle on tiukasti kiinnitetty ja oikein paikallaan ennen käyttöä.

### 2. Käyttö

- Käytä Bolt Handle käsittelyssä vain tarvittavaa voimaa.
- Tarkista säännöllisesti Bolt Handlen kunto ja varmista, että se toimii moitteettomasti.
- Älä yritä muuttaa tai muokata Bolt Handlea, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä käytöstä poistettu Bolt Handle paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki materiaalit hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos siihen liittyy vaarallisia materiaaleja.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa ja tarkkaa apua.

**Muista:** Tämä opas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään RUGER® Precision ja RUGER® American Bolt Handles tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES

## Introduktion

Tack för att du valt Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle. Denna produkt är designad för att förbättra utseendet och funktionaliteten på din Ruger Precision Rifle eller American Rifle. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avsäkrat och ur funktion innan du installerar bolt handtaget.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Använd endast bolt knobs som är specifikt designade för 5/1624 TPI.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg innan installation.
- Se till att ditt vapen är helt avsäkrat.

### 2. Installation av Bolt Handle

- Ta bort det gamla bolt handtaget genom att lossa skruvarna.
- Placera Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle på vapnet.
- Fäst handtaget med skruvarna och se till att de är åtdragna ordentligt.

### 3. Användning

- Använd bolt handtaget för att manövrera ditt vapen på ett säkert sätt.
- Kontrollera att handtaget fungerar smidigt innan du använder vapnet i skarpt läge.

## Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av din RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLE.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES ANARCHY OUTDOORS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES od společnosti ANARCHY OUTDOORS. Tento produkt je navržen pro zlepšení vzhledu, pocitu a odolnosti vaší pušky Ruger. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a bezpečnostní opatření.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtete tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je správně nainstalován a používán v souladu s pokyny.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro střelné zbraně.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovaného prodejce.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací rukojeti bolt se ujistěte, že je puška v bezpečném stavu (např. bez náboje).
- Rukojeti bolt jsou vyrobeny z nerezové oceli 174, avšak mohou být kluzké, proto se při manipulaci ujistěte, že máte pevný úchop.
- Při instalaci rukojeti bolt dbejte na to, aby nedošlo k poškození závitů nebo jiných součástí pušky.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že máte k dispozici vhodné knoflíky bolt 5/1624 TPI, které jsou kompatibilní s rukojetí.

### 2. Instalace:

- Odstraňte stávající rukojeť bolt z pušky.
- Ujistěte se, že závity jsou čisté a bez nečistot.
- Nasadte rukojeť bolt Anarchy Outdoors na pušku a zajistěte ji pomocí knoflíků bolt.
- Ujistěte se, že je rukojeť pevně usazena a bezpečně upevněna.

### 3. Použití:

- Při používání pušky s novou rukojetí bolt dbejte na správnou manipulaci a bezpečnostní opatření.
- Rukojeť bolt je navržena pro pohodlné a efektivní použití, avšak vždy dodržujte bezpečnostní standardy pro střelné zbraně.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo odborníka na střelné zbraně. V případě potřeby můžete také sledovat aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES ANARCHY OUTDOORS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.