

MINI RANGE CUBE BAG BLACK

Offers Elevation Options

Simple and reliable in design, the WieBad Mini Range Cube Bag offers shooters a four-sided rest with two different elevation options built into the design. The WieBad Mini Range Cube Bag was initially designed for benchrest-shooting competitions, but other consumers have found multiple uses for this versatile product, such as shooting from ATVs or other off-road vehicles. The cube can also be used in conjunction with the company's larger Range Cube to build a solid shooting platform. Each WieBad Mini Range Cube Bag measures 6 inches high, 4 inches wide and weighs in at 3 pounds. Available colors include Coyote, OD Green, Black and MultiCam.



Attributes

- Name: MINI RANGE CUBE BAG BLACK
- Manufacturer: WIEBAD
- Product no.: 100035575
- Mfr. No.: MRCUBE-B
- Color: Black
- Material: Cordura
- Delivery weight: 1.588kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 736313277531

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WieBad Mini Range Cube Bag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the WieBad Mini Range Cube Bag](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa WieBad Mini Range Cube](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac WieBad Mini Range Cube](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per la WieBad Mini Range Cube Bag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WieBad Mini Range Cube Bag](#)
- [Suomi: WieBad Mini Range Cube Bag Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WieBad Mini Range Cube Bag](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání WieBad Mini Range Cube Bag](#)

Sicherheitshinweise für die WieBad Mini Range Cube Bag

Einführung

Die WieBad Mini Range Cube Bag ist ein vielseitiges Produkt, das für Benchrest-Schießwettbewerbe und andere Anwendungen entwickelt wurde. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die WieBad Mini Range Cube Bag nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die WieBad Mini Range Cube Bag nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Informiere dich über die Sicherheitsbestimmungen in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Ablageflächen der WieBad Mini Range Cube Bag sicher und stabil sind, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, die Bag übermäßig zu belasten, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Verwende die Bag nicht, wenn sie sichtbar beschädigt ist.
- Halte dich an die empfohlenen Höhenoptionen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Trage bei der Nutzung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere beim Schießen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Aufstellen der WieBad Mini Range Cube Bag:

- Wähle einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Stelle die Bag so auf, dass sie nicht wackelt oder kippt.

2. Verwendung der Höhenoptionen:

- Wähle die gewünschte Höhe und stelle sicher, dass die Ablageflächen sicher fixiert sind.
- Teste die Stabilität, bevor du mit dem Schießen beginnst.

3. Sichere Handhabung:

- Hebe die Bag vorsichtig an, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide ruckartige Bewegungen, die zu einem Sturz führen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die WieBad Mini Range Cube Bag gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Textilprodukten.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Bag umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen befolgst, um eine sichere Nutzung der WieBad Mini Range Cube Bag zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the WieBad Mini Range Cube Bag

Introduction

Thank you for choosing the WieBad Mini Range Cube Bag. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and versatile foursided rest. To ensure your safety and the best use of this product, please read and follow the instructions in this guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Mini Range Cube Bag is used in a safe and controlled environment.
- Always check the bag for any visible damage before use.
- Do not use the bag for any purpose other than its intended use.
- Keep the bag away from children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents involving the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure that the surface on which you place the Mini Range Cube Bag is stable and secure.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit of the bag. It is designed to support a maximum weight of 3 pounds.
- **Elevation Options:** Be aware of the elevation options built into the design and adjust accordingly to ensure proper support.
- **Shooting Position:** Always maintain a safe shooting position and ensure that the area is clear of bystanders.
- **Environmental Awareness:** Be mindful of your surroundings when using the bag, especially when shooting from ATVs or offroad vehicles.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the Mini Range Cube Bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the bag is secured and will not move during use.

2. Adjusting Elevation:

- Utilize the two different elevation options available in the design.
- Adjust the bag to the desired height based on your shooting requirements.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag.
- Ensure that the firearm is stable and properly supported before taking any shots.
- Keep fingers away from the trigger until ready to shoot.

4. PostUse Care:

- After use, remove any equipment from the bag.
- Store the Mini Range Cube Bag in a dry, safe place to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Mini Range Cube Bag in accordance with local regulations for textile and plastic waste.
- Do not incinerate the bag as it may release harmful substances.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions related to safety, usage, or product concerns, please refer to the manufacturer's website or customer service. Ensure you have the product details ready for any inquiries.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our priorities. Enjoy your shooting experience with the WieBad Mini Range Cube Bag!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa WieBad Mini Range Cube

Introducción

La bolsa WieBad Mini Range Cube es un producto diseñado para ofrecer soporte y estabilidad a los tiradores. Con un diseño simple y confiable, esta bolsa es adecuada para diversas aplicaciones, incluyendo el uso en competencias de benchrest y disparos desde vehículos todoterreno. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y eficaz de la bolsa.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la bolsa esté en buenas condiciones antes de cada uso. Inspecciona si hay daños visibles, costuras sueltas o desgaste.
- Utiliza la bolsa solo para los fines previstos. No la uses para soportar cargas que excedan su capacidad.
- Mantén la bolsa alejada de fuentes de calor y productos químicos que puedan dañarla.
- Guarda la bolsa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- Si notas algún defecto o problema, deja de usar la bolsa y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre coloca la bolsa en una superficie estable y nivelada para evitar que se deslice o caiga.
- Asegúrate de que la bolsa esté correctamente posicionada antes de disparar. Una mala colocación puede causar accidentes.
- No uses la bolsa en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de tiro mientras uses la bolsa.
- Si sientes que la bolsa no está ofreciendo el soporte adecuado, revisa su estado antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Retira la bolsa de su embalaje y asegúrate de que no haya daños visibles.
- Coloca la bolsa en el lugar donde planeas disparar, asegurándote de que esté estable.

2. Uso:

- Usa la bolsa para apoyar tu arma de fuego, ajustando su posición según sea necesario para obtener la mejor estabilidad.
- Si usas la bolsa en combinación con el Range Cube más grande, asegúrate de que ambas estén bien alineadas y estables.
- Realiza disparos solo cuando estés seguro de que el área está despejada y es segura para disparar.

3. Almacenamiento:

- Después de usar la bolsa, límpiala si es necesario y guárdala en un lugar seco y seguro.
- Evita apilar objetos pesados sobre la bolsa para prevenir deformaciones.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la bolsa, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de tela y materiales sintéticos.
- Considera reciclar el material si es posible, o lleva la bolsa a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar la asistencia.

Estas instrucciones están diseñadas para ayudarte a usar la bolsa WieBad Mini Range Cube de manera segura y efectiva. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu experiencia de tiro mientras mantienes la seguridad como prioridad.

Guide de Sécurité pour le Sac WieBad Mini Range Cube

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac WieBad Mini Range Cube. Ce produit est conçu pour offrir aux tireurs un support fiable et polyvalent. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il est important de suivre toutes les instructions et recommandations afin d'éviter tout accident ou blessure.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez l'absence de déchirures, de coutures lâches ou d'autres dommages.
- Ne laissez jamais le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le sac uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu, à savoir le tir et le soutien lors de la prise de vue.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance ou votre sécurité.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif, car cela pourrait compromettre sa stabilité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de tirer. Il doit être stable et ne pas glisser.
- Lorsque vous utilisez le sac pour le tir, maintenez une distance de sécurité avec les autres personnes.
- Ne placez jamais votre arme dans une position où elle pourrait tomber ou être accidentellement déclenchée.
- Utilisez le sac uniquement sur des surfaces planes et stables pour éviter le basculement.
- Ne modifiez pas le sac de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa sécurité et sa fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déballez le sac et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages.
- Choisissez un emplacement stable et plat pour l'utiliser.
- Placez le sac à la hauteur désirée pour votre confort.

2. Utilisation :

- Positionnez votre arme sur le sac de manière sécurisée.
- Ajustez l'angle de tir selon vos besoins.
- Assurez-vous que le sac est bien en place avant de tirer.
- Après utilisation, retirez l'arme du sac et rangez-la en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en Cordura.
- Si le sac est endommagé au-delà de la réparation, envisagez de le recycler si possible.
- Pour toute question concernant l'élimination, consultez les services de gestion des déchets locaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sac WieBad Mini Range Cube, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable. Merci d'avoir choisi le sac WieBad Mini Range Cube.

Guida di Sicurezza per la WieBad Mini Range Cube Bag

Introduzione

La WieBad Mini Range Cube Bag è progettata per fornire supporto ai tiratori in diverse situazioni. Questa guida di sicurezza ha lo scopo di informare gli utenti sulle pratiche di utilizzo sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Supporto Adeguato:** Assicurati che la WieBad Mini Range Cube Bag sia posizionata su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- **Uso di Veicoli Fuoristrada:** Quando utilizzi la borsa in combinazione con veicoli fuoristrada, assicurati che sia fissata in modo sicuro per evitare scivolamenti o cadute.
- **Elevazione Integrata:** Utilizza le opzioni di elevazione integrate solo come indicato. Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- **Condizioni Ambientali:** Evita l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la stabilità o la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Scegli una superficie piana e stabile per posizionare la WieBad Mini Range Cube Bag.
 2. Se utilizzi il prodotto insieme al Range Cube più grande, assicurati che siano ben allineati e stabili.
- **Uso:**
 1. Posiziona il tuo fucile o attrezzatura sulla WieBad Mini Range Cube Bag.
 2. Regola l'elevazione secondo le tue esigenze, assicurandoti che il supporto rimanga stabile.
 3. Durante l'uso, controlla periodicamente la stabilità del prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- La WieBad Mini Range Cube Bag deve essere smaltita in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Se possibile, ricicla i materiali in base alle indicazioni fornite dalle autorità locali.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile della WieBad Mini Range Cube Bag.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WieBad Mini Range Cube Bag

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WieBad Mini Range Cube Bag. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat właściwego użytkowania i konserwacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia.
- Nie używaj produktu w sposób, który mógłby prowadzić do jego uszkodzenia lub niebezpiecznych sytuacji.
- Zawsze informuj innych użytkowników o prawidłowym użytkowaniu produktu.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że WieBad Mini Range Cube Bag jest stabilnie umieszczony przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie, które mogą go uszkodzić lub spowodować przewrócenie.
- Zawsze używaj produktu w odpowiednim środowisku, unikając wiatru i niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Dzieci powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użytkowania

- Sprawdź, czy WieBad Mini Range Cube Bag jest w dobrym stanie.
- Wybierz odpowiednią lokalizację do strzelania, z dala od ludzi i przeszkód.

2. Ustawienie Produktu

- Umieść WieBad Mini Range Cube Bag na stabilnej powierzchni.
- Dostosuj wysokość, korzystając z dwóch dostępnych opcji, aby zapewnić komfort strzelania.

3. Użytkowanie

- Używaj produktu jako wsparcia podczas strzelania, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Po zakończeniu strzelania, zdemontuj i przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie spalaj go, ponieważ może to spowodować uwolnienie szkodliwych substancji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania WieBad Mini Range Cube Bag, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Zakończenie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z WieBad Mini Range Cube Bag. Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych strzałów!

WieBad Mini Range Cube Bag Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WieBad Mini Range Cube Bag tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan ampujille tukea ja vakautta ampumisen aikana. On tärkeää lukea ja ymmärtää seuraavat turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Mini Range Cube Bag on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta liikkuvissa ajoneuvoissa ilman asianmukaista kiinnitystä.
- Käytä tuotetta vain suositellun korkeuden säätömahdollisuuden puitteissa.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai materiaaleja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Mini Range Cube Bag tasaiselle pinnalle.
- Säädä korkeutta tarpeen mukaan kahdella eri korkeussäätömahdollisuudella.
- Varmista, että kuutio on tukevasti paikallaan ennen ampumista.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti Mini Range Cube Bag:iin.
- Tarkista, että ase on turvallisesti paikallaan ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain ammuntaan, äläkä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy roskakoriin, jos se on vaurioitunut tai käyttökunnossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen käytön aikana saatat tarvita lisätietoja tai tukea. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat käsillä, kun otat yhteyttä asiakastukeen.

Kiitos, että valitsit WieBad Mini Range Cube Bag tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för WieBad Mini Range Cube Bag

Introduktion

Tack för att du valt WieBad Mini Range Cube Bag. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda stabilitet och stöd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Övervaka alltid barn: Produkten är inte avsedd för barn under 14 år. Håll alltid produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en defekt eller farlig produkt, rapportera detta till de lokala myndigheterna.
- Kontrollera återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att placera tunga föremål på produkten som kan orsaka skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Använd inte produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka stabiliteten.
- Se till att alla justeringar av höjd görs långsamt och försiktigt för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera WieBad Mini Range Cube Bag på en stabil och plan yta.
- Justera höjden genom att använda de inbyggda inställningarna för att passa dina behov.
- Kontrollera att kuben är stabil innan du börjar använda den.

2. Användning:

- Använd produkten som stöd när du skjuter för att förbättra precision och stabilitet.
- För bästa resultat, kombinera med WieBad Range Cube för att bygga en stabil skjutplattform.
- Efter användning, ta bort alla föremål från produkten och inspektera den för eventuella skador.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering för att säkerställa korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information om produkten eller säkerhetsfrågor, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se alltid till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands när du kontaktar support.

Návod k bezpečnému používání WieBad Mini Range Cube Bag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WieBad Mini Range Cube Bag. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro střelbu a byl vyroben s ohledem na bezpečnost a kvalitu. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt je používán pouze v souladu s jeho určením.
- Dbejte na to, aby byl produkt používán pouze dospělými nebo pod dohledem dospělých, pokud je používán dětmi.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Skladujte produkt na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte produkt pouze na stabilním povrchu, aby se předešlo převrnutí.
- Při manipulaci s produktem se ujistěte, že máte volné ruce a že je produkt stabilní.
- Vyvarujte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho stabilitu a výkon.
- Při použití s jinými střeleckými pomůckami dbejte na to, aby nedošlo k nebezpečným situacím, jako jsou pády nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte WieBad Mini Range Cube Bag na rovný a stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je produkt pevně usazen a neklouže.

2. Použití:

- Při použití produktu se ujistěte, že je správně umístěn a stabilní, abyste předešli pádu.
- Pokud používáte produkt ve spojení s jinými pomůckami, jako jsou větší Range Cube, ujistěte se, že jsou správně upevněny a stabilní.
- Udržujte prostor kolem produktu čistý a bez překážek.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně jeho názvu a modelu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání WieBad Mini Range Cube Bag. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.