

THE RAILCHANGER KIT - RAILCHANGER WITH STANDARD FILL (5 LBS.) BAG COMBO

The RailChanger package allows for the use of a Pint-Sized Game Changer with full bag contact against the width of the bottom of the rifle in a secure and adjustable fashion. It can be used in its standard upright position or on its side with this system. The GameChangers that come with this combo are custom, and feature extra high-strength, laser cut fabric to capture the arm that we created. The arm can also be removed for normal use of the Game Changer. Available in either standard 5 pound fill or light 3 pound fill. INCLUDED IN THE KIT: 1 – Custom Area 419 Game Changer Pint Sized 1 – ARCALOCK Clamp 1 – Area 419 Rail Changer Arm Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: RAILCHANGER WITH STANDARD FILL (5 LBS.) BAG COMBO
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100038400
- Mfr. No.: 419AGRCKIT
- Color: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.836kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RailChanger Kit Area 419](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the RailChanger Kit](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit RailChanger Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit RailChanger Area 419](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu RailChanger Area 419](#)
- [Suomi: THE RAILCHANGER KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för THE RAILCHANGER KIT AREA 419 RAILCHANGER MED STANDARD Fyllning \(5 LBS.\) Bag Kombo](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů THE RAILCHANGER KIT AREA 419](#)

Sicherheitshinweise für den RailChanger Kit Area 419

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RailChanger Kit Area 419! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile Plattform zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den RailChanger Kit nur mit kompatiblen Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass der Arm des Game Changer sicher befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den RailChanger Kit nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie den Bereich um den RailChanger Kit frei von Personen, die nicht am Schießen beteiligt sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Produkts:

- Überprüfen Sie alle Teile des Sets auf Vollständigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass der RailChanger Arm korrekt montiert ist.

2. Verwendung des RailChanger Kits:

- Platzieren Sie den RailChanger Kit auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass der Game Changer in der gewünschten Position (aufrecht oder seitlich) sicher steht.
- Befestigen Sie das Gewehr sicher am RailChanger Kit.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entfernen Sie das Gewehr vorsichtig vom RailChanger Kit.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie Materialien, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass für Sicherheitsanfragen eine EUBasierte Kontaktstelle zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers oder in Ihren Kaufunterlagen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und angenehmes Nutzungserlebnis mit Ihrem RailChanger Kit Area 419 zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the RailChanger Kit

Introduction

Thank you for purchasing the RailChanger Kit. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and adjustable platform for your rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always use the RailChanger Kit in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is suitable for your specific rifle model.
- Inspect the RailChanger Kit for any damage before use. Do not use if any parts are damaged.
- Keep the RailChanger Kit out of reach of children and pets.
- Be aware of your surroundings when using the RailChanger Kit to avoid accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use of the RailChanger Kit may lead to accidents or injuries.
 - Ensure the stability of the shooting platform before taking any shots.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always secure the rifle properly in the RailChanger Kit to prevent it from slipping or falling.
 - Do not overload the RailChanger Kit beyond its intended use.
 - Avoid using the kit in wet or unstable conditions that may affect stability.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Adult supervision is required when used in the presence of minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Kit:

- Carefully remove all items from the packaging.
- Verify that all included components are present:
 - 1 – Custom Area 419 Game Changer Pint Sized
 - 1 – ARCALOCK Clamp
 - 1 – Area 419 Rail Changer Arm

2. Setting Up the RailChanger Kit:

- Choose a stable and flat surface for setup.
- Attach the ARCALOCK Clamp to the desired location on your rifle's rail system.
- Secure the Game Changer Pint Sized onto the clamp, ensuring it is tightly fastened.

3. Using the RailChanger Kit:

- Position the rifle in the Game Changer with the bottom of the rifle resting securely against the bag.
- Adjust the height and angle of the RailChanger Arm for optimal shooting comfort.
- Ensure that the rifle is stable before aiming and shooting.

4. Removing the Arm:

- If necessary, the Rail Changer Arm can be removed. Follow the manufacturer's instructions to detach it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the RailChanger Kit responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling programs or designated disposal locations for shooting accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer or authorized retailer. Make sure to provide your product details and any relevant information regarding your inquiry.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RailChanger Kit. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for choosing the RailChanger Kit!

Guide de Sécurité pour le Kit RailChanger Area 419

Introduction

Le Kit RailChanger Area 419 est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une plateforme stable et ajustable. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée du produit, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du Kit RailChanger et des accessoires fournis.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables sans surveillance.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Kit RailChanger uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids supérieur à sa capacité recommandée.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Ne modifiez pas le Kit RailChanger ou ses composants sans autorisation.
- Assurez-vous que le bras Rail Changer est correctement fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage du produit:

- Retirez soigneusement le Kit RailChanger de son emballage.
- Vérifiez que tous les composants sont présents :
 - 1 – Game Changer Pint Sized Area 419 personnalisé
 - 1 – Pince ARCALOCK
 - 1 – Bras Rail Changer Area 419

2. Installation:

- Placez le Game Changer sur une surface plane et stable.
- Fixez la pince ARCALOCK à votre arme à feu, en suivant les instructions du fabricant.
- Ajustez le bras Rail Changer pour qu'il soit en contact complet avec le sac, en veillant à la sécurité et à la stabilité.

3. Utilisation:

- Positionnez le Kit RailChanger en mode vertical ou sur le côté, selon votre préférence.
- Assurez-vous que le sac est correctement rempli pour éviter tout mouvement indésirable pendant l'utilisation.
- Testez la stabilité de la plateforme avant de commencer à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Kit RailChanger dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements de tir.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité des produits de l'UE.

Veillez suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Kit RailChanger Area 419.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit RailChanger Area 419

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit RailChanger Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la precisione durante il tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle linee guida di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso e istruzioni per l'installazione e l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il Kit RailChanger solo per il suo scopo previsto, ovvero come supporto per il tiro.
- **Stabilità:** Assicurati che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile e piana per evitare ribaltamenti.
- **Controllo del riempimento:** Verifica che il riempimento della borsa sia adeguato per garantire stabilità durante l'uso.
- **Ispezione:** Prima di ogni utilizzo, controlla il prodotto per eventuali danni visibili.
- **Rimozione dell'armatura:** Se utilizzi l'armatura, assicurati che sia fissata correttamente e rimuovila per l'uso normale del Game Changer.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il Kit RailChanger dalla confezione.
- Controlla che tutti i componenti siano presenti: 1 Game Changer Pint Sized Area 419 personalizzato, 1 Clamp ARCALOCK, 1 Braccio Rail Changer Area 419.

2. Posizionamento:

- Posiziona il Game Changer sulla parte inferiore del fucile, assicurando che il contatto sia completo.
- Puoi utilizzare il prodotto in posizione verticale o su un lato, a seconda delle tue esigenze di tiro.

3. Fissaggio:

- Utilizza il Clamp ARCALOCK per fissare il prodotto in posizione.
- Assicurati che il Clamp sia serrato correttamente per evitare movimenti durante l'uso.

4. Utilizzo:

- Adagia il fucile sulla borsa per una maggiore stabilità.
- Regola la posizione del Game Changer secondo necessità per ottimizzare il comfort e la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro e responsabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per rifiuti pericolosi, se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Questa guida è fornita per garantire un uso sicuro e responsabile del Kit RailChanger Area 419. Ricorda di seguire sempre le linee guida di sicurezza e di segnalare eventuali problemi o preoccupazioni. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo prodotto!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu RailChanger Area 419

Wprowadzenie

Zestaw RailChanger Area 419 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody podczas użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane przez wszystkich użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zestawu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia.
- Zawsze używaj zestawu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie używaj zestawu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zestaw RailChanger powinien być używany tylko przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych.
- Unikaj używania zestawu w pobliżu dzieci lub zwierząt domowych.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem użycia.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia oraz zapewnić stabilność podczas strzelania.
- Podczas korzystania z zestawu, zawsze zachowuj ostrożność, aby nie doznać kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż zestawu:

- Rozpakuj wszystkie elementy zestawu.
- Zainstaluj uchwyt ARCALOCK na odpowiednim miejscu na karabinie.
- Zainstaluj ramię Rail Changer Area 419 zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użycie zestawu:

- Umieść torbę w pozycji pionowej lub na boku, w zależności od preferencji.
- Upewnij się, że torba jest luźno wypełniona, aby lepiej dopasować się do kształtu karabinu.
- Użyj Game Changer w celu stabilizacji strzałów, upewniając się, że jest on prawidłowo zamocowany.

3. Zdejmowanie ramienia:

- Aby zdjąć ramię, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby nie uszkodzić elementów zestawu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw RailChanger należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Elementy, które nie nadają się do ponownego użycia, powinny być wyrzucane w sposób odpowiedzialny, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu, zaleca się kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za zakup Zestawu RailChanger Area 419. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania.

THE RAILCHANGER KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit THE RAILCHANGER KIT AREA 419 RAILCHANGERIN. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja tarjoamaan turvallisen ja vakaan alustan ampumiseen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä RailChangerpakettia vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä muulla tavalla kuin ohjeissa on mainittu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Huomioi, että löysästi täytetty laukku on turvallisempi ja vakaampi kuin tiiviisti täytetty laukku.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen tarkastus

- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.

2. Asennus

- Aseta RailChanger tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan ja tiukasti kiinnitettyinä.

3. Käyttö

- Käytä RailChangeria joko pystyasennossa tai kyljellään.
- Sijoita kiväärin pohja RailChangerin päälle varmistaaksesi täyden kontaktipinnan.
- Käytä GameChangeria tukemaan kättäsi ampumisen aikana.

4. Irrotus

- Irrota käsi Game Changerista normaalikäyttöä varten, jos tarpeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jossa se voi aiheuttaa vaaraa.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on etusijalla. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia THE RAILCHANGER KIT:stä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för THE RAILCHANGER KIT AREA 419 RAILCHANGER MED STANDARD FYLLNING (5 LBS.) BAG KOMBO

Introduktion

Tack för att du valt THE RAILCHANGER KIT AREA 419 RAILCHANGER. Denna produkt är designad för att underlätta stabil och säker skjutning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en trygg och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RailChangerpaketet med avsedd utrustning.
- Se till att produkten är ordentligt fylld för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att använda produkten på ojämna ytor som kan påverka dess funktion.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att överbelasta produkten för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av RailChanger:

- Ta bort RailChanger från förpackningen.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade: 1 Anpassad Area 419 Game Changer Pint Sized, 1 ARCALOCKklämma, 1 Area 419 Rail Changerarm.

2. Användning av RailChanger:

- Placera RailChanger i önskad position (stående eller liggande).
- Justera klämman för att säkerställa stabilitet.
- Om du använder Game Changerarm, se till att den är korrekt fäst.

3. Fyllning av RailChanger:

- Välj mellan standard 5 pounds fyllning eller lätt 3 pounds fyllning.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för bästa stabilitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsärenden relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av THE RAILCHANGER KIT AREA 419 RAILCHANGER.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů THE RAILCHANGER KIT AREA 419

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili THE RAILCHANGER KIT AREA 419. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek správně nastaven a upevněn.
- Při manipulaci s výrobkem dodržujte standardní bezpečnostní postupy pro střelbu.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Udržujte výrobek čistý a suchý, aby se zajistila jeho optimální funkčnost.
- Při používání výrobku buďte obezřetní a věnujte pozornost svému okolí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku přítomny a nepoškozené.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Umístěte RailChanger na stabilní a rovný povrch.
- Upevněte ARCALOCK svorku podle pokynů výrobce.
- Připojte rameno Rail Changer k výrobku.

3. Použití:

- Ujistěte se, že je výrobek správně nastaven pro vaši konkrétní pušku.
- Použijte výrobek ve vzpřímené poloze nebo na boku podle potřeby.
- Při střelbě dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny relevantní informace o výrobku.

Děkujeme, že jste si vybrali THE RAILCHANGER KIT AREA 419. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.