

HISPEED II Rucksack - HISPEED II Pack Militärgrün

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)

Der X41 HiSpeed II hat eine einzigartige Konturform, die sowohl oben als auch unten verjüngt ist, was dem Rucksack eine hervorragende, nah am Körper liegende Passform verleiht. Der Rucksack ist vollständig komprimierbar und verfügt über seitlich angebrachte Kompressionsriemen, die die Last nach oben ziehen, um den Inhalt optimal über dem Schwerpunkt des Trägers zu positionieren. Der X41 hat zwei großzügig dimensionierte, formschlüssige Taschen an der Außenseite der oberen und unteren Frontklappen. Es wird MOLLE-10 leichtes Gurtband verwendet, an dem du herkömmliches 25 mm MOLLE-Zubehör anbringen kannst. Zu den Innenausstattungen gehören ein Hydrationsfach (WX2L und WXP3L Hydratationssysteme separat erhältlich), zwei Dokumenten-/Laptopfächer, eine Netz-Reißverschluss tasche, MOLLE-kompatibles Gurtband und ein zusammenklappbares Regal, das es dir ermöglicht, den oberen und unteren Innenraum entweder zu trennen oder zu kombinieren. Hergestellt aus 420 Denier Ripstop-Nylon. Kommt mit unserem polycarbonat Gossamer-Rahmen. PRODUKTINFO Gesamtvolumen: 1.800 c.i. Gewicht: 5 lbs 8 oz Maße Haupttasche: 22"h x 11"w x 7.5"d



Eigenschaften

- Name: [HISPEED II Pack Militärgrün](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100039042
- Herst.-Nr.: X41MJ
- Abmessungen: 22" x 11" x 7.5"
- Cubic Inches: 1800
- Farbe: Military Green
- Gewicht: 5 lbs 8 oz
- Größe: Large
- Versandgewicht: 2.517kg
- Versandhöhe: 178mm
- Versandbreite: 330mm
- Versandlänge: 584mm
- UPC: 812028015450

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den EBERLESTOCK HiSpeed II Rucksack](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den EBERLESTOCK HiSpeed II Rucksack

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EBERLESTOCK HiSpeed II Rucksacks! Dieser Rucksack wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Passform und Funktionalität zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Rucksack sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Rucksack vor der ersten Benutzung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie den Rucksack nur für den vorgesehenen Zweck. Er ist nicht für den Transport von gefährlichen Materialien geeignet.
- Achten Sie darauf, dass der Rucksack richtig angepasst ist, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
- Halten Sie den Rucksack von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Lagern Sie den Rucksack an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überladen Sie den Rucksack nicht über das empfohlene Gesamtvolumen von 1.800 c.i. (ca. 29,5 Liter) und das Gewicht von 5 lbs 8 oz (ca. 2,5 kg).
- Achten Sie darauf, dass die Kompressionsriemen korrekt eingestellt sind, um die Last zu stabilisieren und ein Wackeln zu verhindern.
- Tragen Sie den Rucksack mit beiden Schultergurten, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu gewährleisten.
- Wenn Sie den Rucksack im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Hydrationsfach nur mit kompatiblen Hydratationssystemen (WX2L und WXP3L), die separat erhältlich sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Anpassung des Rucksacks:

- Stellen Sie die Schultergurte so ein, dass sie eng, aber nicht einschnürend sitzen.
- Justieren Sie den Hüftgurt, um das Gewicht auf die Hüften zu verlagern.

2. Befüllung des Rucksacks:

- Packen Sie schwere Gegenstände in die Nähe des Rückens und leichtere Gegenstände weiter außen.
- Verwenden Sie die Außentaschen für kleinere, häufig benötigte Gegenstände.

3. Verwendung der Kompressionsriemen:

- Ziehen Sie die seitlich angebrachten Kompressionsriemen an, um die Last zu stabilisieren und das Gewicht optimal zu positionieren.

4. Zugang zu den Fächern:

- Nutzen Sie die formschlüssigen Taschen an der Außenseite der oberen und unteren Frontklappen

für zusätzlichen Stauraum.

- Verwenden Sie die NetzReißverschluss tasche für kleine Gegenstände, die leicht zugänglich sein müssen.

5. Hydration:

- Füllen Sie das Hydrationssystem gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch sicher am Rucksack befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Trennen Sie alle nicht textilen Teile (z.B. Schnallen, Reißverschlüsse) und entsorgen Sie diese separat, wenn möglich.
- Stellen Sie sicher, dass der Rucksack vor der Entsorgung gereinigt ist, um Hygieneprobleme zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem EBERLESTOCK HiSpeed II Rucksack stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte suchen Sie online nach den entsprechenden Kontaktstellen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um die sichere Verwendung Ihres Rucksacks zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um das Risiko von Verletzungen oder Unfällen zu minimieren.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de