

SIDEGATE 45-70 LEVER 4+1 - SIDE GATE 45-70 LEVER BRASS 4+1

An Iconic Lever-Action Rifle That Loads Multiple Ways

Henry Repeating Arms has a rich name and history that is infused into each of the company's classic, lever-action designs. With its latest model, the company brings a classic loading-gate design into its tube magazine-fed guns, allowing users to top off their rifles any way they like. The Henry Side Gate Lever Action Rifle, chambered in .45-70 Government, still features the same removable tube magazine found in all of the company's guns. However, consumers will see a spring-loaded gate on the side of the receiver that allows for easy loading like other classic side-gate lever guns. Both loading methods work just fine, so you can choose whichever loading method works best for your situation. Barrel length: 19.8 inches Overall length: 38.1 inches Weight: 7.09 pounds Magazine capacity: 4 rounds Other features found on the Henry Side Gate Lever Action Rifle include a hardened brass receiver that has the same yield and tensile strength as a steel receiver. The barrel band and buttplate are also made from brass, and the gun is completed with beautiful, American walnut furniture complete with deep checkering. The gun features a 20-inch blued barrel, which is topped by a buckhorn rear sight and an ivory-bead front sight.



Attributes

- Name: SIDE GATE 45-70 LEVER BRASS 4+1
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100039260
- Mfr. No.: H024-4570
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 19.8"
- Capacity: 4+1-Round
- Cartridge: 45-70 Government
- Finish: Brass
- Front Sight: Adjustable
- Length: 38.1"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Henry
- Model: Sidegate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Polymer
- Weight: 7.09 lbs
- Delivery weight: 3.629kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,022mm
- UPC: 619835060471

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Henry Side Gate Lever Action Rifle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Henry Side Gate Lever Action Rifle](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Side Gate 4570](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pušky Henry Side Gate Lever Action .4570 Government](#)

Sicherheitshinweise für das Henry Side Gate Lever Action Rifle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Henry Side Gate Lever Action Rifle im Kaliber .4570 Government. Um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher mit diesem Produkt umgehen, haben wir wichtige Sicherheitshinweise zusammengestellt. Diese Anleitung entspricht den EUVorgaben für Produktsicherheit und soll Ihnen helfen, potenzielle Risiken zu vermeiden und das Produkt sicher zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Gewehr nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen, die Ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während der Benutzung.
- Halten Sie den Lauf des Gewehrs immer in eine sichere Richtung, auch wenn es nicht geladen ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr nicht überladen wird. Die Kapazität beträgt 4+1 Schuss.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass sich keine Hindernisse im Lauf befinden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist, bevor Sie es handhaben oder installieren.
2. **Laden des Gewehrs:**
 - Verwenden Sie das abnehmbare Röhrenmagazin, um die Munition zu laden.
 - Alternativ können Sie das federbelastete Ladefenster an der Seite des Empfängers verwenden.
3. **Zielvorrichtungen:** Stellen Sie sicher, dass die hintere und vordere Visierung korrekt eingestellt sind, bevor Sie schießen.
4. **Schussabgabe:** Halten Sie das Gewehr sicher und zielen Sie immer in eine sichere Richtung. Drücken Sie den Abzug sanft, um einen Schuss abzugeben.
5. **Nach dem Schießen:** Überprüfen Sie das Gewehr nach jedem Schuss, um sicherzustellen, dass es sich in einem sicheren Zustand befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gewehr niemals in den normalen Haushaltsmüll.
- Wenden Sie sich an lokale Behörden oder Fachhändler, um Informationen über die sichere Entsorgung von Waffen zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Entsorgung nicht mehr funktionsfähig ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Stellen oder Fachhändler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Gewehr verantwortungsbewusst zu verwenden.

Safety Instruction Guide for the Henry Side Gate Lever Action Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry Side Gate Lever Action Rifle, chambered in .4570 Government. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and responsible use of your firearm. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning or performing maintenance.
- Use only the correct ammunition specified for your firearm.
- Do not use damaged or corroded ammunition.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be cautious of environmental conditions, such as wind and weather, that may affect your shooting.
- Avoid using the firearm under the influence of alcohol or drugs.
- If you experience a misfire, wait 30 seconds before attempting to clear the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Rifle:

- To load the rifle, ensure it is pointed in a safe direction.
- Use the side loading gate to insert cartridges into the magazine.
- Alternatively, the magazine can be loaded through the removable tube.

2. Firing the Rifle:

- Ensure the rifle is properly shouldered and aimed at the target.
- Place your finger on the trigger only when you are ready to fire.
- Pull the trigger smoothly to fire the rifle.

3. Unloading the Rifle:

- To unload, remove the magazine and any remaining cartridges from the chamber.
- Always visually and physically check that the firearm is unloaded.

4. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Use appropriate cleaning supplies and tools designed for firearms.
- Inspect all components for wear and replace any damaged parts before use.

Disposal Instructions

- When disposing of your firearm, follow local laws and regulations.
- Never dispose of firearms in regular trash.
- Contact local law enforcement or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Henry Side Gate Lever Action Rifle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for further assistance.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safer experience while using your Henry Side Gate Lever Action Rifle. Always prioritize safety and responsibility in all aspects of firearm ownership.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Side Gate 4570

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile a leva Henry Side Gate 4570. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il fucile sempre in una posizione sicura e non puntarlo mai verso persone o animali.
- Non utilizzare il fucile se non sei addestrato o non hai esperienza sufficiente.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla sempre che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo o trasportarlo.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni specifiche per il tuo fucile, in questo caso, .4570 Government.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non tentare mai di modificare il fucile o i suoi componenti.
- Assicurati che la canna sia libera da ostruzioni prima di ogni colpo.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Evita di caricare il fucile in situazioni di stress o distrazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Fucile

- Prima di utilizzare il fucile, controlla che sia scarico.
- Ispeziona il fucile per eventuali danni visibili.

2. Caricamento

- Apri la porta a molla sul lato del ricevitore per caricare le munizioni.
- Inserisci le munizioni nel caricatore a tubo, assicurandoti che siano orientate correttamente.
- Chiudi la porta a molla con attenzione.

3. Sparare

- Punta il fucile in direzione sicura.
- Controlla il bersaglio e l'area circostante prima di sparare.
- Premi il grilletto con attenzione e solo quando sei pronto a sparare.

4. Scarico del Fucile

- Dopo l'uso, assicurati di scaricare il fucile completamente.
- Rimuovi tutte le munizioni dal caricatore e dalla camera.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle munizioni e dei materiali pericolosi.
- Non smaltire il fucile in modo irresponsabile; considera di rivolgerti a un professionista per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e il numero di serie del fucile a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo fucile a leva Henry Side Gate 4570. Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno e che è tua responsabilità utilizzare il prodotto in modo sicuro e appropriato.

Návod k bezpečnému použití pušky Henry Side Gate Lever Action .4570 Government

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku Henry Side Gate Lever Action ráže .4570 Government. Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání zbraně. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní jako s nabitou.
- Nikdy nemiřte na nic, co nechcete zničit.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Zbraň ukládejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém technickém stavu.
- Používejte pouze doporučené náboje ráže .4570 Government.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před nabíjením zbraně se ujistěte, že je zbraň v bezpečné poloze.
- Nikdy nenabíjejte zbraň, pokud se nacházíte v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Při plnění zbraně pomocí bočního plnicího otvoru dbejte na správnou orientaci náboje.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda není zbraň zablokována.
- Pokud se zbraň zasekne, nezkoušejte ji násilím uvolnit. Postupujte podle pokynů pro údržbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Kontrola zbraně:** Před prvním použitím zkontrolujte, zda je zbraň čistá a suchá.
2. **Nabíjení:**
 - Otevřete boční plnicí otvor.
 - Vložte náboje do zásobníku.
 - Uzavřete plnicí otvor.
3. **Použití:**
 - Zbraň držte pevně oběma rukama.
 - Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť.
4. **Údržba:**
 - Po použití zbraň důkladně vyčistěte.
 - Uložte zbraň na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené náboje likvidujte podle místních předpisů.
- Zbraň likvidujte pouze v souladu s platnými zákony a předpisy o zbraních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání vaší pušky Henry Side Gate Lever Action.