

"CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE FOR SW22™ VICTORY - CORNERSTONE SAFETY THUMB LEDGE SW22® VICTORY® BLACK

At a glance: Prevents accidental safety engagement while shooting Oversized, 1911-style safety ledge Improves hand placement for better grip, control If you've used an SW22® Victory™ in competition or for fun, chances are you've accidentally engaged the safety while shooting. The placement of the safety ledge means it's easy to bump while shooting, especially if you're using an aftermarket SW22® grip. Luckily, TANDEMKROSS has engineered a solution! Introducing the "Cornerstone" Safety Thumb Ledge for SW22® Victory™ - the ultimate upgrade for SW22® owners looking to improve their hand placement and grip and put an end to accidental safety engagement! The oversized, 1911-style safety ledge offers an ideal thumb placement for a secure grip and provides consistent hand positioning and helps to control muzzle flip. Easily ride your thumb on the "Cornerstone" Safety Thumb Ledge and your safety will not turn on while shooting. This is one of the best SW22® accessories for competition shooters. Get your "Cornerstone" today and lay the foundation for a better grip! Supported Models: SW22® Victory™ SW22® Victory™ Target Performance Center™ SW22® Victory™ Target



Attributes

- Name: CORNERSTONE SAFETY THUMB LEDGE SW22® VICTORY® BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039422
- Mfr. No.: TK23N0300BLK1
- Finish: Black
- Make: Smith & Wesson
- Model: Victory 22
- Style: Thumb
- Delivery weight: 0.007kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 769498483497

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge](#)
- [English: Cornerstone Safety Thumb Ledge for SW22™ Victory Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE](#)
- [Suomi: "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE pro SW22™ VICTORY](#)

Sicherheitshinweise für das "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge für die SW22™ Victory von TANDEMKROSS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handplatzierung und Kontrolle zu bieten, während Sie Ihre SW22® Victory™ verwenden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre SW22® Victory™ geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verhindern Sie versehentliches Aktivieren der Sicherung während des Schießens, indem Sie das Safety Thumb Ledge korrekt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Handposition während des Schießens stabil und kontrolliert bleibt.
- Nutzen Sie die übergroße, 1911stil Sicherungsauflage für eine optimale Daumenplatzierung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Safety Thumb Ledge:

- Entfernen Sie eventuelle vorhandene Teile von Ihrer SW22® Victory™, die das Anbringen des Safety Thumb Ledge behindern könnten.
- Positionieren Sie das Safety Thumb Ledge an der vorgesehenen Stelle, wo es Ihnen die beste Handplatzierung ermöglicht.
- Befestigen Sie das Ledge gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stellen Sie sicher, dass es fest und sicher sitzt.

2. Nutzung des Safety Thumb Ledge:

- Legen Sie Ihren Daumen auf das Safety Thumb Ledge, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hand während des Schießens stabil bleibt, um versehentliches Aktivieren der Sicherung zu vermeiden.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Handplatzierung und Kontrolle zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr verwendet wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge herausholen und gleichzeitig sicher bleiben.

Cornerstone Safety Thumb Ledge for SW22™ Victory

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Cornerstone Safety Thumb Ledge for your SW22® Victory™. This product is designed to enhance your shooting experience by improving hand placement and preventing accidental safety engagement. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure you are familiar with the operation of your SW22® Victory™ before using the Cornerstone Safety Thumb Ledge.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Cornerstone Safety Thumb Ledge for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the Cornerstone Safety Thumb Ledge.
- Avoid using excessive force when installing the product to prevent damage.
- Do not modify the Cornerstone Safety Thumb Ledge in any way, as this may compromise safety.
- Always maintain a proper grip on the firearm while shooting to avoid accidental safety engagement.
- Use the product only with compatible models: SW22® Victory™, SW22® Victory™ Target, and Performance Center™ SW22® Victory™ Target.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure your SW22® Victory™ is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove any existing safety ledge if applicable.
3. Align the Cornerstone Safety Thumb Ledge with the safety mechanism on your firearm.
4. Gently press the ledge into place, ensuring it fits securely without excessive force.
5. Verify that the ledge is correctly positioned and does not obstruct the safety mechanism.

Usage

- When shooting, rest your thumb on the Cornerstone Safety Thumb Ledge to maintain a secure grip.
- Keep your thumb in contact with the ledge to prevent accidental activation of the safety.
- Practice proper shooting techniques to ensure consistent hand positioning and control.

Disposal Instructions

- Dispose of the Cornerstone Safety Thumb Ledge in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options or designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Cornerstone Safety Thumb Ledge, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for choosing the Cornerstone Safety Thumb Ledge. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guide de Sécurité pour le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge

Introduction

Merci d'avoir choisi le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge pour votre SW22™ Victory™. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en empêchant l'activation accidentelle de la sécurité pendant le tir. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, ainsi que les instructions d'installation et d'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

Pour garantir une utilisation sécuritaire du "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge, veuillez suivre ces lignes directrices :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le ledge.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de son utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et des autres personnes autour de vous pendant le tir.
- Gardez toujours votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre ledge pour toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Pour maximiser la sécurité lors de l'utilisation du "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge, veuillez respecter les précautions suivantes :

- Utilisez uniquement le ledge avec des modèles compatibles : SW22® Victory™, SW22® Victory™ Target, et Performance Center™ SW22® Victory™ Target.
- Ne modifiez pas le ledge ou l'arme de manière non autorisée.
- Si vous ressentez une résistance inhabituelle lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'arme ou le ledge.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Pour installer et utiliser le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge, suivez ces étapes :

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez l'ancienne pièce de sécurité si nécessaire.
- Suivez les instructions fournies pour fixer le ledge en place. Assurez-vous qu'il est solidement installé et qu'il ne bouge pas.
- Vérifiez que le ledge est bien en place avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation :

- Placez votre pouce sur le ledge pendant que vous tirez.
- Assurez-vous que votre prise est ferme et que votre main est correctement positionnée.
- Évitez de toucher la sécurité pendant le tir pour prévenir toute activation accidentelle.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous n'avez plus besoin du "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge, suivez ces instructions pour un élimination appropriée :

- Ne jetez pas le ledge à la poubelle ordinaire.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les pièces d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un professionnel de la sécurité des armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à votre revendeur ou à un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité sur les plateformes officielles.

Conclusion

Le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge est un accessoire essentiel pour les tireurs de compétition et les amateurs. En suivant ces instructions de sécurité et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez profiter d'une expérience de tir plus sûre et plus agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge

Introduzione

Grazie per aver scelto il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge per SW22™ Victory di TANDEMKROSS. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e le prestazioni del tuo SW22® Victory™. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica che il prodotto sia compatibile con il tuo modello SW22® Victory™.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge.
- Non attivare la sicurezza dell'arma durante il tiro, se non è stato installato correttamente il ledge.
- Utilizza sempre occhiali e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non modificare il prodotto o l'arma in modo non autorizzato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non controllati.
- Fai attenzione a non urtare accidentalmente il ledge durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Rimuovi il caricatore e controlla visivamente la camera.
3. Segui le istruzioni specifiche per il tuo modello SW22® Victory™ per installare il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge.
4. Fissa il ledge in posizione seguendo le indicazioni fornite nella confezione del prodotto.
5. Controlla che il ledge sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Posiziona il pollice sul "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge durante il tiro per migliorare la presa.
- Assicurati che il ledge non interferisca con il funzionamento dell'arma.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che la sicurezza non si attivi accidentalmente durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulle istruzioni di sicurezza o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web di TANDEMKROSS. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Ricorda che la tua sicurezza è la priorità. Utilizza il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge in modo responsabile e segui sempre le migliori pratiche di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE dla SW22™ Victory. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowania Twojej broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi broni SW22® Victory™.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że "Cornerstone" Safety Thumb Ledge jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni.
- Nie próbuj używać broni, jeśli kciuk nie jest odpowiednio podparty na "Cornerstone" Safety Thumb Ledge.
- Zawsze sprawdzaj, czy bezpieczeństwo broni jest włączone, gdy nie strzelasz.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Nie używaj broni w stanie nietrzeźwości ani pod wpływem substancji odurzających.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Oczyszczyć miejsce montażu na broni przed instalacją.
- Umieścić "Cornerstone" Safety Thumb Ledge w odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyć dołączonych śrub lub uchwytów, aby zabezpieczyć produkt na broni.
- Upewnij się, że produkt jest stabilny i dobrze zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Podczas strzelania, umieścić kciuk na "Cornerstone" Safety Thumb Ledge, aby uniknąć przypadkowego włączenia bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj, czy "Cornerstone" jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze wyłącz broń i sprawdź, czy jest w stanie spoczynku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Zapytaj lokalne władze o odpowiednie metody utylizacji, jeśli nie jesteś pewien, jak postąpić.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za wybór "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE. Życzymy bezpiecznego i przyjemnego korzystania z produktu!

"CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelut "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ tuotteen hankinnasta! Tämä lisävaruste on suunniteltu parantamaan käden sijoittelua ja otetta, samalla estäen vahingossa tapahtuvan turvallisuuden aktivoinnin ampumisen aikana. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva SW22® Victory™ mallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä tuotetta vain ampumaaseen kanssa, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että turvallisuus on aktivoitu ennen aseenn käsittelyä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai muita tapahtumia.
- Varmista, että kätesi on oikeassa asennossa ennen laukaisua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ mallin mukaisiin kohtiin.
- Varmista, että ledge on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta peukalo "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledgeen.
- Varmista, että turvallisuus ei kytkeydy päälle ampumisen aikana.
- Harjoittele laukaisua ilman aseenn ampumista varmistaaksesi, että käden sijoittelu on oikea.

Hävittämishjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Kiitos, että valitsit "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ tuotteen! Toivomme, että se parantaa ampumakokemustasi ja tekee siitä turvallisemman.

Säkerhetsinstruktioner för "CORNERSTONE"

Säkerhets Thumb Ledge

Introduktion

Tack för att du har valt "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge för din SW22® Victory™. Denna produkt är designad för att förbättra din handplacering och grepp, och för att förhindra oavsiktlig aktivering av säkerheten under skytte. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge är korrekt installerad innan du använder din SW22® Victory™.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller om den inte är korrekt installerad.
- Var medveten om att produkten är avsedd för att förbättra greppet och placeringen, men det är fortfarande viktigt att följa grundläggande säkerhetsrutiner för skytte.
- Undvik att använda eftermarknadsprodukter som kan påverka produktens funktionalitet negativt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort det befintliga greppet från din SW22® Victory™.
2. Följ installationsanvisningarna som medföljer produkten för att fästa "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge på rätt sätt.
3. Kontrollera att produkten sitter fast ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

Användning

- Placera din tumme på "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge för att säkerställa ett stabilt och säkert grepp.
- Var medveten om att säkerhetskanten är designad för att förhindra oavsiktlig aktivering av säkerheten under skytte.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta support.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE pro SW22™ VICTORY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE pro SW22™ VICTORY. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil bezpečnost a ovládání vašeho zařízení. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném stavu.
- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bez munice.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou se zbraněmi obeznámeny.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně použití nebo instalace se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace.
- Ujistěte se, že je "Cornerstone" Safety Thumb Ledge správně nainstalován, aby nedošlo k náhodnému zapnutí pojistky.
- Při střelbě se ujistěte, že palec je vždy opřen o "Cornerstone" Safety Thumb Ledge, aby se minimalizovalo riziko náhodného zapnutí pojistky.
- Pokud dojde k jakémukoli zranění nebo nehodě, okamžitě přestaňte používat produkt a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Pečlivě odstraňte stávající grip a vyčistěte plochu, na kterou bude "Cornerstone" Safety Thumb Ledge instalován.
- Nainstalujte "Cornerstone" Safety Thumb Ledge podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je bezpečně upevněn.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je "Cornerstone" Safety Thumb Ledge správně nainstalován.
- Při střelbě držte palec na "Cornerstone" Safety Thumb Ledge pro zajištění stabilního úchopu.
- Po každém použití zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení produktu.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt nesmí být likvidován spolu s běžným odpadem.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektroniky a plastů.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE pro SW22™ VICTORY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.