

SIG MCX RAPTOR-LT CHARGING HANDLE BLACK

You asked, we listened: introducing Raptor™ Ambidextrous Charging Handle for SIG MCX™. The patented Raptor provides improved ergonomics and functionality compared to the factory variants. Its ambidextrous design allows rapid palm “blading” or finger-thumb charging of the weapon, ensuring the motion is fluid and fast from either strong or support side. These variants are compatible with all generations of semi-auto and full-auto SIG MCX firearms. Designed & manufactured in the USA. SIG MPX & SIG MCX are Trademarks of SIG SAUER Inc. registered in the United States & Other Countries. Not compatible with SIG SAUER MCX Rattler.



Attributes

- Name: SIG MCX RAPTOR-LT CHARGING HANDLE BLACK
- Manufacturer: AXTS WEAPONS
- Product no.: 100040606
- Mfr. No.: R0364
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: MCX
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 817093023478

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIG MCX RAPTORLT Ladegriff](#)
- [English: SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej SIG MCX RAPTORLT](#)
- [Suomi: SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání nabíjecí rukojeti SIG MCX RAPTORLT](#)

Sicherheitshinweise für den SIG MCX RAPTORLT Ladegriff

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SIG MCX RAPTORLT Ladegriffs. Dieser Ladegriff wurde entwickelt, um die Ergonomie und Funktionalität Ihrer SIG MCX zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Ladegriffs, ob er ordnungsgemäß an Ihrer SIG MCX montiert ist.
- Halten Sie den Ladegriff und die Waffe stets außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Schmutz in den Ladegriff gelangen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung verwenden Sie den Ladegriff nicht mehr und ersetzen Sie ihn.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Montage des Ladegriffs entladen ist.
- Verwenden Sie den Ladegriff nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Achten Sie während des Ladevorgangs auf Ihre Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nicht, wenn er nicht richtig funktioniert oder sich nicht ordnungsgemäß anfühlt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre SIG MCX entladen ist.
 - Entfernen Sie den vorhandenen Ladegriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setzen Sie den SIG MCX RAPTORLT Ladegriff an die vorgesehene Stelle ein.
 - Überprüfen Sie, ob der Ladegriff sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- **Nutzung:**
 - Nutzen Sie den beidseitigen Ladegriff, um die Waffe schnell und effizient zu laden.
 - Verwenden Sie Ihre Handfläche oder Ihren Daumen, um den Ladegriff zu betätigen.
 - Achten Sie darauf, die Waffe während des Ladevorgangs in einem sicheren Zustand zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladegriff gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Ladegriffs in die Umwelt gelangen.
- Wenn Sie den Ladegriff nicht mehr benötigen, bringen Sie ihn zu einer autorisierten Sammelstelle für Elektroschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Verwenden Sie immer gesunden Menschenverstand und befolgen Sie die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien beim Umgang mit Waffen und Zubehör.

SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SIG MCX RAPTORLT Charging Handle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this manual carefully before using the charging handle to understand how to use it safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the charging handle is compatible with your specific SIG MCX model before use.
- Always handle firearms and accessories with care, following all local laws and regulations.
- Keep the charging handle and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the charging handle.
- Use the charging handle only as intended; do not modify it in any way.
- Avoid using excessive force when operating the charging handle to prevent damage.
- Practice using the charging handle in a safe environment to become familiar with its operation.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing charging handle from the SIG MCX by following the manufacturer's instructions.
3. Align the SIG MCX RAPTORLT Charging Handle with the charging handle slot.
4. Gently slide the charging handle into place until it is fully seated.
5. Test the charging handle to ensure it operates smoothly.

Usage

- To charge the weapon, use either the palm “blading” technique or the fingerthumb method, depending on your preference.
- Practice switching between the strong and support sides to enhance your handling skills.
- Always maintain control of the firearm when using the charging handle.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations for electronic waste and firearm accessories.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the SIG MCX RAPTORLT Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Ambidextro Raptor™ para SIG MCX™. Este producto ha sido diseñado para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de tu arma. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Mango de Carga Raptor™ fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- Si observas algún daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.
- Usa siempre el producto de acuerdo con el manual del fabricante de tu arma.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Mango de Carga Raptor™ solo con armas de fuego SIG MCX™.
- No intentes modificar el Mango de Carga Raptor™ de ninguna manera.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el mango.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- No uses el mango si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desmontar el Arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y desmontada.
2. **Retirar el Mango de Carga Original:** Si tu arma tiene un mango de carga original, retíralo con cuidado.
3. **Instalar el Mango de Carga Raptor™:**
 - Alinea el Mango de Carga Raptor™ en la posición correcta.
 - Presiona firmemente hasta que encaje en su lugar.
4. **Verificar la Instalación:** Asegúrate de que el mango esté bien fijado y no se mueva.

Uso

- Para cargar el arma, utiliza la palma o el dedo pulgar para accionar el mango.
- Practica el uso del mango en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones de alta presión.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Mango de Carga Raptor™, hazlo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca centros de reciclaje o programas de devolución de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Mango de Carga Raptor™ o para reportar un producto defectuoso, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de uso mejorada con el Mango de Carga Raptor™ para SIG MCX™. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si observas un producto inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SIG MCX RAPTORLT Charging Handle. Ce produit est conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de votre arme. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du Charging Handle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez votre arme.
- Ne chargez pas votre arme lorsque vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Assurez-vous que l'arme est en mode sécurisé avant d'installer ou de retirer le Charging Handle.
- Ne forcez pas le Charging Handle lors de son utilisation. Une utilisation excessive peut entraîner des dommages.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance lorsqu'elle est chargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et en mode sécurisé.
2. **Retrait de l'ancien Charging Handle** : Retirez l'ancien Charging Handle en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du Raptor™ Charging Handle** :
 - Alignez le Charging Handle avec le récepteur de l'arme.
 - Insérez le Charging Handle dans le récepteur jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
 - Vérifiez que le Charging Handle fonctionne correctement en le tirant vers l'arrière et en le relâchant.

Utilisation

- Pour charger l'arme, utilisez la paume ou le pouce pour tirer le Charging Handle vers l'arrière.
- Assurez-vous que le mouvement est fluide et rapide, que vous utilisez votre main forte ou votre main de soutien.
- Après avoir chargé l'arme, vérifiez que le verrou est en place avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre SIG MCX RAPTORLT Charging Handle, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIG MCX RAPTORLT Charging Handle. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità della tua arma SIG MCX. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Charging Handle se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Indossa sempre protezioni adeguate (occhiali e tappi per le orecchie) durante l'uso della tua arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Charging Handle.
- Utilizza il Charging Handle solo in ambienti appropriati, lontano da fonti di ignizione o materiali infiammabili.
- Non forzare il Charging Handle oltre il suo limite progettato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Charging Handle Esistente:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il Charging Handle originale.
3. **Installazione del Raptor™ Charging Handle:**
 - Allinea il Charging Handle Raptor™ con la guida.
 - Inserisci il Charging Handle fino a quando non si blocca in posizione.
4. **Controllo Finale:** Verifica che il Charging Handle sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Utilizza il Charging Handle Raptor™ per ricaricare l'arma utilizzando una delle due mani.
- Assicurati di mantenere una presa sicura e controllata durante il ricaricamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di armamento.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande e ulteriori informazioni sulla sicurezza, consulta il sito ufficiale di SIG SAUER o contatta il tuo rivenditore autorizzato.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo SIG MCX RAPTORLT Charging Handle. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej SIG MCX RAPTORLT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rączki Zamkowej SIG MCX RAPTORLT. Produkt ten jest zaprojektowany, aby poprawić ergonomię i funkcjonalność Twojej broni. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek, zaprzestań używania produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Rączki Zamkowej tylko na modelach SIG MCX.
- Nie stosuj Rączki Zamkowej w połączeniu z bronią, która nie jest kompatybilna.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem Rączki Zamkowej.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze broni, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Nie używaj Rączki Zamkowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Zdejmij oryginalną rączkę zamkową, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
3. Umieść Rączkę Zamkową SIG MCX RAPTORLT w odpowiednim miejscu.
4. Upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Aby załadować broń, użyj kciuka lub dłoni do naciśnięcia Rączki Zamkowej.
- Używaj płynnych ruchów, aby zapewnić szybkie i bezpieczne ładowanie.
- Praktykuj użycie Rączki Zamkowej w bezpiecznym otoczeniu, aby zwiększyć swoje umiejętności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Rączkę Zamkową należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi władzami lub organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Rączki Zamkowej SIG MCX RAPTORLT.

SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se toimii moitteettomasti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Ole varovainen, kun lataat asetta; varmista, että ase on turvallisessa tilassa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ammuksia.
- Irrota alkuperäinen latauskahva aseesta.
- Aseta Raptor™ Charging Handle paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kahva liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Ota ote kahvasta kummaltakin puolelta.
- Käytä kämmentä "blading" tai sormipeukalo tekniikkaa lataamiseen.
- Varmista, että liike on sujuvaa ja nopeaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina keskustellessasi asiasta.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina ohjeita ja käytä tervettä järkeä tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE. Denna produkt är designad för att förbättra ergonomin och funktionaliteten hos ditt SIG MCXvapen. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad och används enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador som kan påverka dess funktionalitet.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla SIG MCXvapen.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller missbruk.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.
- Lär dig att korrekt använda den ambidextrösa designen för att undvika olyckor.
- Se till att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller tar bort charging handle.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Charging Handle:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
- Ta bort den befintliga charging handle genom att lossa skruvarna.
- Placera den nya Raptor™ charging handle på rätt plats.
- Fäst skruvarna ordentligt, men överdriv inte åtdragningen för att undvika skador.

2. Användning av Charging Handle:

- Använd palm "blading" eller fingertumme tekniken för att ladda vapnet.
- Testa rörelsen för att säkerställa att den är smidig och snabb.
- Använd charging handle från både stark och stödjande sida för att säkerställa bästa funktionalitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE.

Bezpečnostní pokyny pro používání nabíjecí rukojeti SIG MCX RAPTORLT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nabíjecí rukojeť SIG MCX RAPTORLT od společnosti AXTS WEAPONS. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku, abyste zajistili jeho správnou funkčnost a minimalizovali riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze s kompatibilními zbraněmi SIG MCX.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s nabíjecí rukojetí dbejte na to, abyste měli zbraň vždy v bezpečné poloze.
- Při nabíjení zbraně používejte rukojeť oběma rukama pro maximální stabilitu.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud nejste připraveni vystřelit.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečná.
- Pokud máte pochybnosti o funkčnosti výrobku, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace rukojeti:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Odstraňte starou nabíjecí rukojeť podle pokynů výrobce zbraně.
- Umístěte novou nabíjecí rukojeť na správné místo a zajistěte ji šrouby podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť pevně uchycena a správně funguje.

2. Použití rukojeti:

- Při nabíjení použijte obě strany rukojeti pro rychlé a efektivní nabíjení.
- Dbejte na to, aby vaše ruce byly vždy mimo dráhu výstřelu.
- Pokud se rukojeť zasekne, neprovádějte násilné pohyby a zkontrolujte, zda není něco blokováno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.
- Nikdy nevrhujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně modelu a čísla série.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání naší nabíjecí rukojeti SIG MCX RAPTORLT. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.