

ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 45-70 CHROME PLATED - ALL WEATHER PICATINNY 45-70 SIDE GATE

Action Type: Lever Action Large Loop - Caliber: .45-70 - Capacity: 4 Rounds - Barrel Length: 18.43 - Barrel Type: Round Hard Chrome Plated Steel - Rate of Twist: 1:20 - Overall Length: 37.5 - Weight: 7.08 lbs. - Receiver Finish: Industrial Hard Chrome Satin - Rear Sight: Fully Adj. Semi-Buckhorn w/ Diamond Insert - Front Sight: Brass Bead - Scopeability: Drilled and Tapped - Scope Mount Type: Weaver 63B - Stock Material: Stained Hardwood - Buttplate/Pad: Black Solid Rubber Recoil Pad - Length of Pull: 14 - Safety: Transfer Bar



Attributes

- Name: ALL WEATHER PICATINNY 45-70 SIDE GATE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041881
- Mfr. No.: H010GAWP
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 18.43"
- Capacity: 4+1-Round
- Cartridge: 45-70 Government
- Finish: Chrome
- Front Sight: Adjustable
- Length: 37.5"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: All-Weather Side Gate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.1 lbs
- Delivery weight: 3.915kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835100160

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 CHROME PLATED HENRY REPEATING ARMS ALL WEATHER PICATINNY 4570 SIDE GATE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570](#)

Sicherheitshinweise für den ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 von Henry Repeating Arms. Dieses Produkt ist ein hochwertiger Unterhebelrepetierer, der für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Lagern Sie die Waffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie immer die richtige Munition (.4570 Government).
- Halten Sie den Lauf sauber und frei von Verstopfungen.
- Überprüfen Sie die Waffe vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzbrillen und Ohrenschützer.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Schießen niemand in der Schusslinie befindet.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und gebrauchs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Richten Sie die Waffe niemals auf etwas, das Sie nicht treffen wollen.
- Entladen Sie die Waffe immer, wenn Sie sie nicht benutzen oder transportieren.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Zielfernrohrs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Bohren Sie die Löcher gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montieren Sie das Zielfernrohr mit der Weaver 63B Montage.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Montage vor dem ersten Schuss.

2. Laden der Waffe:

- Öffnen Sie den Seitengatter.
- Platzieren Sie die Patronen im Magazin (Kapazität: 4 Patronen).
- Schließen Sie den Seitengatter und überprüfen Sie, ob die Waffe richtig geladen ist.

3. Abfeuern der Waffe:

- Nehmen Sie eine stabile Schussposition ein.
- Richten Sie die Waffe auf das Ziel.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Entladen der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffnen Sie den Seitengatter und entnehmen Sie die Patronen.
- Überprüfen Sie, dass kein Projektil im Lauf verbleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Werfen Sie keine Waffen oder Teile in den normalen Müll.
- Kontaktieren Sie lokale Behörden oder Fachgeschäfte für umweltgerechte Entsorgungsmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer Waffe wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und anweisungen, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung Ihres ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570

Introduction

Thank you for choosing the ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always ensure the safety is engaged when not in use.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This firearm is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that only qualified adults handle and operate this firearm.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when shooting.
- **Loading and Unloading:** Follow proper procedures for loading and unloading your firearm to prevent accidental discharge.
- **Cleaning:** Clean your firearm regularly and according to the manufacturer's instructions to ensure safe operation.
- **Transporting:** When transporting your firearm, ensure it is unloaded and securely stored in a case.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation of Accessories:** If installing any accessories, such as a scope, ensure they are compatible with the firearm and follow the manufacturer's instructions for installation.
- **Loading the Firearm:**
 1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 2. Open the action and visually inspect the chamber to confirm it is clear.
 3. Load the magazine with the appropriate ammunition.
 4. Insert the magazine into the firearm.
 5. Close the action and ensure it is locked.
- **Firing the Firearm:**
 1. Ensure the safety is in the "fire" position.
 2. Aim at the target, ensuring a clear line of sight.
 3. Squeeze the trigger smoothly to fire.
- **Unloading the Firearm:**
 1. Point the firearm in a safe direction.
 2. Open the action to eject any chambered round.
 3. Remove the magazine and ensure the chamber is empty.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition according to local regulations.
- For the disposal of the firearm, contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570, please consult the manufacturer or a qualified firearms expert. Always prioritize safety and responsible use of your firearm.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570. Thank you for your attention to safety.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 CHROME PLATED HENRY REPEATING ARMS ALL WEATHER PICATINNY 4570 SIDE GATE

Introduzione

Grazie per aver scelto la ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in un'area sicura e controllata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando non in uso e durante la pulizia.
- Controlla sempre che la canna sia libera da ostruzioni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare munizioni non conformi o danneggiate.
- Segui le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso e il possesso di armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Leggi attentamente il manuale di istruzioni prima di procedere.
- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Fissa il montaggio ottico (Weaver 63B) seguendo le istruzioni fornite.
- Verifica che tutti i componenti siano saldamente fissati prima dell'uso.

2. Uso:

- Controlla che l'arma sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Carica l'arma solo in un'area sicura e lontana da persone.
- Utilizza sempre il tipo di munizioni corretto (.4570 Government).
- Segui le procedure di sicurezza durante il caricamento e lo scaricamento dell'arma.
- Dopo l'uso, riponi l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di armi e munizioni.
- Non gettare mai le munizioni nel cestino dei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto per ricevere assistenza rapida e precisa.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare la tua ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 in modo sicuro e responsabile.

Návod na bezpečné používání ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 od společnosti Henry Repeating Arms. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy bezpečnosti a výkonu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání zbraně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní jako s nabitou.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zbraň uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a zda není poškozená.
- Používejte pouze doporučené náboje a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň vyčištěná a promazaná.
- Ujistěte se, že máte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Při střelbě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob a majetku.
- Vždy střílejte na určené střelnice nebo povolené oblasti.
- V případě jakýchkoli problémů se zbraní, jako je zablokování nebo selhání, okamžitě přestaňte střílet a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace optiky:

- Zkontrolujte, zda jsou vyvrtané a závitované otvory pro montáž optiky.
- Použijte montážní systém Weaver 63B pro instalaci optiky.
- Ujistěte se, že je optika pevně namontována a správně seřizena.

2. Použití zbraně:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Nasadte náboj do zásobníku a ujistěte se, že je zajištěn.
- Opatrně proveďte první výstřel, abyste se seznámili s reakcí zbraně.
- Po každém výstřelu zkontrolujte stav zbraně a zásobníku.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy o odpadech.
- Nenechávejte zbraň na veřejných místech nebo v oblastech, kde by mohla být použita neoprávněně.
- Nepoužívejte zbraň jako součást jiných výrobků nebo projektů, pokud to není výslovně povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místní úřady nebo bezpečnostní agentury. Zajistěte, aby všechny dotazy a obavy byly řešeny odpovídajícím způsobem.

Tento návod byl vypracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2001/95 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme vám za důvěru v produkty Henry Repeating Arms a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vaší zbraně.