

FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK®

The Apex Failure Resistant Extractor for Glock pistols is designed with a more robust extractor claw, as well as improved geometry, to produce a more durable extractor that will deliver consistent extraction and a more uniform ejection pattern. The extractor is machined from a billet of stainless steel. Please note that this extractor is not recommended for use with aftermarket slides and/or barrels due to variations in the For use in the following Slim Frame Glock pistols: G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS



Attributes

- Name: FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK®
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100044037
- Mfr. No.: 102-131
- Finish: Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 854751007364

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Apex Failure Resistant Extractor für Slim Frame Glock®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Apex Failure Resistant Extractor for Slim Frame Glock® Pistols](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour l'Extracteur Résistant aux Pannes pour Slim Frame Glock®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estrattore Resistente ai Guasti per Slim Frame Glock®](#)
- [Suomi: FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK® KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FAILURE RESISTANT EXTRACTOR för Slim Frame Glock®](#)

Sicherheitshinweise für den Apex Failure Resistant Extractor für Slim Frame Glock®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Apex Failure Resistant Extractor für Slim Frame GlockPistolen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine zuverlässige und konsistente Auswurfleistung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer GlockPistole kennen und befolgen.
- Verwenden Sie den Extractor nur mit den empfohlenen Slim Frame GlockModellen: G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung den Extractor auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Extractor nicht mit AftermarketSchlitzen und/oder Läufen, da dies zu Abweichungen und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Extractor ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Originalteile und Zubehör für Ihre GlockPistole.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Extractor einwandfrei funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre GlockPistole entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie das Magazinfach.

2. Installation des Extractors:

- Entfernen Sie den alten Extractor gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer GlockPistole.
- Setzen Sie den Apex Failure Resistant Extractor vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Extractor sicher und fest sitzt.

3. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie die Funktion des Extractors, indem Sie die Pistole mehrmals entladen und laden.
- Achten Sie darauf, dass die Auswurfleistung konsistent und zuverlässig ist.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie die GlockPistole gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie auf eine sichere Handhabung und befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Extractor gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Website des Herstellers.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for the Apex Failure Resistant Extractor for Slim Frame Glock® Pistols

Introduction

Thank you for choosing the Apex Failure Resistant Extractor for your Slim Frame Glock® pistol. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your extractor. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the extractor is compatible with your specific Slim Frame Glock® model (G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS).
- Always follow safe firearm handling practices when installing or using the extractor.
- Be aware of your surroundings and handle firearms responsibly to prevent accidents.
- Keep the extractor and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the extractor for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the extractor with aftermarket slides and/or barrels, as variations may lead to unsafe conditions.
- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before installation.
- Avoid modifying the extractor or any part of the firearm, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience any issues with extraction or ejection, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and welllit.
- Gather necessary tools such as a punch tool and a small hammer.

2. Installation:

- Unload your Glock® pistol and ensure it is completely clear.
- Remove the slide from the frame according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing extractor and remove it using the punch tool to drive out the retaining pin.
- Carefully install the Apex Failure Resistant Extractor into the slide.
- Reinsert the retaining pin to secure the extractor in place.
- Reassemble the slide onto the frame and ensure proper function.

3. Usage:

- Test the extractor by cycling the action of the firearm without ammunition to ensure smooth operation.
- When using the firearm, maintain awareness of the ejection pattern and extraction consistency.

Disposal Instructions

- Dispose of the extractor in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the extractor is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it properly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Apex Failure Resistant Extractor, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Apex Failure Resistant Extractor. Thank you for your commitment to safety.

Guide de Sécurité du Produit pour l'Extracteur Résistant aux Pannes pour Slim Frame Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Extracteur Résistant aux Pannes pour Slim Frame Glock® d'Apex Tactical Specialties Inc. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'extracteur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'extracteur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne jamais utiliser l'extracteur avec des glissières ou des canons de rechange, car cela peut entraîner des variations et des problèmes de sécurité.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'extracteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'extracteur, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'extracteur si vous remarquez des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'extracteur.
- Lorsque vous manipulez l'arme, suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu.
- Ne pas tenter de modifier l'extracteur ou de l'utiliser d'une manière non prévue par le fabricant.
- Utilisez uniquement l'extracteur avec les modèles de pistolets Glock à cadre mince suivants : G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien extracteur en suivant les instructions du fabricant de votre pistolet Glock.
- Installez le nouvel extracteur en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez que l'extracteur est correctement fixé et qu'il fonctionne comme prévu.

3. Utilisation :

- Utilisez l'extracteur uniquement avec les modèles de pistolets mentionnés ci-dessus.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que l'extracteur fonctionne correctement avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'extracteur avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires sur le produit à portée de main lors de votre demande.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser l'Extracteur Résistant aux Pannes pour Slim Frame Glock® en toute sécurité. Pour votre sécurité et celle des autres, suivez toujours ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estrattore Resistente ai Guasti per Slim Frame Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Estrattore Resistente ai Guasti Apex per pistole Glock. Questo prodotto è stato progettato per garantire un'estrazione costante e un'espulsione uniforme, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità della vostra pistola. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare l'estrattore solo con i modelli di pistole Glock a telaio sottile specificati: G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS.
- Non utilizzare l'estrattore con slide e/o canne aftermarket, poiché potrebbero esserci variazioni che compromettono la sicurezza.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare l'estrattore solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Tenere l'estrattore e la pistola lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si presume che sia scarica.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare il prodotto da soli. Contattare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Estrattore:

- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di procedere.
- Rimuovere il vecchio estrattore seguendo le istruzioni del manuale della pistola Glock.
- Inserire l'Estrattore Resistente ai Guasti Apex nel suo alloggiamento e fissarlo secondo le specifiche del produttore.
- Verificare che l'estrattore sia saldamente posizionato e che funzioni correttamente.

2. Uso dell'Estrattore:

- Utilizzare l'estrattore solo con munizioni appropriate e in condizioni di sicurezza.
- Mantenere sempre una buona manutenzione della pistola e dell'estrattore per garantire prestazioni ottimali.
- In caso di problemi durante l'uso, interrompere immediatamente l'operazione e controllare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'estrattore nell'ambiente. Seguire le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici.
- Se l'estrattore è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi o malfunzionamenti, si prega di contattare il servizio clienti di APEX TACTICAL SPECIALTIES INC.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile dell'Estrattore Resistente ai Guasti per Slim Frame Glock®. La vostra sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK® KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Slim Frame Glock® pistooleissa (G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS).
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että extractor on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tätä extractorkynää jälkimarkkinoiden slidejen tai piippujen kanssa, koska eroavaisuudet voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muuhun.
- Jos tunnet olosi epävarmaksi tai sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha extractor, jos sellainen on.
- Asenna uusi FAILURE RESISTANT EXTRACTOR varovasti paikoilleen.
- Varmista, että extractor on kunnolla paikallaan ennen aseiden käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä aseiden mukana tulevia ohjeita ja varmista, että tiedät, miten ase toimii.
- Tarkista extractor säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä yritä muuttaa tai korjata extractorkynää itse.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai myyjään. Huomioithan, että tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä on tärkeää saada asiantuntevaa apua.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja olla tietoinen tuotteen käytön mahdollisista riskeistä. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för FAILURE RESISTANT EXTRACTOR för Slim Frame Glock®

Introduktion

Tack för att du valt Apex Failure Resistant Extractor för din Slim Frame Glock. Denna extractor är designad för att förbättra extraktionen och ge en mer konsekvent utdrivningsmönster. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med de angivna Slim Frame Glockmodellerna: G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS.
- Denna extractor rekommenderas inte för användning med aftermarketslides och/eller pipor på grund av potentiella variationer.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av skjutvapen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du installerar eller avlägsnar extractorn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är avsäkrat och att magasinet är avlägsnat.
- Kontrollera att det inte finns några ronder i kamrarna.

2. Installation av extractorn

- Ta bort den gamla extractorn enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera den nya Apex Failure Resistant Extractor genom att följa dessa steg:
 - Placera extractorn i rätt position i vapnet.
 - Använd lämpliga verktyg för att säkra extractorn på plats.
 - Kontrollera att den sitter ordentligt och är i linje med övriga komponenter.

3. Användning av vapnet

- Ladda vapnet endast när du är redo att skjuta.
- Utför alltid säkerhetskontroller innan och efter användning.
- Följ lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Apex Failure Resistant Extractor. Tack för att du bidrar till en säker användning av skjutvapen.

