

EDGEBAK GATER STD 3-1/2" Höhe 3/4" Spreizung Schwarz Cordura

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Das ist eine lange, schwere Tasche - etwa doppelt so lang wie die Originalversion (6" x 13") - die ultimative Stabilität bietet. Das gefüllte Gewicht kann je nach Körpergröße leicht über 25 lbs liegen. Sie verfügt über eine gepolsterte Oberseite zum Ablegen der Abzugshand und beinhaltet die gleichen Optionen für die Ohrkombination wie das Original. Die Gater hat eine mehrschichtige, flache Basis. Das EDGE-Modell umfasst folgende Upgrades: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, die zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abnutzungspunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverteilung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberseiten präsentieren unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEBAK GATER STD 3-1/2" Höhe 3/4" Spreizung Schwarz Cordura](#)
- Hersteller: [EDGEGOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045560
- Herst.-Nr.:
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Versandgewicht: 0.635kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EDGEBAK GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE
- Über uns

Sicherheitshinweise für den EDGEBA GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGEBA GATER EDGEWOOD Schießtasche entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um dir maximale Stabilität und Leistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du die Tasche sicher und effektiv nutzen kannst, beachte bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Tasche von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist, um ein Verrutschen oder Kippen zu vermeiden.
- Verwende die gepolsterte Oberseite der Tasche, um deine Abzugshand zu stützen und Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßigen Druck auf die Tasche, um Verformungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass die "Overlay Ears" richtig positioniert sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung von scharfen oder spitzen Gegenständen, sei vorsichtig, um die Tasche nicht zu beschädigen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfe die Tasche auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass die Tasche vollständig gefüllt ist, um die optimale Stabilität zu gewährleisten.

2. Platzierung:

- Lege die Tasche auf eine stabile und ebene Fläche.
- Positioniere die Tasche so, dass die gepolsterte Oberseite dir zugänglich ist.

3. Verwendung:

- Nutze die gepolsterte Oberseite der Tasche, um deine Abzugshand zu stützen.
- Achte darauf, dass die "Overlay Ears" korrekt positioniert sind, um den Kontakt und die Stabilität zu maximieren.
- Vermeide es, die Tasche übermäßig zu beladen oder zu verformen.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Tasche regelmäßig, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Lagere die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Stelle sicher, dass alle Materialien, die nicht mehr verwendet werden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du die Tasche erworben hast. Achte darauf, dass der Anbieter in der EU ansässig ist, um die Einhaltung der EUVorschriften zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die EDGEBAK GATER EDGEWOOD Schießtasche ist ein hochwertiges Produkt, das dir bei deiner Schießpraxis helfen kann. Indem du die oben genannten Sicherheitshinweise befolgst, kannst du sicherstellen, dass du die Tasche sicher und effektiv verwendest. Achte stets auf deine Sicherheit und die anderer, während du diese Tasche nutzt.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de