

ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE - ORIGINAL W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth.



Attributes

- Name: ORIGINAL W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045571
- Mfr. No.: STD ORIG 3/4 IN
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.415kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 267mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Sac Original Edgewood](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE von Edgewood Shooting Bags entschieden haben. Diese Tasche wurde speziell für BenchrestSchützen entwickelt und bietet eine sichere und stabile Unterstützung beim Schießen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht beschädigt ist. Überprüfen Sie sie regelmäßig auf Risse oder Abnutzungserscheinungen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen Oberflächen, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu beladen. Halten Sie sich an das empfohlene Gewicht von 10 bis 14 lbs.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überhitzt wird, insbesondere wenn sie in direkter Sonneneinstrahlung steht.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie feucht oder nass ist, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
- Bei der Verwendung von Schusswaffen beachten Sie stets die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Waffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Platzierung der Tasche:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht verrutschen kann.

2. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie die Rückseite Ihrer Waffe auf die Tasche, um eine stabile Unterstützung zu gewährleisten.
- Passen Sie die Position der Tasche an, um den besten Schusswinkel zu erhalten.

3. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die Tasche von der Schießposition und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.
- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen und reinigen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Wenn die Tasche beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte in der EU über einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for purchasing the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use the bag safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure the bag is filled with heavy sand as recommended. The weight should be between 10 and 14 lbs depending on body height.
- Inspect the bag regularly for any signs of wear or damage, particularly the leather sides and nylon top.
- Use the bag only for its intended purpose as a rear support for shooting.
- Keep the bag away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- If you notice any issues with the bag, discontinue use immediately and report the problem.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bag is placed on a stable surface to minimize the risk of tipping or sliding.
- Avoid overfilling the bag beyond the recommended weight. This can compromise its stability.
- Do not use the bag in adverse weather conditions that may affect its performance or safety.
- When transporting the bag, ensure it is securely stored to prevent accidental openings or spills.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Fill the bag with heavy sand, ensuring it is evenly distributed for stability.
- Check that the bag is properly sealed to prevent any leaks.

2. Placement:

- Position the bag on a flat and stable surface at your shooting bench.
- Ensure that the multilayered donut base is flat against the surface to minimize rocking.

3. Usage:

- Rest your firearm on the bag, ensuring it is secure and stable.
- Adjust the position of the bag as needed to achieve the desired shooting angle.

4. PostUse Care:

- After shooting, remove the firearm and inspect the bag for any damage.
- Store the bag in a dry place away from direct sunlight to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- When the bag has reached the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations regarding the disposal of leather and nylon materials.
- Consider recycling components if possible, and ensure that any remaining sand is disposed of in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer directly. They will provide assistance and information regarding your product.

Thank you for prioritizing safety while using the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE. Enjoy your shooting experience!

Instructions de Sécurité pour le Sac Original Edgewood

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Original avec Poignée de Prise Edgewood. Ce sac est conçu pour offrir une stabilité et un soutien lors de la pratique du tir sur banc. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son objectif prévu, à savoir fournir un soutien lors du tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le sac dans des environnements appropriés, loin des sources de chaleur ou d'humidité excessive.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant ou un professionnel du tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Poids** : Le sac pèse entre 10 et 14 lbs. Assurez-vous de pouvoir le soulever en toute sécurité.
- **Surface** : Placez toujours le sac sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- **Remplissage** : Le sac est rempli de sable lourd. Ne tentez pas d'ouvrir le sac ou de modifier son contenu.
- **Manipulation** : Utilisez la poignée de prise pour déplacer le sac afin d'éviter des blessures.
- **Environnement** : Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez utiliser le sac est propre et sèche.
- Vérifiez que le sac est en bon état avant utilisation.

2. Positionnement :

- Placez le sac à l'endroit souhaité sur la table de tir.
- Ajustez la position du sac pour qu'il soit à la hauteur souhaitée pour votre tir.

3. Utilisation :

- Utilisez le sac pour soutenir votre arme à feu. Assurez-vous qu'il est bien en place avant de tirer.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le sac lorsque vous ne l'utilisez pas.

4. Nettoyage :

- Essuyez le sac avec un chiffon propre et sec pour enlever la poussière ou les débris après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer le sac.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac atteint la fin de sa durée de vie ou est endommagé au-delà de la réparation, suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des matériaux.
- Ne jetez pas le sac dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de votre Sac Original Edgewood, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contactez un professionnel du tir.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre Sac Original Edgewood. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité!

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

La borsa originale Edgewood con maniglia di presa è progettata per offrire supporto e stabilità durante le attività di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul sito della Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso massimo raccomandato di 14 libbre.
- Evita di utilizzare la borsa su superfici irregolari o instabili.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia o neve.
- Assicurati che la borsa sia ben posizionata e stabile prima di utilizzare armi o attrezzature.
- Non utilizzare la borsa come supporto per oggetti che non sono destinati a essere appoggiati su di essa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Riempi la borsa con sabbia pesante per raggiungere il peso desiderato.
- Verifica che la borsa sia completamente chiusa e che non ci siano perdite di materiale.
- Utilizza la maniglia di presa per spostare la borsa in modo sicuro.
- Durante l'uso, assicurati che la borsa non si muova o oscilli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la borsa in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la borsa nell'ambiente o in luoghi non autorizzati.
- Se la borsa è danneggiata, verifica se ci sono opzioni per il riciclo o il riutilizzo dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup oryginalnej torby Edgewood z uchwytem. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności dla strzelców benchrest. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiałów.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zawsze używaj torby na stabilnym i równym podłożu, aby uniknąć przewrócenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z torby, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub przedmiotami.
- Nie umieszczaj torby w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.
- Nie używaj torby do innych celów niż te, do których została zaprojektowana.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona, aby zapewnić stabilność podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona ciężkim piaskiem (od 10 do 14 funtów) w zależności od wysokości ciała.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnym stole lub innym równym podłożu.
- Użyj uchwyty do przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji podczas transportu.

3. Zabezpieczenie torby:

- Upewnij się, że torba nie jest narażona na działanie warunków atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jej materiały.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących ewentualnych akcji przypominających, które mogą dotyczyć tego produktu.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych instrukcji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z oryginalnej torby Edgewood. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

Turvallisuusohjeet: ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE tuotteen. Tämä laukku on suunniteltu erityisesti benchrestammuntaan ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote kuivana ja puhtaana. Vältä altistamista sitä äärimmäisille sääolosuhteille.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei aiheuta vaaraa muille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä käytä laukkuja, jos se on ylikuormitettu. Suositeltu täyttö on raskaalla hiekalla, ja paino ei saa ylittää 14 lbs.
- Varmista, että laukku on asetettu tukevasti penkille ennen ammuntaa. Tämä minimoi heilumisen ja parantaa tarkkuutta.
- Käytä laukkuja vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä sitä muuhun kuin benchrestammuntaan.
- Varmista, että laukku on riittävän kaukana ampumaalueesta, jotta vältetään vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla varovasti, jotta se ei vahingoitu.
- Tarkista, että laukku on tasapainoinen ja ettei se kallistu.

2. Käyttö:

- Aseta ase laukulle siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä laukkuasi ammunnan aikana varmistaaksesi optimaalisen vakauden.
- Vältä laukkuun kohdistuvaa äkillistä liikettä ammunnan aikana.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, ellei se ole sallittua.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään viipymättä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita ja nauti amunnasta turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE från Edgewood Shooting Bags. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad väska.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara personer.
- Rapportera alla skador eller olyckor som inträffar under användning av produkten till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Säkerställ att väskan är korrekt placerad på bänken för att undvika att den rör sig under användning.
- Undvik att överbelasta väskan med mer vikt än vad den är avsedd för.
- Använd väskan endast för avsett syfte och undvik att använda den för andra aktiviteter.
- Håll området runt väskan rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Vid användning av väskan, se till att den är stabil och inte kan välta.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering av väskan:

- Placera väskan på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att väskan är i rätt position för att ge optimalt stöd.

2. Användning av väskan:

- Fyll väskan med tung sand enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera vikten efter behov för att säkerställa stabilitet.
- Använd grab handle för att enkelt flytta väskan vid behov.

3. Underhåll:

- Inspektera väskan regelbundet för slitage.
- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid kassering av produkten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Se till att alla delar av produkten är bortskaffade på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att kasta produkten i allmänna avfallsbehållare om det finns särskilda samlingspunkter för plast och textil.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller vid frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med din ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili originální zadní tašku Edgewood s úchopovou rukojetí. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při střelbě benchrest. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před každým použitím produktu zkontrolujte, zda je taška nepoškozená a v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že taška je správně naplněná těžkým pískem, aby se zajistila stabilita.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel – jako oporu pro střelbu.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k nehodám.
- Při používání tašky dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tašku používejte pouze na stabilním a rovném povrchu, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Při manipulaci s taškou se vyvarujte prudkých pohybů, které by mohly způsobit její pád nebo posun.
- Nikdy nepoužívejte tašku jako oporu pro zbraň, které nejsou určené pro střelbu benchrest.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a používejte ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška správně naplněná těžkým pískem (1014 lb).
- Ujistěte se, že všechny švy a materiály jsou nepoškozené.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch, jako je stůl nebo lavička.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby poskytovala optimální oporu pro vaši zbraň.

3. Použití tašky:

- Položte zbraň na tašku a ujistěte se, že je stabilní.
- Přizpůsobte polohu tašky podle potřeby pro dosažení nejlepšího zorného pole a pohodlí.

4. Údržba:

- Po každém použití zkontrolujte tašku na poškození a vyčistěte ji podle potřeby.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit materiál.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Ujistěte se, že taška a její obsah (např. písek) jsou bezpečně zlikvidovány, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si střelbu s naším produktem.