

MINIGATER STD 3-1/2" H 3/4" ABSTAND 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese hochwertigen Taschen und Schießzubehörteile von Edgewood Leather sind innovativ im Design, aus den besten verfügbaren Materialien gefertigt und halten auch unter ständigem Wettkampfdruck stand. Alle Edgewood Leather Shooting Bags sind ungefüllt, sofern nicht anders angegeben. Siehe Seite 167 für Extra Heavy Bag Sand und Forster Kwik-Fill Trichter. Die Minigater Rückentasche hat eine größere Grundfläche von 6½" x 10" als die Originaltasche. Sie hat 2" hohe Ohren, eine Basis von 4" x 4" und eine Körperhöhe von 4". Die Minigater wiegt etwa 13 bis 16 lbs, gefüllt mit schwerem Sand. Diese Tasche ist bei Schützen mit freiem Rückstoß aufgrund ihrer überlegenen Nachverfolgungsfähigkeiten sehr beliebt. Erhältlich mit einem Abstand von 3/8" oder 3/4" zwischen den Ohren.



Eigenschaften

- Name: [MINIGATER STD 3-1/2" H 3/4" ABSTAND 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045575
- Herst.-Nr.: STD MINI 3/4 IN
- Art: Rabbit, Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Leather
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 279mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD MINIGATOR Rückentasche](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD MINIGATOR Rückentasche

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGEWOOD MINIGATOR Rückentasche entschieden hast. Diese Tasche ist für Schützen konzipiert und bietet hervorragende Stabilität und Nachverfolgungsfähigkeiten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Rückentasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, um ein Umkippen zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Rückentasche nur mit Waffen, die für den Einsatz mit Schießauflagen geeignet sind.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird; das empfohlene Gewicht ist etwa 13 bis 16 lbs, gefüllt mit schwerem Sand.
- Stelle sicher, dass die Ohren der Tasche korrekt positioniert sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Tasche während des Gebrauchs zu bewegen oder zu verschieben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte während des Schießens immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung der Tasche:** Stelle sicher, dass die Tasche leer ist, bevor du sie befüllst. Fülle die Tasche mit schwerem Sand, um das optimale Gewicht zu erreichen.
2. **Befüllung:** Verwende den Forster KwikFill Trichter, um die Befüllung zu erleichtern. Dies verhindert ein Verschütten des Sands.
3. **Positionierung:** Platziere die Rückentasche auf einer stabilen, ebenen Fläche. Stelle sicher, dass die Basis der Tasche (4" x 4") fest auf dem Boden steht.
4. **Einstellen der Ohren:** Die Tasche hat 2" hohe Ohren. Stelle sicher, dass der Abstand zwischen den Ohren 3/8" oder 3/4" beträgt, je nach deinen Vorlieben.
5. **Verwendung:** Positioniere deine Waffe sicher auf der Tasche und achte darauf, dass sie stabil bleibt, während du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückentasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Abfällen.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überlege, die Tasche zu recyceln, wenn die Materialien dies zulassen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts kannst du dich an den Hersteller wenden, dessen Kontaktdaten auf der Verpackung oder der Produktwebsite zu finden sind.

Bitte beachte, dass du auch unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden kannst. Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de