

COMFORT STRETCH RIFLE SLING BROWN

Its stretchable construction and soft padding soak up the bounce you get with traditional slings – reducing felt weight up to 50% – so even the roughest hikes are smooth on your shoulder. Soft, flexible closed cell neoprene with Comfort Stretch backing Dramatically reduces felt weight Non-slip Grippers keep it firmly in place Available in popular camo patterns



Attributes

- Name: COMFORT STRETCH RIFLE SLING BROWN
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046034
- Mfr. No.: 180015
- Color: Brown
- Material: Nylon, Neoprene
- Style: 2-point Sling
- Width: 2-1/4"
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 051525800163

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [English: COMFORT STRETCH RIFLE SLING SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání popruhu na pušku COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK](#)

Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den COMFORT STRETCH RIFLE SLING von Butler Creek entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die Sicherheit des Produkts wird gewährleistet, um die sichere Verwendung aller nichtlebensmittelbezogenen Produkte zu gewährleisten.
- Informiere dich über die Risiken, die nicht durch andere EUGesetze abgedeckt sind.
- Bei gefährlichen Produkten gibt es standardisierte Rückrufhinweise und kostenlose Abhilfemaßnahmen.
- OnlineShopping bietet die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie physische Geschäfte.
- Besondere Schutzmaßnahmen gelten für gefährdete Gruppen, wie Kinder.
- Alle Produkte müssen einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.
- Halte dich über unsichere Produkte über das Safety GateSystem auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Sling nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slings auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass der Sling sicher an der Waffe befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Achte darauf, dass der Sling nicht in bewegliche Teile deiner Waffe eingeklemmt wird.
- Halte den Sling von Kindern und Haustieren fern, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Slings:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige die Enden des Slings an den vorgesehenen Schlaufen oder Riemenhaltern der Waffe.
- Überprüfe, ob der Sling sicher und fest sitzt, bevor du die Waffe verwendest.

2. Verwendung des Slings:

- Trage die Waffe mit dem Sling über der Schulter, um ein angenehmes Tragegefühl zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Sling nicht verrutscht, während du dich bewegst.
- Nutze den Sling, um das Gewicht der Waffe gleichmäßig auf deiner Schulter zu verteilen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Slings umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn der Sling beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, wirf ihn nicht einfach weg, sondern suche nach Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie sollten in der Lage sein, dir die benötigte Unterstützung zu bieten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um das Beste aus deinem COMFORT STRETCH RIFLE SLING herauszuholen und sicherzustellen, dass du es sicher verwenden kannst.

COMFORT STRETCH RIFLE SLING SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Comfort Stretch Rifle Sling. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your sling. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sling before use to ensure it is in good condition.
- Do not use the sling if it shows signs of wear or damage.
- Keep the sling out of reach of children when not in use.
- Ensure that the sling is properly attached to the firearm before use.
- Use the sling only for its intended purpose, which is to support your firearm during carrying.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and the sling before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the sling in extreme weather conditions that may compromise its integrity.
- Be cautious of the nonslip grippers; ensure they are securely in place to prevent slippage during use.
- Do not overload the sling beyond its designed capacity.
- When hiking or moving through rough terrain, be aware of your surroundings to avoid tripping or falling.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm transport and use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the attachment points on your firearm.
- Attach the sling to the designated points, ensuring it is securely fastened.
- Adjust the length of the sling as necessary to fit your carrying style.

2. Usage:

- Place the sling over your shoulder, allowing the firearm to rest comfortably against your body.
- Adjust the sling to ensure that the firearm is secure and easily accessible.
- When not in use, store the sling in a safe location away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling responsibly. If the sling is damaged or no longer usable, please recycle it according to local regulations.
- Do not dispose of the sling in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Comfort Stretch Rifle Sling, please reach out to your retailer or manufacturer. Always ensure that you have the latest product information and safety updates.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your Comfort Stretch Rifle Sling. Stay safe and enjoy your outdoor activities responsibly!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup COMFORT STRETCH RIFLE SLING firmy BUTLER CREEK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku jakichkolwiek oznak zużycia, natychmiast przestań go używać.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z produktu w trudnych warunkach, takich jak deszcz czy śnieg.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj paska tylko do przenoszenia broni, której waga nie przekracza maksymalnych zaleceń producenta.
- Nie używaj paska w sposób, który może prowadzić do przypadkowego wystrzału lub upadku broni.
- Upewnij się, że pasek jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem użycia.
- Zawsze sprawdzaj, czy pasek jest w dobrym stanie przed każdym użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób niepełnoletnich, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Pasa:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są w komplecie.
- Umieść pasek na broni, przeprowadzając go przez odpowiednie uchwyty.
- Zaciśnij wszystkie klamry, aby upewnić się, że pasek jest mocno przymocowany.

2. Użytkowanie Pasa:

- Zakładaj pasek na ramię, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Podczas transportu broni, trzymaj ją w bezpiecznej pozycji, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Regularnie sprawdzaj, czy pasek nie przesuwają się i jest odpowiednio napięty.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Jeśli to możliwe, przekazaj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki lub recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za wybór COMFORT STRETCH RIFLE SLING. Używaj go z rozwagą i zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH RIFLE SLING

Introduktion

Tack för att du valt COMFORT STRETCH RIFLE SLING från Butler Creek. Denna sling är designad för att ge en bekväm och säker upplevelse under användning. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att selen är korrekt fäst innan användning för att förhindra att den lossnar.
- Använd selen endast för avsedd användning, dvs. för att bära och stödja en gevär.
- Undvik att utsätta selen för extrema väderförhållanden, vilket kan påverka materialets hållbarhet.
- Använd inte selen om den har synliga skador, såsom sprickor eller slitna delar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av selen:

- Fäst selen vid gevärets fästen enligt följande:
 - Se till att fästena är rena och fria från skräp.
 - Skjut in fästena i gevärets öglor tills de sitter ordentligt.
 - Kontrollera att selen sitter fast genom att dra i den lätt.

2. Användning av selen:

- Justera selen så att den passar din kropp:
 - Dra i justeringsremmarna för att få önskad längd.
 - Se till att selen ligger bekvämt över axeln utan att skava.
- När du bär geväret, se till att selen är ordentligt placerad för maximal stabilitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för återvinning av plast och textilmaterial.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du valt COMFORT STRETCH RIFLE SLING. Vi önskar dig en säker och bekväm användning.

Návod k bezpečnému používání popruhu na pušku COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili popruh na pušku COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval pohodlí a podporu při nošení vaší pušky. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a nejeví známky poškození.
- Ujistěte se, že popruh je správně upevněn na pušce, aby se předešlo nehodám.
- Nikdy nepoužívejte popruh na pušku, pokud je poškozen nebo pokud máte pochybnosti o jeho bezpečnosti.
- Zamezte kontaktu s ostrými předměty a zdroji tepla, které by mohly popruh poškodit.
- Udržujte popruh mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nasazování popruhu se ujistěte, že je správně umístěn na rameni a že se neklouže.
- Pokud popruh používáte v terénu, buďte opatrní na klzké nebo nerovné povrchy.
- Při nošení pušky na popruhu se vyhněte rychlým pohybům, které by mohly vést k pádu zbraně.
- Při přechodu z jednoho místa na druhé mějte pušku vždy pod kontrolou a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace popruhu:

- Otevřete popruh a připevněte ho k pušce pomocí dodaných upevňovacích prvků.
- Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací prvky pevně utaženy.
- Zkontrolujte, zda je popruh správně umístěn a zda není zkroucený.

2. Používání popruhu:

- Přehodte popruh přes rameno a upravte délku tak, aby byl pohodlný a stabilní.
- Ujistěte se, že popruh je správně utažený, ale ne příliš, aby nedocházelo k nepohodlí.
- Při nošení pušky na popruhu dbejte na to, aby byla zbraň vždy pod kontrolou a aby nedošlo k nehodě.

Pokyny k likvidaci

- Popruh na pušku je vyroben z nylonu a neoprenu. Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je popruh poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho způsobem, který neohrozí životní prostředí.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály podle místních standardů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky ohledně bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na příslušné orgány ve vaší zemi. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně názvu produktu a výrobce.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a pohodlné používání popruhu na pušku COMFORT STRETCH RIFLE SLING BUTLER CREEK.