

BRAVO SHOOTING REST

KEY FEATURES RIGID STEEL FRAME NON-SLIP RUBBER STOCK REST
15LB TOTAL WEIGHT FRONT SITE: 3.5IN ADJUSTABLE ELEVATION 3.5IN
ADJUSTMENT FOR VARIOUS RIFLE SIZES ADJUSTABLE LEVELING FEET
BULLSEYE BUBBLE LEVEL FITS RIFLES WITH BARRELS AS SHORT AS 7.5"
AMBIDEXTROUS CONTROLS FITS HIGH CAPACITY MAGAZINES FOR AK'S
AND AR'S LOW PROFILE DESIGN FOR PRONE SHOOTING



Attributes

- Name: BRAVO SHOOTING REST
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100048018
- Mfr. No.: BC-BSR
- Material: Steel
- Style: Rest
- Delivery weight: 5.443kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 813mm
- UPC: 888151030868

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BRAVO SHOOTING REST](#)
- [English: BRAVO SHOOTING REST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BRAVO SHOOTING REST BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRAVO SHOOTING REST BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BRAVO SHOOTING REST](#)
- [Suomi: BRAVO SHOOTING REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRAVO SHOOTING REST](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání BRAVO SHOOTING REST BIRCHWOOD CASEY](#)

Sicherheitshinweise für den BRAVO SHOOTING REST

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BRAVO SHOOTING REST von Birchwood Casey entschieden haben. Dieser hochwertige Schießrest ist für eine präzise Zielerfassung konzipiert. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den BRAVO SHOOTING REST nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Schießrests auf Beschädigungen.
- Tragen Sie bei der Verwendung von Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass der Schießrest auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Schießrests korrekt montiert und sicher befestigt sind.
- Verwenden Sie den Schießrest nicht mit beschädigten Waffen oder Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher im Schießrest sitzt, um ein Abrutschen oder Umkippen zu vermeiden.
- Halten Sie den Schießrest von anderen Personen und Tieren während des Gebrauchs fern.
- Verwenden Sie den Schießrest nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Schießrests vorhanden sind.
 2. Montieren Sie den Schießrest gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 3. Justieren Sie die Höhe des Schießrests auf die gewünschte Position.
 4. Überprüfen Sie, ob der Schießrest stabil und sicher steht.
- **Nutzung:**
 1. Legen Sie die Waffe vorsichtig auf den Schießrest.
 2. Justieren Sie den Schießrest, um eine bequeme Schussposition zu erreichen.
 3. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Waffe und stellen Sie sicher, dass sie sicher im Schießrest sitzt.
 4. Führen Sie Ihre Schüsse gemäß den geltenden Sicherheitsrichtlinien durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BRAVO SHOOTING REST gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Birchwood Casey. Alle Produkte müssen eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Abschluss

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schießgeräten von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

BRAVO SHOOTING REST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BRAVO SHOOTING REST. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shooting rest. Please read this document carefully before use to familiarize yourself with safety precautions and operational procedures.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all firearm safety rules.
- Ensure that the shooting rest is used in a safe environment, away from unauthorized persons, especially children.
- Regularly inspect the shooting rest for any damage or wear before each use.
- Do not exceed the weight limit of 15 lbs when using the shooting rest.
- Avoid using the shooting rest in adverse weather conditions that may affect stability and safety.
- Store the shooting rest in a dry place when not in use to prevent rust and deterioration.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not place your fingers in front of the firearm's muzzle when using the shooting rest.
- Ensure that the firearm is unloaded when adjusting or setting up the shooting rest.
- Use the adjustable elevation feature to ensure proper alignment with your target.
- Always check that the rubber stock rest is clean and free from debris to maintain stability.
- Make sure the leveling feet are adjusted properly to prevent tipping during use.
- Avoid using the shooting rest for firearms with barrels shorter than 7.5 inches.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area behind the target is clear of people and property.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Shooting Rest:

- Carefully remove the shooting rest from the packaging.
- Inspect the product for any visible damage or missing parts.

2. Setting Up the Shooting Rest:

- Place the shooting rest on a stable, flat surface.
- Adjust the leveling feet to ensure that the shooting rest is stable and level.

3. Adjusting Elevation:

- Use the adjustable elevation feature to set the desired height for your rifle.
- Ensure that the elevation adjustment is securely locked in place before use.

4. Fitting the Rifle:

- Place the rifle onto the nonslip rubber stock rest.
- Ensure that the rifle is securely positioned and that the barrel is properly aligned.

5. Using the Shooting Rest:

- Once the rifle is secured, take your shooting position.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- After shooting, remove the rifle from the shooting rest and check for any adjustments needed.

Disposal Instructions

- When the shooting rest reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for disposal of steel products.
- Recycle materials whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product concerns, please reach out to the appropriate contact point in your region. Ensure you have your product details available for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is of utmost importance, and following these guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience with the BRAVO SHOOTING REST.

Guide de Sécurité pour le BRAVO SHOOTING REST BIRCHWOOD CASEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le BRAVO SHOOTING REST de Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un support stable et réglable pour votre carabine. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et conforme aux normes de sécurité, veuillez lire attentivement ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le BRAVO SHOOTING REST dans un environnement sûr et approprié.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en utilisation.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le support est correctement assemblé avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas le poids maximal recommandé de 15 lb pour éviter la défaillance du support.
- Assurez-vous que le reposeappui en caoutchouc est en bon état pour éviter tout glissement.
- Ajustez la hauteur et l'angle du support selon vos besoins avant de placer votre carabine.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Assemblage :

- Déballez toutes les pièces et vérifiez qu'il ne manque rien.
- Suivez les instructions fournies pour assembler le cadre en acier rigide et le reposeappui.

2. Réglage :

- Ajustez l'élévation avant à l'aide du mécanisme d'élévation réglable de 3,5 pouces.
- Utilisez les pieds de niveau ajustables pour assurer la stabilité sur des surfaces inégales.

3. Utilisation :

- Placez votre carabine sur le reposeappui en caoutchouc.
- Assurez-vous que la carabine est sécurisée et stable avant de procéder au tir.
- Utilisez le niveau à bulle Bullseye pour vérifier que le support est parfaitement horizontal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié mentionné sur l'emballage ou le site Web du fabricant.

Nous vous remercions d'avoir choisi le BRAVO SHOOTING REST de Birchwood Casey. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRAVO SHOOTING REST BIRCHWOOD CASEY

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRAVO SHOOTING REST di Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il BRAVO SHOOTING REST solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e da gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami sul sito della Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il supporto su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- Assicurati che il fucile sia sempre puntato in una direzione sicura e lontano da persone e animali.
- Non sovraccaricare il supporto oltre il peso massimo raccomandato di 15 lb.
- Regola l'altezza del supporto in modo che sia confortevole e sicuro per l'uso.
- Utilizza sempre i piedini regolabili per stabilizzare il supporto su superfici irregolari.
- Non utilizzare il supporto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o vento forte.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del BRAVO SHOOTING REST:

- Rimuovi il prodotto dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Posiziona il supporto su una superficie piana.
- Regola l'altezza del supporto utilizzando il meccanismo di regolazione integrato (fino a 3.5 in).
- Assicurati che i piedini siano ben posizionati e stabili.

2. Utilizzo del BRAVO SHOOTING REST:

- Posiziona il fucile sul supporto, assicurandoti che sia ben bilanciato.
- Regola i piedini se necessario per garantire la stabilità.
- Utilizza il livello a bullseye incluso per garantire che il supporto sia perfettamente livellato.
- Dopo ogni utilizzo, rimuovi il fucile e riponi il supporto in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il BRAVO SHOOTING REST raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.
- Assicurati di smaltire eventuali componenti di gomma in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito ufficiale di Birchwood Casey. È importante avere a disposizione un contatto per qualsiasi dubbio riguardante la sicurezza del prodotto.

Grazie per aver scelto il BRAVO SHOOTING REST. Utilizzalo responsabilmente e in sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BRAVO SHOOTING REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BRAVO SHOOTING REST od BIRCHWOOD CASEY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Informuj się o aktualnych alertach bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj BRAVO SHOOTING REST na stabilnym i płaskim podłożu.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych (np. silny wiatr, deszcz).
- Upewnij się, że wszystkie regulacje (wysokość, nogi wyrównania) są prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie pozwól na obecność osób postronnych w pobliżu podczas użytkowania produktu.
- Nie używaj produktu do strzelania z broni, która nie jest kompatybilna z jego specyfikacjami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Wyjmij produkt z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne.
- Umieść BRAVO SHOOTING REST na stabilnym podłożu.
- Użyj poziomicy Bullseye, aby upewnić się, że produkt jest wypoziomowany.
- Dostosuj wysokość przedniego celownika do swoich potrzeb, obracając regulację wysokości.

2. Użytkowanie:

- Umieść broń na podparciu z gumy, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Dostosuj nogi wyrównania, aby zapewnić stabilność produktu.
- Sprawdź, czy wszystkie regulacje są prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem strzelania.
- Po zakończeniu strzelania, ostrożnie usuń broń z produktu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady komunalne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, skontaktuj się z odpowiednimi służbami. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz datę zakupu.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wskazówek i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie BRAVO SHOOTING REST. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzelań!

BRAVO SHOOTING REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BRAVO SHOOTING REST tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vahingoittunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että BRAVO SHOOTING REST on asetettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen enimmäiskuormitusta (15 lb).
- Säädä korkeus huolellisesti varmistaaksesi, että se on mukautettu ampumatarpeisiisi.
- Käytä tuotteen tasapainotusjalkoja varmistaaksesi, että se pysyy vakana käytön aikana.
- Varmista, että kivääri on kunnolla tuettuna ennen laukaisua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta BRAVO SHOOTING REST tasaiselle pinnalle.
- Säädä korkeus haluamallasi tasolle (3.5 in).
- Varmista, että tasapainotusjalat ovat säädetty oikein ja tukevat tuotetta.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti BRAVO SHOOTING REST:in päälle.
- Tarkista, että kivääri on tasapainossa ja että se ei liiku.
- Käytä ambidextraalista kontrollia varmistaaksesi, että voit ampuu mukavasti kummalla kädellä tahansa.
- Kun olet valmis, ammu varovasti ja varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai ihmisiä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja BRAVO SHOOTING REST tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein.

Säkerhetsinstruktioner för BRAVO SHOOTING REST

Introduktion

Tack för att du valde BRAVO SHOOTING REST från Birchwood Casey. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd BRAVO SHOOTING REST endast för avsett syfte, det vill säga för att stödja gevär under skytte.
- Se till att produkten är placerad på en stabil och jämn yta för att undvika att den välter.
- Justera höjden på produkten enligt dina behov, men säkerställ att den är ordentligt låst innan skytte.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll händerna borta från vapnets mynning när du justerar eller hanterar geväret.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera BRAVO SHOOTING REST på en plan och stabil yta.
- Justera höjden genom att lossa justeringsknappen och ställa in den önskade höjden. Återställ knappen för att låsa.
- Kontrollera att nivån är korrekt med hjälp av bullseye bubble level.

2. Användning:

- Placera ditt gevär på BRAVO SHOOTING REST, se till att det ligger stabilt.
- Justera nivåfötterna vid behov för att säkerställa att produkten står stabilt.
- Sikta noggrant och följ säkerhetsåtgärderna som anges ovan.

Avfallsinstruktioner

- När BRAVO SHOOTING REST inte längre används, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt BRAVO SHOOTING REST och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod na bezpečné používání BRAVO SHOOTING REST BIRCHWOOD CASEY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BRAVO SHOOTING REST od společnosti Birchwood Casey. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečnou oporu pro vaše střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, tj. jako oporu pro střelbu.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro manipulaci se zbraněmi.
- Informujte se o místních zákonech a předpisech týkajících se používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je opěrka správně nastavena a stabilní.
- Nikdy nestřílejte z pušky, která není správně umístěna na opěrce.
- Ujistěte se, že je prostor před vámi volný a bezpečný pro střelbu.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Nenechávejte pušku bez dozoru, když je umístěna na opěrce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Umístěte BRAVO SHOOTING REST na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je opěrka pevně a bezpečně umístěna.
- Nastavte výšku opěrky podle potřeby, aby vyhovovala vaší pušce.

2. Používání

- Umístěte pušku na opěrku a ujistěte se, že je správně stabilizována.
- Před střelbou se ujistěte, že je puška zaměřena na bezpečný cíl.
- Po dokončení střelby vždy odstraňte pušku z opěrky, než ji opustíte.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečné odstranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali BRAVO SHOOTING REST BIRCHWOOD CASEY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.