

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS - PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE BLACK

A Backpacker Stock for Your Ruger PC Carbine

When the Backpacker Stock first emerged for the popular Ruger 10/22®, enthusiasts flocked to the streamlined design that made takedown models of the 10/22 easy to carry. Now, that same functionality is available to owners of the Ruger PC Carbine®, which operates with the same quick-takedown mechanism as the 10/22. This Magpul Backpacker Stock provides ultimate portability and provides many of the same features found in the original X-22 Backpacker. You'll find the same interface that locks the two separate halves of the gun together for transport and storage, and there are M-LOK attachment slots on the forend that make adding accessories a breeze. Ruger® models equipped with chassis and/or tubular handguards utilize a Modular Handguard Mount which will need to be replaced by the end user with a standard Takedown Block in order to mount the Magpul Forend. Each Magpul PC Carbine® Backpacker Stock includes two storage locations, one found in the water-resistant grip and the other in the cheek riser that accommodates storage for a single pistol magazine. The size of this rear compartment will accommodate magazines up to the size of Magpul's PMA 21 GL9. This drop-in stock fit is designed to work with PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W, and there are interchangeable cheek risers that will work for mounted optics. A non-slip rubber butt pad ensures shooting comfort, and you can add an additional 3/8-inch insert to adjust the length-of-pull.



Attributes

- Name: PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100055446
- Mfr. No.: MAG1076-BLK
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: PC Carbine
- Weight: 1.31 lbs
- Delivery weight: 0.966kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 546mm
- UPC: 840815130727

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAGPUL PC® CARBINE BACKPACKER STOCK](#)
- [English: Ruger PC Carbine Backpacker Stocks Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Backpacker Magpul para Ruger PC Carbine](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour la Crosse Magpul PC® Backpacker pour Ruger PC Carbine](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den MAGPUL PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MAGPUL PC® CARBINE BACKPACKER STOCK! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Portabilität und Benutzerfreundlichkeit für Ihre Ruger PC Carbine® zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit Ruger PC Carbine® Modellen, die für den Backpacker Stock ausgelegt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Stock ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie keine Teile, die nicht von MAGPUL genehmigt sind, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Stock keine Hindernisse oder lose Teile hat, die während des Gebrauchs zu Verletzungen führen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Ruger PC Carbine® entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage des Stocks:**
 - Entfernen Sie den vorhandenen Stock, indem Sie den StandardTakedown Block verwenden.
 - Montieren Sie den MAGPUL Backpacker Stock gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 - Überprüfen Sie, ob der Stock sicher und fest sitzt.
3. **Zubehör anbringen:**
 - Verwenden Sie die MLOKBefestigungsstellen am Vorderschaft, um Zubehör sicher zu montieren.

Nutzung

- **Handhabung:** Halten Sie die Firearm immer mit dem Lauf in eine sichere Richtung.
- **Zugang zu Stauraum:** Nutzen Sie die Stauraumoptionen im Griff und in der Wangenauflage für die sichere Aufbewahrung von Zubehör, wie z.B. einem Pistolenmagazin.
- **Verwendung von Optiken:** Achten Sie darauf, dass die Wangenauflage für montierte Optiken geeignet ist, wenn Sie diese verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MAGPUL PC® CARBINE BACKPACKER STOCK entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit stehen an erster Stelle. Befolgen Sie diese Richtlinien, um das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen!

Ruger PC Carbine Backpacker Stocks Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ruger PC Carbine Backpacker Stock. This product is designed to enhance the portability and functionality of your Ruger PC Carbine. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition in separate, secure locations.
- Ensure that the firearm is not accessible to children or unauthorized users.
- Familiarize yourself with the local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Inspect the Backpacker Stock and firearm before use to ensure proper installation and function.
- Do not modify the stock or firearm in ways that could compromise safety or performance.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Ruger PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W.
- Ensure that the stock is properly installed before using the firearm.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for accessories attached to the stock.
- When using the storage compartments, do not overload them. Store only the recommended items.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be cautious of the surrounding environment and ensure a safe shooting area.
- Avoid using the stock in extreme weather conditions that may affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Ruger PC Carbine according to the manufacturer's instructions.
- If applicable, replace the Modular Handguard Mount with the standard Takedown Block.
- Align the Backpacker Stock with the firearm and secure it according to the provided installation instructions.
- Ensure that all components are tightly secured before use.

2. Usage:

- Use the stock as intended for enhanced portability and stability.
- Utilize the MLOK attachment slots to add accessories as needed.
- Store items in the waterresistant grip and cheek riser as specified, ensuring they do not interfere with the operation of the firearm.
- Adjust the length of pull using the 3/8 inch insert if necessary for comfort.

Disposal Instructions

- Dispose of the Backpacker Stock in accordance with local regulations for plastic products.
- Ensure that any firearm components are disposed of safely and securely to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please reach out to the appropriate customer service channels provided by the manufacturer.

Thank you for prioritizing safety while using the Ruger PC Carbine Backpacker Stock. Your responsible handling and care contribute to a safer shooting experience for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Backpacker Magpul para Ruger PC Carbine

Introducción

Gracias por elegir la Culata Backpacker Magpul para su Ruger PC Carbine. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de tiro mejorada y una portabilidad máxima. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender las precauciones necesarias y las instrucciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté destinado a ti y a tus necesidades específicas.
- Lee y entiende todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la Culata Backpacker fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza siempre el producto en un entorno seguro y controlado.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas y protección auditiva, al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente. Un mal montaje puede ocasionar fallos en el funcionamiento.
- **Manejo:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Almacenamiento:** Guarda el Ruger PC Carbine con la Culata Backpacker en un lugar seguro y adecuado, lejos de niños y personas no autorizadas.
- **Accesorios:** No sobrecargues la Culata Backpacker con accesorios que no estén diseñados para su uso. Esto puede afectar el rendimiento y la seguridad.
- **Revisión Regular:** Inspecciona periódicamente la Culata para asegurarte de que todas las piezas estén en buen estado y funcionando correctamente.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación de la Culata Backpacker:

- Retira la culata original del Ruger PC Carbine siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el Montaje de Guardamanos Modular esté reemplazado por un Bloque de Desmontaje estándar si es necesario.
- Coloca la Culata Backpacker en su lugar y asegúrate de que esté firmemente asegurada.

2. Uso del Compartimento de Almacenamiento:

- Utiliza el compartimento de almacenamiento ubicado en el agarre para guardar un cargador de pistola.
- Verifica que el cargador esté correctamente colocado y que la tapa del compartimento esté bien cerrada.

3. Ajuste de la Longitud del Empuñe:

- Si necesitas ajustar la longitud, añade el inserto de 3/8 pulgadas según sea necesario.
- Asegúrate de que el pad de goma antideslizante esté correctamente colocado para mayor comodidad.

4. Uso en el Campo:

- Al usar el Ruger PC Carbine con la Culata Backpacker, asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en la línea de tiro.
- Mantén siempre el control sobre el arma y sigue todas las normas de seguridad al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Culata Backpacker, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímero y otros materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado que acepte materiales de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre la Culata Backpacker Magpul para Ruger PC Carbine, consulta con el distribuidor o el fabricante. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad es esencial para garantizar una experiencia de tiro segura y agradable. ¡Disfruta de tu Culata Backpacker y de tu Ruger PC Carbine!

Guide de Sécurité du Consommateur pour la Crosse Magpul PC® Backpacker pour Ruger PC Carbine

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Magpul PC® Backpacker pour votre Ruger PC Carbine. Ce produit a été conçu pour offrir une portabilité et une fonctionnalité optimales. Toutefois, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur les précautions de sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre crosse et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou de toute personne non qualifiée.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la crosse, assurez-vous que votre Ruger PC Carbine est déchargé.
- Ne placez jamais vos mains ou d'autres objets devant le canon de l'arme.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le modèle de votre arme.
- Évitez d'utiliser des accessoires non approuvés, car cela pourrait compromettre la sécurité et le fonctionnement.
- Ne transportez pas d'armes chargées dans des lieux publics ou non sécurisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse :

- Retirez l'ancienne crosse de votre Ruger PC Carbine en suivant les instructions du fabricant.
- Installez la crosse Magpul PC Backpacker en utilisant le mécanisme de démontage rapide.
- Assurez-vous que les deux moitiés de l'arme sont correctement verrouillées pour le transport.

2. Utilisation :

- Placez votre arme dans un endroit sûr et stable avant de l'utiliser.
- Vérifiez que le gardemain est bien fixé et que les emplacements de fixation MLOK sont sécurisés avant d'ajouter des accessoires.
- Utilisez le compartiment de rangement pour stocker un chargeur de pistolet et assurez-vous qu'il est bien fermé.

3. Ajustement :

- Si besoin, ajoutez l'insert de 3/8 pouces pour ajuster la longueur de tir selon votre confort.
- Testez l'ajustement et le confort de la crosse avant de procéder à une utilisation prolongée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des accessoires d'armement.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un professionnel ou un service client local. Assurez-vous de conserver tous les documents d'achat et les informations sur la garantie.

Conclusion

La crosse Magpul PC® Backpacker pour Ruger PC Carbine est un excellent ajout à votre équipement. En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez une utilisation sûre et efficace de votre produit. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock. Questo prodotto è progettato per migliorare la portabilità e la funzionalità del tuo Ruger PC Carbine. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Uso Sicuro:** Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni. Non tentare di modificarlo o utilizzarlo per scopi non previsti.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il tuo Backpacker Stock per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci il prodotto se noti anomalie.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone non autorizzate e animali domestici.
- **Protezione Personale:** Indossa sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso del tuo Ruger PC Carbine.
- **Informazioni sul Prodotto:** Conserva questo manuale insieme al prodotto per riferimento futuro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Età Minima:** Questo prodotto è destinato a persone di età superiore ai 18 anni. Non è adatto per bambini.
- **Uso di Accessori:** Assicurati che gli accessori MLOK siano installati correttamente e siano compatibili con il tuo Backpacker Stock.
- **Stoccaggio dei Caricatori:** Non sovraccaricare il compartimento di stoccaggio. Utilizza solo caricatori compatibili e non superare il numero massimo raccomandato.
- **Controllo di Stabilità:** Verifica che il calciolo sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma. Un calciolo instabile può causare incidenti.
- **Pulizia e Manutenzione:** Segui le istruzioni di pulizia e manutenzione per garantire che il prodotto funzioni correttamente e in sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Backpacker Stock:

- Rimuovi il calciolo originale del Ruger PC Carbine seguendo le istruzioni del produttore.
- Sostituisci il calciolo originale con il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock, assicurandoti che sia fissato correttamente.
- Se necessario, sostituisci il Modular Handguard Mount con un Takedown Block standard.

2. Utilizzo:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Controlla che il Backpacker Stock sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza il compartimento di stoccaggio per riporre un caricatore per pistola, assicurandoti che sia ben inserito.

3. Regolazione della Lunghezza:

- Se necessario, aggiungi un inserto da 3/8 di pollice per regolare la lunghezza del calciolo secondo le tue preferenze.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- **Materiali Riciclabili:** Se possibile, separa i materiali riciclabili e smaltiscili secondo le indicazioni locali.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Se hai domande o necessiti di ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ricorda, la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Magpul PC® Carbine Backpacker Stock.

Instrukcja bezpieczeństwa dla kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania. Niniejszy dokument jest zgodny z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan kolby i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj kolby w połączeniu z odpowiednim modelem Ruger PC Carbine.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj kolby ani nie stosuj części zamiennych, które nie są zalecane przez producenta.
- Zwróć szczególną uwagę na ergonomię chwytu, aby uniknąć kontuzji podczas strzelania.
- Używaj tylko amunicji zgodnej z zaleceniami producenta.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja kolby

- Upewnij się, że Ruger PC Carbine jest w stanie rozłożonym.
- Zdejmij standardowy Takedown Block, jeśli jest zainstalowany.
- Zamontuj Modular Handguard Mount, jeśli jest wymagany.
- Połącz dwie części kolby, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilne i dobrze przylegają.

2. Użytkowanie kolby

- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Dostosuj podniesienie policzka do swoich preferencji, jeśli jest to możliwe.
- Sprawdź, czy w komorze przechowywania znajdują się jedynie dozwolone akcesoria.
- Używaj antypoślizgowej gumowej podkładki dla lepszego komfortu strzelania.

3. Przechowywanie

- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj kolbę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są usunięte przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj kolby ani jej części do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, proszę skontaktować się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń ze strzelania.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Denna produkt är utformad för att ge optimal portabilitet och funktionalitet för din Ruger PC Carbine. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller använder produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av Backpacker Stock är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast kompatibla Rugermodeller med denna Backpacker Stock.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Förvara ammunition och vapen separat för att minimera riskerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Backpacker Stock:

- Se till att din Ruger PC Carbine är oladdad.
- Ta bort den befintliga stocken enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera Magpul Backpacker Stock genom att följa dessa steg:
 - Anslut den främre delen av stocken till chassit.
 - Säkerställ att den bakre delen av stocken är ordentligt fastsatt.
 - Kontrollera att alla låsmekanismer är på plats och fungerar korrekt.

2. Användning av Backpacker Stock:

- Justera kindstödet för att passa dina preferenser för bästa sikte.
- Använd MLOKfästen på förhandtaget för att fästa tillbehör.
- Kontrollera att den halkfria gummibakplattan är korrekt installerad för att säkerställa komfort under skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av plast och polymermaterial.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du tar dig tid att läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av största vikt.

Návod k bezpečnému použití pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Magpul PC Backpacker Stock pro Ruger PC Carbine. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální přenosnost a funkčnost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně nainstalována a zda všechny součásti fungují správně.
- Nikdy nepoužívejte zbraň, pokud je poškozená nebo neúplná.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně vždy dodržujte místní zákony a předpisy.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete z důvěryhodných a certifikovaných webových stránek.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Zabráňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Při instalaci nebo demontáži se ujistěte, že máte výrobek na stabilním a čistém povrchu.
- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a příslušenství.
- Odstraňte původní pažbu z Ruger PC Carbine.
- Nainstalujte Magpul Backpacker Stock podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění bezpečně utaženy.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost zbraně.
- Ujistěte se, že je zásobník správně umístěn a zajištěn.
- Při střelbě mějte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Pokud dojde k zablokování, okamžitě přestaňte střílet a zkontrolujte zbraň.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci zbraní a souvisejících dílů.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zvažte recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali Magpul PC Backpacker Stock. Bezpečné používání je naší prioritou!