

ZEROED FLASH HIDER .22LR - ZEROED .22LR FLASH HIDER 1/2-28

The CMMG ZEROED .22 LR Flash Hider is the perfect accessory for reducing flash, specifically designed to safely extend the muzzle of CMMG's 4.5" barrel past the RML4 handguards on the CMMG .22 LR Banshees. Enhancing your shooting experience, CNC machined from Aluminum with an Anodized finish, the CMMG ZEROED .22 LR Flash Hider is an uncompromising barrel accessory that will provide a sleek finish to your gun.



Attributes

- Name: ZEROED .22LR FLASH HIDER 1/2-28
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100061550
- Mfr. No.: 22DA511
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Anodized
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 198mm
- UPC: 810046234662

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED .22LR Flash Hider](#)
- [English: ZEROED .22LR Flash Hider Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CacheFlamme CMMG ZEROED .22LR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CMMG ZEROED .22LR Flash Hider](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania CMMG ZEROED .22 LR Flash Hider](#)
- [Suomi: CMMG ZEROED .22LR Salamaestotin Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED .22LR Flash Hider

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den CMMG ZEROED .22LR Flash Hider entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Mündungsblitz zu reduzieren und dein Schießerlebnis zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Verbindung mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Verwende niemals den Flash Hider, wenn er beschädigt oder fehlerhaft ist.
- Achte darauf, dass der Flash Hider korrekt an der Mündung deiner Waffe angebracht ist, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Vermeide den Kontakt mit dem Flash Hider, wenn dieser heiß ist, um Verbrennungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation des Flash Hiders beginnst.
- Überprüfe, dass der Mündungsbereich der Waffe sauber und frei von Schmutz oder Verunreinigungen ist.

2. Installation:

- Schraube den CMMG ZEROED .22LR Flash Hider vorsichtig auf die Mündung deiner Waffe mit einem 1/228 Gewinde.
- Ziehe den Flash Hider mit einem geeigneten Werkzeug fest, aber achte darauf, ihn nicht zu überdrehen.

3. Nutzung:

- Nach der Installation kannst du die Waffe wie gewohnt verwenden.
- Achte darauf, dass der Flash Hider während des Schießens an Ort und Stelle bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung des CMMG ZEROED .22LR Flash Hider zu gewährleisten.

ZEROED .22LR Flash Hider Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CMMG ZEROED .22LR Flash Hider. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing muzzle flash. It is essential to read and understand these safety instructions to ensure safe and effective use. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to provide you with the necessary information for safe usage.

General Safety Guidelines

- Always treat the Flash Hider as if it is loaded.
- Ensure that you are familiar with the firearm and its components before installation.
- Use only compatible firearms and ammunition as specified by the manufacturer.
- Keep the Flash Hider out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Flash Hider for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed.

Specific Safety Precautions for Use

- **Identification of Hazards:**
 - Improper installation may lead to firearm malfunction.
 - Using incompatible ammunition can cause damage to the firearm and the Flash Hider.
 - Ensure the Flash Hider is securely attached before use to prevent detachment during firing.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Follow the installation instructions carefully to ensure proper fitment.
 - Always verify that the threads of the Flash Hider and the firearm match (1/228).
 - Do not attempt to modify or alter the Flash Hider in any way.
 - Avoid using the Flash Hider with firearms that are not designed for .22LR caliber.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals aged 18 years and older.
 - Ensure that only trained and responsible adults handle the firearm and Flash Hider.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove any existing muzzle device from the firearm.
 3. Clean the threads of the barrel to remove any debris or residue.
 4. Align the Flash Hider with the barrel threads (1/228).
 5. Handtighten the Flash Hider onto the barrel until snug.
 6. Use a wrench to secure the Flash Hider, but do not overtighten.
 7. Perform a visual inspection to ensure the Flash Hider is properly installed.
- **Usage Guidelines:**
 - Always wear appropriate eye and ear protection when firing.
 - Fire the firearm in a safe environment, following all local laws and regulations.
 - If you notice any unusual sounds or performance issues, stop using the firearm immediately and inspect it.

Disposal Instructions

- Dispose of the Flash Hider in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Flash Hider in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CMMG ZEROED .22LR Flash Hider, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Ensure to have your product details ready when seeking assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your enhanced shooting experience with the CMMG ZEROED .22LR Flash Hider!

Guide de Sécurité pour le CacheFlamme CMMG ZEROED .22LR

Introduction

Merci d'avoir choisi le cacheflamme CMMG ZEROED .22LR. Cet accessoire est conçu pour réduire le flash lors du tir, tout en étant un ajout élégant à votre carabine CMMG .22LR. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du cacheflamme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le cacheflamme si vous constatez des fissures ou des dommages visibles.
- Évitez de toucher la partie chaude du cacheflamme immédiatement après l'utilisation.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles avec le calibre 22 (Caliber .223.224).
- Ne modifiez pas le cacheflamme d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Portez toujours des protections auditives et oculaires lorsque vous tirez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre carabine est déchargée et sécurisée avant d'installer le cacheflamme.
2. **Alignement:** Alignez le filetage du cacheflamme (1/228) avec le filetage de votre canon.
3. **Fixation:** Vissez le cacheflamme à la main jusqu'à ce qu'il soit fermement en place. Utilisez une clé à molette si nécessaire, mais ne serrez pas trop.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le cacheflamme est bien fixé et qu'il ne présente pas de jeu.

Utilisation

- Chargez votre carabine uniquement après l'installation correcte du cacheflamme.
- Tirez dans un environnement sûr et contrôlé, en respectant toutes les règles de sécurité sur le tir.
- Après utilisation, laissez le cacheflamme refroidir avant de le manipuler.

Instructions de Disposition

- Ne jetez pas le cacheflamme avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armement.
- Consultez les directives de votre municipalité pour savoir comment disposer correctement des composants en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute référence future.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du cacheflamme CMMG ZEROED .22LR. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CMMG ZEROED .22LR Flash Hider

Introduzione

Grazie per aver scelto il CMMG ZEROED .22LR Flash Hider. Questo accessorio è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il flash visibile durante lo sparo. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Flash Hider.
- Non utilizzare il Flash Hider se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e segui le normative locali relative all'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il CMMG ZEROED .22LR Flash Hider su armi compatibili, come indicato nel manuale.
- Non utilizzare il Flash Hider in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti in cui il flash potrebbe causare pericoli.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito quando utilizzi l'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori o attrezzature che potrebbero ostacolare l'installazione.

2. Installazione

- Avvita il CMMG ZEROED .22LR Flash Hider sul filettato della canna, utilizzando una chiave adeguata se necessario.
- Assicurati che il Flash Hider sia ben fissato e non si muova.

3. Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che il Flash Hider sia correttamente installato.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro, seguendo tutte le normative di sicurezza.

4. Controllo PostUso

- Dopo l'uso, controlla il Flash Hider per eventuali segni di danno o usura.
- Pulire il Flash Hider regolarmente per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Flash Hider con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e accessori per armi.
- Contatta il tuo comune o un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione del problema per ricevere assistenza rapida.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del CMMG ZEROED .22LR Flash Hider. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania CMMG ZEROED .22 LR Flash Hider

Wprowadzenie

CMMG ZEROED .22 LR Flash Hider to innowacyjny dodatek do lufy, który został zaprojektowany w celu redukcji płomienia i poprawy doświadczenia strzeleckiego. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie regulacji dotyczących bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w stanie spoczynku przed montażem lub demontażem Flash Hider.
- Nie używaj produktu w połączeniu z amunicją, która nie jest zgodna z kalibrem 22 (.223.224).
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie dotykać gorących części broni po strzelaniu.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas używania Flash Hider.
- Używaj ochrony słuchu i oczu podczas strzelania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż Flash Hider:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w stanie spoczynku.
- Zdejmij istniejący tłumik płomienia lub nakrętkę z lufy.
- Nałóż CMMG ZEROED .22 LR Flash Hider na gwint lufy (1/228) i dokręć go ręcznie, aż będzie stabilny.
- Sprawdź, czy Flash Hider jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu Flash Hider, możesz rozpocząć strzelanie.
- Monitoruj wydajność Flash Hider podczas strzelania, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.

3. Demontaż Flash Hider:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Odkręć Flash Hider, obracając go w przeciwnym kierunku do montażu.
- Przechowuj produkt w odpowiednim miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z przedstawicielem producenta.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

CMMG ZEROED .22LR Salamaestotin Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

CMMG ZEROED .22LR salamaestotin on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja vähentämään salamaa aseesi käytön aikana. Tämä tuote vaatii huolellista käyttöä ja asennusta turvallisuuden varmistamiseksi. Lue alla olevat ohjeet ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain CMMG:n hyväksymiä lisävarusteita ja osia.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja lisävarusteita.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että ei ole esteitä tai henkilöitä ampumalinjalla.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen salamaestottimen asentamista tai poistamista.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha salamaestotin, jos sellainen on asennettu.
- Kiinnitä CMMG ZEROED .22LR salamaestotin tiukasti 1/228 kierteisiin.
- Tarkista, että salamaestotin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on kunnolla ladattu ja valmis ampumaan.
- Käytä tuotetta vain CMMG .22 LR Banshees aseissa, jotka on suunniteltu tämän salamaestottimen kanssa.
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön. Raportoi mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.