

PHANTOM Scharfschützen-Set - PHANTOM Sniper-Pack - Schwarz

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)

Trage dein Gewehr bequem

Das Design des Eberlestock Phantom Sniper Packs ermöglicht es, ein Gewehr problemlos in einen mittelgroßen Rucksack zu integrieren, der bereit ist, alles zu bewältigen, was du ihm zumutest. Der Eberlestock Phantom Sniper Pack ist mit dem markenrechtlich geschützten Backscabbard-Design ausgestattet und bietet Frontlademöglichkeiten sowie Innenfächer, MOLLE-fähige Ablagen und abklappbare Hauptfach-Trennwände, um deine Ausrüstung zu organisieren. Erhältlich in Schwarz, Coyote-Braun oder Multicam. Bietet 2.200 Kubikzoll Stauraum. Gesamtgewicht: 10,5 Pfund. Maße: 27 Zoll x 12 Zoll x 10 Zoll. Der Eberlestock Phantom Sniper Pack ermöglicht es dir auch, 6 Liter Wasser zu transportieren und verfügt über eine G1RC herausziehbare Regenhülle.



Eigenschaften

- Name: [PHANTOM Sniper-Pack - Schwarz](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100080005
- Herst.-Nr.: G3MB
- Abmessungen: 24" x 11" x 7"
- Cubic Inches: 2200
- Farbe: Black
- Gewicht: 10.5 lbs
- Größe: Medium
- Versandgewicht: 2.268kg
- Versandhöhe: 203mm
- Versandbreite: 381mm
- Versandlänge: 635mm
- UPC: 899126000885

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EBERLESTOCK Phantom Sniper Pack](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den EBERLESTOCK Phantom Sniper Pack

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EBERLESTOCK Phantom Sniper Pack entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Möglichkeit zu bieten, dein Gewehr und deine Ausrüstung zu transportieren. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Rucksacks auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahre den Rucksack außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Missbrauch zu vermeiden.
- Verwende den Rucksack nur für die vorgesehenen Zwecke und halte dich an die Anweisungen zur Nutzung.
- Achte darauf, dass du beim Tragen des Rucksacks auf deine Umgebung achtest, um Stürze oder Unfälle zu vermeiden.
- Halte den Rucksack von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und scharfen Gegenständen fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob das Gewehr sicher im BackscabbardDesign verstaute ist.
- Achte darauf, dass alle Fächer und Taschen sicher geschlossen sind, bevor du den Rucksack trägst.
- Trage den Rucksack immer auf beiden Schultern, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und Rückenschmerzen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Rucksack übermäßig zu beladen, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Verwende die abklappbaren HauptfachTrennwände, um deine Ausrüstung zu organisieren und ein Verrutschen zu verhindern.
- Wenn du Wasser transportierst, stelle sicher, dass der Wasserbehälter sicher verschlossen ist, um Leckagen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Rucksack auf Beschädigungen, bevor du ihn verwendest.
- Stelle sicher, dass alle Riemen und Schnallen intakt sind.

2. Befüllung des Rucksacks:

- Öffne das Hauptfach und lege das Gewehr sicher in die Backscabbard.
- Organisiere deine Ausrüstung in den Innenfächern und MOLLEfähigen Ablagen.
- Schließe das Hauptfach sicher.

3. Tragen des Rucksacks:

- Stelle die Schulterriemen so ein, dass der Rucksack bequem sitzt.
- Trage den Rucksack immer auf beiden Schultern, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.

4. Wasserversorgung:

- Fülle den Wasserbehälter mit bis zu 6 Litern Wasser.
- Stelle sicher, dass der Wasserbehälter sicher verschlossen ist, bevor du ihn im Rucksack verstaust.

5. Regenhülle:

- Bei Bedarf ziehe die G1RC herausziehbare Regenhülle über den Rucksack, um deine Ausrüstung vor Nässe zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle abnehmbaren Teile ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Wenn der Rucksack nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um eine sichere Nutzung des EBERLESTOCK Phantom Sniper Packs zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de