

SMITH & WESSON M&P15-22 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR - M&P 15-22 AMBIDEXTROUS REVERSIBLE 90/60 SAFETY SELECTOR

The best just got better! From the inventors of the very first fully modular, patented, ambidextrous safety selector for the AR-15 platform, Battle Arms Development is raising the bar on reliability and compatibility while lowering the price with the new generation BAD-ASS-PRO! This professional-grade, no non-sense, duty grade semi-auto safety selector is the perfect upgrade to your Smith & Wesson® M&P®15-22. It comes standard with a reversible throw safety center with 0°-90° and 0°-60° short-throw options. The standard and short safety levers are fully interchangeable and modular to accommodate left or right-handed shooters. No more broken screws! Don't settle for wiggling levers! No more stripped screw heads! The new patent-pending dovetail design and internal locking mechanism make it impossible to shear off the screw head because there is no screw head! Do not settle for spring-loaded detents that never give your safety lever that positive lock of confidence and worry about losing the small parts. The new BAD-ASS-PRO locking mechanism is robust, reliable and something you can depend your life on! The new 5/64" set screw is also designed to resist stripping.



Attributes

- Name: M&P 15-22 AMBIDEXTROUS REVERSIBLE 90/60 SAFETY SELECTOR
- Manufacturer: BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC.
- Product no.: 100801026
- Mfr. No.: BAD-ASS-PRO-152
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P 15-22
- Delivery weight: 0.017kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810033780257

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SMITH & WESSON M&P1522 Reversible Ambidextrous Safety Selector](#)
- [English: SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR USER MANUAL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Selector de Seguridad Ambidiestro Reversible SMITH & WESSON M&P1522](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Réversible SMITH & WESSON M&P1522](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro Reversibile SMITH & WESSON M&P1522](#)
- [Suomi: SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro produkt SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR](#)

Sicherheitshinweise für den SMITH & WESSON M&P1522 Reversible Ambidextrous Safety Selector

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SMITH & WESSON M&P1522 Reversible Ambidextrous Safety Selector von Battle Arms Development Inc. Dieser Sicherheitsschalter wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe verstehen und befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie alle sicherheitsrelevanten Informationen und Anweisungen bereit und zugänglich.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sicherheitsschalter niemals, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Waffe entladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter korrekt installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Sicherheitsschalter unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter nicht blockiert oder beschädigt ist.
- Testen Sie den Sicherheitsschalter regelmäßig, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Sicherheitsschalters:** Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Waffe, um den alten Sicherheitsschalter zu entfernen.
3. **Einsetzen des neuen Sicherheitsschalters:**
 - Platzieren Sie den neuen Sicherheitsschalter in der vorgesehenen Position.
 - Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter korrekt ausgerichtet ist.
4. **Befestigen:** Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Sicherheitsschalter sicher zu befestigen.
5. **Überprüfung:** Testen Sie den neuen Sicherheitsschalter, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Um den Sicherheitsschalter zu betätigen, drücken Sie den Hebel in die gewünschte Position.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Sicherheitsschalter reibungslos funktioniert und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie die Produktnummer und andere relevante Informationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, die sichere Verwendung Ihres SMITH & WESSON M&P1522 Reversible Ambidextrous Safety Selector zu gewährleisten. Bleiben Sie informiert und sicher!

SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR USER MANUAL

Introduction

Thank you for choosing the SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR. This safety selector is designed to enhance the safety and functionality of your firearm. Please read this manual carefully to ensure safe use and proper installation.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of all firearms in accordance with local laws and regulations.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and the potential for ricochets or other hazards when shooting.
- Regularly inspect your firearm and safety selector for any signs of wear or damage.
- In case of any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- The SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR is designed for use with the M&P1522 model only. Do not attempt to use it with other firearms.
- Ensure that the safety selector is fully engaged in the safe position when not in use.
- Avoid using excessive force when operating the safety selector to prevent damage.
- Do not modify the safety selector in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Always ensure that the safety selector is functioning properly before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Selector:**
 - Use a suitable tool to remove the existing safety selector.
 - Take care to not damage any surrounding components.
3. **Install the New Selector:**
 - Align the new SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR with the safety selector hole.
 - Insert the selector and ensure it is seated properly.
4. **Secure the Selector:**
 - Use the provided 5/64" set screw to secure the safety selector in place.
 - Ensure the screw is tightened appropriately to prevent loosening during use.
5. **Test the Selector:**
 - Operate the safety selector to ensure it moves smoothly between the safe and fire positions.
 - Confirm that the selector locks securely in both positions.

Usage Instructions

- To engage the safety, rotate the lever to the "Safe" position.
- To disengage the safety, rotate the lever to the "Fire" position.
- Always check the functionality of the safety selector before each use.

Disposal Instructions

When disposing of the SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR:

- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- Ensure that all parts are disposed of in a manner that prevents unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR, please consult your retailer or the manufacturer's website for further assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Selector de Seguridad Ambidiestro Reversible SMITH & WESSON M&P1522

Introducción

¡Bienvenido! Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para el selector de seguridad ambidiestro reversible SMITH & WESSON M&P1522. Es importante que leas y sigas estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el selector de seguridad fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras alguna pieza rota o dañada, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y controlado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este selector de seguridad está diseñado específicamente para ser utilizado con el modelo SMITH & WESSON M&P1522. No lo uses en otros modelos.
- **Manipulación:** Al manipular el selector de seguridad, asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro.
- **Bloqueo positivo:** Asegúrate de que el selector de seguridad esté en la posición correcta antes de disparar.
- **Intercambiabilidad:** Las palancas de seguridad son intercambiables. Asegúrate de que estén correctamente instaladas antes de usar el producto.
- **Mantenimiento:** Mantén el selector limpio y libre de obstrucciones para asegurar su correcto funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el antiguo selector de seguridad si es necesario.
- Inserta el nuevo selector en la posición correspondiente.
- Ajusta el tornillo de 5/64" para asegurar el selector en su lugar.
- Verifica que el selector se mueva libremente entre las posiciones de seguridad.

2. Uso:

- Para activar el selector de seguridad, gira la palanca a la posición deseada (0°90° o 0°60°).
- Asegúrate de que la palanca esté firmemente en su lugar antes de usar el arma.
- Siempre verifica que el selector esté en la posición de seguridad cuando no estés disparando.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y piezas de seguridad.
- No tires el producto a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud acerca de la seguridad y el uso del selector de seguridad, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en la documentación del fabricante.

Recuerda que seguir estas pautas no solo asegura tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación del producto, no dudes en buscar asistencia. ¡Usa el producto de manera responsable y disfruta de una experiencia segura!

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Réversible SMITH & WESSON M&P1522

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Réversible SMITH & WESSON M&P1522 de Battle Arms Development Inc. Ce produit a été conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de votre arme. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le sélecteur de sécurité.
- Ne laissez pas l'arme sans surveillance, surtout si des enfants ou des personnes non qualifiées sont à proximité.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité ou tout autre composant de l'arme.
- Conservez l'arme et ses accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le sélecteur de sécurité avec le modèle M&P 1522 de Smith & Wesson.
- Ne forcez pas le sélecteur de sécurité lors de son utilisation ; un fonctionnement en douceur est essentiel.
- Vérifiez que le sélecteur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne tentez pas d'utiliser le sélecteur dans des conditions humides ou sales qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Assurez-vous que le sélecteur est en position de sécurité lorsque l'arme n'est pas utilisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sélecteur de Sécurité :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez l'ancien sélecteur de sécurité si nécessaire.
- Insérez le nouveau sélecteur de sécurité dans le logement prévu à cet effet.
- Choisissez l'angle de levée souhaité (0°/90° ou 0°/60°).
- Fixez le sélecteur en suivant les instructions du fabricant pour assurer un montage correct.

2. Utilisation du Sélecteur de Sécurité :

- Pour passer en mode de sécurité, tournez le sélecteur dans la position correspondante.
- Pour passer en mode de tir, tournez le sélecteur dans l'autre direction.
- Vérifiez toujours que le sélecteur fonctionne correctement avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Envisagez de retourner le produit au fabricant ou à un point de collecte approprié pour un recyclage sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de suivre les mises à jour et les alertes de sécurité disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Sélecteur de Sécurité Ambidextre Réversible SMITH & WESSON M&P1522. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro Reversibile SMITH & WESSON M&P1522

Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro reversibile SMITH & WESSON M&P1522 di Battle Arms Development Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e l'affidabilità della tua arma. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il selettore di sicurezza e l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il selettore di sicurezza per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il selettore di sicurezza solo con il modello Smith & Wesson M&P 1522.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il selettore di sicurezza.
- Non forzare mai il selettore di sicurezza. Se non si muove liberamente, controlla che non ci siano ostruzioni.
- Utilizza solo le leve di sicurezza fornite con il prodotto e non tentare di sostituirle con altre non compatibili.
- Durante l'installazione, segui attentamente le istruzioni per evitare danni e garantire un corretto funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il selettore di sicurezza originale, se presente, seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione del Selettore di Sicurezza:

- Inserisci il nuovo selettore di sicurezza nel foro appropriato.
- Assicurati che il selettore sia posizionato correttamente e che le leve siano intercambiabili secondo le tue preferenze.
- Utilizza il set screw da 5/64" fornito per fissare il selettore in posizione. Non stringere eccessivamente per evitare danni.

3. Verifica del Funzionamento:

- Una volta installato, verifica che il selettore di sicurezza funzioni correttamente.
- Muovi il selettore in entrambe le posizioni (sicuro e non sicuro) per assicurarti che si blocchi in modo sicuro.

4. Uso del Selettore di Sicurezza:

- Prima di utilizzare l'arma, assicurati di comprendere il funzionamento del selettore di sicurezza.
- Usa il selettore di sicurezza per mettere l'arma in modalità sicura quando non è in uso o quando si sta maneggiando.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il selettore di sicurezza insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armi e accessori.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, verifica le linee guida locali per il riciclaggio o lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del selettore di sicurezza ambidestro reversibile SMITH & WESSON M&P1522. La sicurezza è la priorità numero uno!

SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja lisäämään turvallisuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että turvalitsin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sellaisissa olosuhteissa, joissa se on sallittua ja turvallista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että turvalitsin on kytketty pois päältä ennen aseensa lataamista tai purkamista.
- Varmista, että turvalitsin toimii oikein ennen jokaista käyttökertaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha turvalitsin, jos sellainen on.
- Asenna uusi turvalitsin seuraavasti:
 - Kiinnitä turvalitsin oikeaan asentoon.
 - Käytä mukana tulevaa 5/64" asennusruuvia.
 - Varmista, että turvalitsin liikkuu sujuvasti ja on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö

- Käännä turvalitsin haluamaasi asentoon (0°/90° tai 0°/60°).
- Varmista, että turvalitsin on kytketty pois päältä ennen lataamista.
- Käytä turvalitsinta aina ampumisen aikana varmistaaksesi turvallisuuden.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuotteen kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan käytä kierrätyspisteitä tai erikoishävityspalveluja.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

Introduktion

Tack för att du valt SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR från Battle Arms Development Inc. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och användarvänligheten för din M&P1522. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast originaldelar och tillbehör från tillverkaren.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller inte fungerar korrekt.
- Var medveten om att säkerhetsväljaren kan påverkas av smuts eller skräp; håll den ren.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din M&P1522.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan installation.
2. **Ta bort den gamla säkerhetsväljaren:** Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort den befintliga säkerhetsväljaren.
3. **Installera den nya säkerhetsväljaren:**
 - Sätt i den reversibla säkerhetsväljaren i det avsedda utrymmet.
 - Kontrollera att den sitter ordentligt på plats.
4. **Justera säkerhetsväljaren:** Välj mellan 0°/90° och 0°/60° inställningar enligt dina preferenser.
5. **Testa installationen:** Kontrollera att säkerhetsväljaren fungerar som den ska innan du använder vapnet.

Användning

- Aktivera säkerhetsväljaren genom att vrida den till önskad position.
- Kontrollera att säkerhetsväljaren är i "säkert" läge när vapnet inte används.
- Om du upplever problem, avbryt användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningar och material på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Om produkten behöver kasseras, se till att den är otjänlig för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerheten hos denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod na bezpečnostní pokyny pro produkt SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR. Je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání a minimalizoval rizika spojená s tímto produktem. Před použitím si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte bezpečnostní standardy a doporučení výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na možné opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu a není nabitá.
- Při instalaci a používání bezpečnostního selektoru dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pohyblivými částmi.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci a údržbu produktu.
- Nenechávejte produkt bez dozoru, když je v provozu.
- Pokud si všimnete jakýchkoli abnormalit v chodu bezpečnostního selektoru, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném režimu a není nabitá.

2. Instalace

- Odstraňte starý bezpečnostní selektor, pokud je to nutné.
- Nainstalujte nový SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor správně zajištěn a funguje hladce.

3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bezpečnostní selektor v správné poloze.
- Používejte bezpečnostní selektor pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo měnit konstrukci produktu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně odstraněn a nebyl přístupný dětem nebo zranitelným osobám.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo odborníka. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Tento dokument byl vytvořen s cílem zajistit, aby uživatelé produktu SMITH & WESSON M&P1522 REVERSIBLE AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR měli k dispozici všechny potřebné informace pro bezpečné používání a údržbu. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních.