

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #1 1.341" (34.1MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #1 1.341" (34.1MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000039
- Mfr. No.: MO20010
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.341
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 051525200109

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABERTURAS FLIP](#)
- [Français: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPiece](#)
- [Suomi: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS von BUTLER CREEK entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind dazu gedacht, die Linsen deines Zielfernrohrs vor Wetter, Staub und Feuchtigkeit in taktischen und Jagdsituationen zu schützen. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Objektivabdeckungen sicher verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Überprüfe die Objektivabdeckungen vor der Verwendung auf Schäden.
 - Verwende die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
 - Halte die Objektivabdeckungen von Kindern fern, um versehentliche Missbräuche oder Erstickengefahren zu vermeiden.
 - Verändere oder modifiziere die Objektivabdeckungen nicht auf irgendeine Weise.
 - Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von optischen Geräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Um potenzielle Gefahren zu vermeiden, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen vor der Verwendung sicher an den Okular und Objektivlinsen befestigt sind.
 - Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen auszusetzen, die Schäden verursachen könnten.
 - Verwende die Objektivabdeckungen nicht auf eine Weise, die deine Sicht behindern oder deine Fähigkeit, dein Gerät sicher zu bedienen, beeinträchtigen könnte.
 - Wenn die Objektivabdeckungen beschädigt sind, stelle die Verwendung sofort ein und ersetze sie.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung der FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS:

1. Durchmesser messen:

- Miss den Durchmesser des Okulars oder des Objektivs deines Zielfernrohrs mit einem Messschieber oder einem Lineal.
- Verwende das Maß, um die richtige Größe der Objektivabdeckung auszuwählen (1.341" oder 34.1mm).

2. Objektivabdeckungen anbringen:

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular oder der Objektivlinse aus.
- Drücke die Abdeckung fest, bis sie sicher an ihrem Platz sitzt.

3. Objektivabdeckungen verwenden:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, übe leichten Fingerdruck auf die Abdeckung aus, um sie hochspringen zu lassen.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung vollständig geöffnet und aus dem Weg ist, bevor du dein Zielfernrohr verwendest.

4. Objektivabdeckungen entfernen:

- Ziehe die Objektivabdeckung vorsichtig von der Okular oder Objektivlinse ab, wenn sie nicht verwendet wird.
- Bewahre die Objektivabdeckungen an einem sicheren Ort auf, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung der FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS befolge bitte diese Richtlinien:
 - Entsorge die Objektivabdeckungen nicht im Hausmüll.
 - Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Kunststoffmaterialien.
 - Ziehe in Betracht, die Objektivabdeckungen, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS gewährleisten. Bleibe immer informiert über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und genieße deine Outdoor-Erlebnisse mit Vertrauen!

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS by BUTLER CREEK. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe use and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the lens covers by following these guidelines:
 - Always inspect the lens covers for any damage before use.
 - Use the lens covers only for their intended purpose.
 - Keep lens covers away from children to prevent accidental misuse or choking hazards.
 - Do not modify or alter the lens covers in any way.
 - Follow all local laws and regulations regarding the use of optical equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- To avoid potential hazards, please observe the following precautions:
 - Ensure that the lens covers are securely attached to the eyepiece and objective lenses before use.
 - Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures that may cause damage.
 - Do not use the lens covers in a manner that could obstruct your view or impair your ability to operate your equipment safely.
 - If the lens covers become damaged, discontinue use immediately and replace them.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS:
 1. **Measuring the Diameter:**
 - Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective using a caliper or ruler.
 - Use the measurement to select the correct size lens cover (1.341" or 34.1mm).
 2. **Attaching the Lens Covers:**
 - Align the lens cover with the eyepiece or objective lens.
 - Press the cover firmly until it fits snugly in place.
 3. **Using the Lens Covers:**
 - To open the lens cover, apply light finger pressure to the cover to spring it up.
 - Ensure the cover is fully open and out of the way before using your scope.
 4. **Removing the Lens Covers:**
 - When not in use, gently pull the lens cover away from the eyepiece or objective lens to remove it.
 - Store the lens covers in a safe place to avoid loss or damage.

Disposal Instructions

- When disposing of the FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, please follow these guidelines:
 - Do not dispose of the lens covers in household waste.
 - Check local regulations for proper disposal methods of plastic materials.
 - Consider recycling the lens covers if possible.

Contact Information for Further Support

- For safety inquiries or additional support regarding the FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS. Always stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to safety, and enjoy your outdoor experiences with confidence!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABERTURAS FLIP

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABERTURAS FLIP de BUTLER CREEK. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu mira de condiciones climáticas, polvo y humedad durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de un uso seguro de las tapas de lente siguiendo estas directrices:
 - Siempre inspecciona las tapas de lente en busca de daños antes de usarlas.
 - Utiliza las tapas de lente solo para su propósito previsto.
 - Mantén las tapas de lente alejadas de los niños para prevenir un uso indebido o riesgos de asfixia.
 - No modifiques ni alteres las tapas de lente de ninguna manera.
 - Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de equipos ópticos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Para evitar riesgos potenciales, observa las siguientes precauciones:
 - Asegúrate de que las tapas de lente estén firmemente sujetas a las lentes de ocular y objetivo antes de usarlas.
 - Evita exponer las tapas de lente a temperaturas extremas que puedan causar daños.
 - No utilices las tapas de lente de una manera que pueda obstruir tu vista o afectar tu capacidad para operar tu equipo de manera segura.
 - Si las tapas de lente se dañan, interrumpe su uso de inmediato y reemplázalas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso de las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABERTURAS FLIP:
 - 1. Medición del Diámetro:**
 - Mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu mira usando un calibrador o una regla.
 - Utiliza la medida para seleccionar el tamaño correcto de la tapa de lente (1.341" o 34.1mm).
 - 2. Colocación de las Tapas de Lente:**
 - Alinea la tapa de lente con el ocular o el objetivo.
 - Presiona la tapa firmemente hasta que encaje de manera segura en su lugar.
 - 3. Uso de las Tapas de Lente:**
 - Para abrir la tapa de lente, aplica una ligera presión con el dedo sobre la tapa para que se levante.
 - Asegúrate de que la tapa esté completamente abierta y fuera del camino antes de usar tu mira.
 - 4. Retiro de las Tapas de Lente:**
 - Cuando no las estés usando, tira suavemente de la tapa de lente lejos del ocular o del objetivo para retirarla.
 - Guarda las tapas de lente en un lugar seguro para evitar pérdidas o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABERTURAS FLIP, sigue estas pautas:
 - No deseches las tapas de lente en la basura doméstica.
 - Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados de materiales plásticos.
 - Considera reciclar las tapas de lente si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas de seguridad o soporte adicional sobre las TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABERTURAS FLIP, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABERTURAS FLIP. Mantente siempre informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tus experiencias al aire libre con confianza!

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi les FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS de BUTLER CREEK. Ces capuchons de lentilles sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des intempéries, de la poussière et de l'humidité lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'une utilisation sûre des capuchons de lentilles en suivant ces directives :
 - Inspectez toujours les capuchons de lentilles pour tout dommage avant utilisation.
 - Utilisez les capuchons de lentilles uniquement à des fins prévues.
 - Gardez les capuchons de lentilles hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'utilisation inappropriée ou d'étouffement.
 - Ne modifiez ni n'altérez les capuchons de lentilles de quelque manière que ce soit.
 - Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements optiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Pour éviter les dangers potentiels, veuillez respecter les précautions suivantes :
 - Assurez-vous que les capuchons de lentilles sont solidement fixés aux oculaires et aux lentilles objectives avant utilisation.
 - Évitez d'exposer les capuchons de lentilles à des températures extrêmes qui pourraient causer des dommages.
 - Ne pas utiliser les capuchons de lentilles d'une manière qui pourrait obstruer votre vue ou nuire à votre capacité à utiliser votre équipement en toute sécurité.
 - Si les capuchons de lentilles deviennent endommagés, cessez immédiatement de les utiliser et remplacez-les.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées des FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS :

1. Mesurer le Diamètre :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette à l'aide d'un pied à coulisse ou d'une règle.
- Utilisez cette mesure pour sélectionner la bonne taille de capuchon de lentille (1.341" ou 34.1mm).

2. Fixer les Capuchons de Lentilles :

- Alignez le capuchon de lentille avec l'oculaire ou la lentille objective.
- Appuyez fermement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'adapte bien en place.

3. Utiliser les Capuchons de Lentilles :

- Pour ouvrir le capuchon de lentille, appliquez une légère pression du doigt sur le capuchon pour le faire sauter.
- Assurez-vous que le capuchon est complètement ouvert et hors du chemin avant d'utiliser votre lunette.

4. Retirer les Capuchons de Lentilles :

- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, tirez doucement le capuchon de lentille loin de l'oculaire ou de la lentille objective pour le retirer.
- Rangez les capuchons de lentilles dans un endroit sûr pour éviter de les perdre ou de les endommager.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous vous débarrassez des FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, veuillez suivre ces directives :
 - Ne jetez pas les capuchons de lentilles dans les déchets ménagers.
 - Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées des matériaux plastiques.
 - Envisagez de recycler les capuchons de lentilles si possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS. Restez toujours informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de vos expériences en plein air en toute confiance !

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN di BUTLER CREEK. Queste coperture sono progettate per proteggere le lenti del tuo telescopio da condizioni atmosferiche, polvere e umidità durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in sicurezza le coperture per lenti seguendo queste linee guida:
 - Controlla sempre le coperture per eventuali danni prima dell'uso.
 - Utilizza le coperture per lenti solo per il loro scopo previsto.
 - Tieni le coperture per lenti lontano dalla portata dei bambini per prevenire usi impropri o rischi di soffocamento.
 - Non modificare o alterare le coperture per lenti in alcun modo.
 - Rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature ottiche.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Per evitare potenziali rischi, osserva le seguenti precauzioni:
 - Assicurati che le coperture per lenti siano fissate saldamente all'oculare e all'obiettivo prima dell'uso.
 - Evita di esporre le coperture per lenti a temperature estreme che potrebbero causare danni.
 - Non utilizzare le coperture per lenti in un modo che potrebbe ostacolare la tua visione o compromettere la tua capacità di operare l'attrezzatura in sicurezza.
 - Se le coperture per lenti risultano danneggiate, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo delle COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN:

1. Misurazione del Diametro:

- Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo telescopio utilizzando un calibro o un righello.
- Utilizza la misura per selezionare la dimensione corretta della copertura per lenti (1.341" o 34.1mm).

2. Attacco delle Coperture per Lenti:

- Allinea la copertura per lenti con l'oculare o l'obiettivo.
- Premi la copertura saldamente fino a farla adattare perfettamente in posizione.

3. Uso delle Coperture per Lenti:

- Per aprire la copertura per lenti, applica una leggera pressione con le dita sulla copertura per farla scattare.
- Assicurati che la copertura sia completamente aperta e fuori strada prima di utilizzare il tuo telescopio.

4. Rimozione delle Coperture per Lenti:

- Quando non sono in uso, tira delicatamente la copertura per lenti lontano dall'oculare o dall'obiettivo per rimuoverla.
- Conserva le coperture per lenti in un luogo sicuro per evitare perdita o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci le COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN, segui queste linee guida:
 - Non smaltire le coperture per lenti nei rifiuti domestici.
 - Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati dei materiali plastici.
 - Considera di riciclare le coperture per lenti se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante le COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN, consulta le informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visita il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE FLIP OPEN. Rimani sempre informato su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e goditi le tue esperienze all'aperto con fiducia!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY FLIP OPEN EYEPIECE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon na soczewki lunety FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS od BUTLER CREEK. Te osłony są zaprojektowane, aby chronić soczewki Twojej lunety przed warunkami atmosferycznymi, kurzem i wilgocią podczas sytuacji taktycznych i polowań. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa zawiera niezbędne informacje, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie osłon, przestrzegając następujących zasad:
 - Zawsze sprawdzaj osłony na soczewki pod kątem uszkodzeń przed ich użyciem.
 - Używaj osłon wyłącznie do ich zamierzonego celu.
 - Trzymaj osłony z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu lub zagrożeniu uduszeniem.
 - Nie modyfikuj ani nie zmieniaj osłon w żaden sposób.
 - Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia sprzętu optycznego.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:
 - Upewnij się, że osłony są pewnie przymocowane do soczewek oka i obiektywu przed ich użyciem.
 - Unikaj narażania osłon na ekstremalne temperatury, które mogą spowodować uszkodzenie.
 - Nie używaj osłon w sposób, który mógłby ograniczyć Twoje pole widzenia lub osłabić zdolność bezpiecznego obsługiwanie sprzętu.
 - Jeśli osłony ulegną uszkodzeniu, natychmiast zaprzestań ich używania i wymień je.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać osłon FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS:
 1. **Mierzenie średnicy:**
 - Zmierz średnicę soczewki oka lub obiektywu swojej lunety za pomocą suwmiarki lub linijki.
 - Użyj pomiaru, aby wybrać odpowiedni rozmiar osłony (1.341" lub 34.1mm).
 2. **Mocowanie osłon:**
 - Wyrównaj osłonę z soczewką oka lub obiektywem.
 - Naciśnij osłonę mocno, aż będzie szczelnie dopasowana.
 3. **Używanie osłon:**
 - Aby otworzyć osłonę, zastosuj lekką presję palca na osłonę, aby uniosła się.
 - Upewnij się, że osłona jest całkowicie otwarta i nie przeszkadza w używaniu lunety.
 4. **Usuwanie osłon:**
 - Gdy nie są używane, delikatnie pociągnij osłonę od soczewki oka lub obiektywu, aby ją usunąć.
 - Przechowuj osłony w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć zgubienia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji osłon FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
 - Nie wyrzucaj osłon w odpadach domowych.
 - Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji materiałów plastikowych.
 - Rozważ recykling osłon, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy dotyczącej osłon FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich osłon FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS. Zawsze bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i ciesz się swoimi doświadczeniami na świeżym powietrzu z pewnością!

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEKIN FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS tuotteen. Nämä linssinsuojat on suunniteltu suojaamaan kiikarin linsskejä sään, pölyn ja kosteuden vaikutuksilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa olennaista tietoa turvalliseen käyttöön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista linssinsuojien turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Tarkista aina linssinsuojat ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
 - Käytä linssinsuojia vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
 - Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan väärinkäytön tai tukehtumisvaarat.
 - Älä muokkaa tai muuta linssinsuojia millään tavalla.
 - Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat optisen välineen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käyttöä varten

- Vältä mahdollisia vaaroja noudattamalla seuraavia varotoimia:
 - Varmista, että linssinsuojat ovat tukevasti kiinnitettyinä silmäaukkoon ja objektiivilinsseihin ennen käyttöä.
 - Vältä altistamista linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille, jotka saattavat aiheuttaa vaurioita.
 - Älä käytä linssinsuojia tavalla, joka voisi estää näkymäsi tai heikentää kykyäsi käyttää laitteitasi turvallisesti.
 - Jos linssinsuojat vaurioituvat, lopeta niiden käyttö välittömästi ja vaihda ne uusiin.

Asennus ja käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS tuotteen oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Halkaisijan mittaaminen:

- Mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija kaliperilla tai viivaimella.
- Käytä mittaustulosta valitaksesi oikean kokoisen linssinsuojan (1.341" tai 34.1mm).

2. Linssinsuojien kiinnittäminen:

- Kohdista linssinsuoja silmäaukkoon tai objektiivilinsseihin.
- Paina suojaa tiukasti, kunnes se istuu napakasti paikallaan.

3. Linssinsuojien käyttäminen:

- Avaa linssinsuoja kevyellä sormipaineella, jotta se ponnahtaa ylös.
- Varmista, että suoja on täysin auki ja pois tieltä ennen kiikarin käyttöä.

4. Linssinsuojien poistaminen:

- Kun linssinsuojia ei käytetä, vedä varovasti linssinsuoja pois silmäaukosta tai objektiivilinsseistä.
- Säilytä linssinsuojat turvallisessa paikassa estääksesi niiden häviämisen tai vaurioitumisen.

Hävitysohjeet

- FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS tuotteen hävittämisessä noudata seuraavia ohjeita:
 - Älä hävitä linssinsuojia kotitalousjätteiden mukana.
 - Tarkista paikalliset säädökset muovimateriaalien asianmukaisista hävittämistavoista.
 - Harkitse linssinsuojien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

- Turvallisuus tai lisätukikysymyksissä FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS tuotteeseen liittyen, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Pysy aina ajan tasalla tuotteen palautuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti ulkoilmaelämyksistä luottavaisin mielin!

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa linsskydd är designade för att skydda dina kikarsiktes linser från väder, damm och fukt under taktiska och jaktsituationer. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda linsskydden på ett säkert sätt genom att följa dessa riktlinjer:
 - Inspektera alltid linsskydden för eventuell skada innan användning.
 - Använd linsskydden endast för deras avsedda syfte.
 - Håll linsskydden borta från barn för att förhindra oavsiktlig missbruk eller kvävningsrisk.
 - Modifiera eller ändra inte linsskydden på något sätt.
 - Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av optisk utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att undvika potentiella faror, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Se till att linsskydden är ordentligt fästa på ögonlinsen och objektivlinserna innan användning.
 - Undvik att utsätta linsskydden för extrema temperaturer som kan orsaka skada.
 - Använd inte linsskydden på ett sätt som kan blockera din sikt eller påverka din förmåga att använda din utrustning på ett säkert sätt.
 - Om linsskydden blir skadade, avbryt användningen omedelbart och byt ut dem.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation och användning av FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS:

1. Mäta diametern:

- Mät diametern på din kikarsiktes ögonlins eller objektiv med en skjutmått eller linjal.
- Använd mätningen för att välja rätt storlek på linsskyddet (1.341" eller 34.1mm).

2. Fästa linsskydden:

- Justera linsskyddet med ögonlinsen eller objektivlinsen.
- Tryck på skyddet ordentligt tills det sitter tätt på plats.

3. Använda linsskydden:

- För att öppna linsskyddet, applicera lätt fingertryck på skyddet för att fälla upp det.
- Se till att skyddet är helt öppet och ur vägen innan du använder ditt kikarsikte.

4. Ta bort linsskydden:

- När de inte används, dra försiktigt bort linsskyddet från ögonlinsen eller objektivlinsen för att ta bort det.
- Förvara linsskydden på en säker plats för att undvika förlust eller skada.

Avfallsinstruktioner

- När du ska göra dig av med FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS, vänligen följ dessa riktlinjer:
 - Släng inte linsskydden i hushållsavfall.
 - Kontrollera lokala regler för korrekt bortskaffande av plastmaterial.
 - Överväg att återvinna linsskydden om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS. Håll dig alltid informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du uppmärksammar säkerhet, och njut av dina utomhusupplevelser med självförtroende!

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS od BUTLER CREEK. Tyto kryty čoček jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho dalekohledu před povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Tento bezpečnostní průvodce poskytuje základní informace pro zajištění bezpečného používání a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání krytů čoček dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy před použitím zkontrolujte kryty čoček na jakékoli poškození.
 - Používejte kryty čoček pouze k jejich zamýšlenému účelu.
 - Uchovávejte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití nebo nebezpečí udušení.
 - Kryty čoček nijak neměňte ani neupravujte.
 - Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optického vybavení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Aby se předešlo potenciálním nebezpečím, dodržujte následující opatření:
 - Zajistěte, aby byly kryty čoček bezpečně připevněny k okuláru a objektivům před použitím.
 - Vyhněte se vystavení krytů čoček extrémním teplotám, které by mohly způsobit poškození.
 - Nepoužívejte kryty čoček způsobem, který by mohl zablokovat váš výhled nebo ztížit bezpečné ovládání vašeho vybavení.
 - Pokud se kryty čoček poškodí, okamžitě přestaňte používat a vyměňte je.

Pokyny pro instalaci a používání

- Dodržujte následující kroky pro správnou instalaci a používání FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS:
 - 1. Měření průměru:**
 - Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu pomocí posuvného měřítka nebo pravítka.
 - Použijte měření k výběru správné velikosti krytu čočky (1.341" nebo 34.1mm).
 - 2. Připevnění krytů čoček:**
 - Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivem.
 - Silně stlačte kryt, dokud nebude pevně na svém místě.
 - 3. Používání krytů čoček:**
 - Pro otevření krytu čočky aplikujte lehký tlak prstem na kryt, aby se otevřel.
 - Ujistěte se, že je kryt plně otevřený a mimo cestu před použitím vašeho dalekohledu.
 - 4. Odstranění krytů čoček:**
 - Když kryty čoček nepoužíváte, jemně je vytáhněte od okuláru nebo objektivu, abyste je odstranili.
 - Uložte kryty čoček na bezpečné místo, abyste se vyhnuli ztrátě nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS dodržujte tyto pokyny:
 - Kryty čoček nevyhazujte do domácího odpadu.
 - Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace plastových materiálů.
 - Zvažte recyklaci krytů čoček, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

- Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS. Vždy buďte informováni o zpětných výzvách a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost, a užijte si své outdoorové zážitky s důvěrou!