

BLIZZARD Zielfernrohr-Linsenschutzkappen - BLIZZARD Objektivschutzkappe #11 2,43-2,50" (61,7-63,5 mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Klare, durchsichtige Kappen, die sich mit nur einem Touch öffnen

Die federbelasteten, aufklappbaren Objektivabdeckungen ermöglichen ein schnelles Zielen durch das Zielfernrohr für schnelle Schüsse aus der Hand. Die schlagfesten, polymeren Linsen halten dein Zielfernrohr trocken und klar bei schlechtem Wetter und bereit für deinen nächsten Schuss.



Eigenschaften

- Name: [BLIZZARD Objektivschutzkappe #11 2,43-2,50" \(61,7-63,5 mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120250011
- Herst.-Nr.: 70211
- Farbe: Black
- Größe: 2.43,2.461,2.500
- Model Number: 2.43-2.50" (61.7-63.5MM)
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 33mm
- Versandbreite: 97mm
- Versandlänge: 157mm
- UPC: 051525702115

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BUTLER CREEK BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BUTLER CREEK BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Einführung

Die BUTLER CREEK BLIZZARD SCOPE LENS COVERS sind speziell entwickelte Objektivabdeckungen für Zielfernrohre. Sie bieten Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, während sie gleichzeitig ein schnelles Zielen ermöglichen. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung der Produktes zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Objektivabdeckungen von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahre die Abdeckungen an einem trockenen Ort auf, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Objektivabdeckungen nur mit kompatiblen Zielfernrohren.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen sicher geschlossen sind, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
- Bei extremen Wetterbedingungen, wie starkem Regen oder Schnee, sollte das Zielfernrohr nicht verwendet werden, wenn die Abdeckungen nicht richtig funktionieren.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Linsen beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Wähle die passende Größe der Objektivabdeckungen (2.43, 2.461, 2.500 Zoll).
2. Setze die Abdeckungen vorsichtig auf die Objektive des Zielfernrohrs.
3. Drücke die Abdeckungen leicht an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

• Nutzung:

1. Öffne die Abdeckungen, indem du sie vorsichtig nach oben klappst, wenn du das Zielfernrohr verwenden möchtest.
2. Stelle sicher, dass die Linsen sauber und frei von Schmutz sind, bevor du das Zielfernrohr benutzt.
3. Schließe die Abdeckungen nach der Benutzung, um die Linsen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass die Abdeckungen nicht in der Umwelt landen, um die Verschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den BUTLER CREEK BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de