

SAA 45LC 5.5 Brünierte Ausstoßfeder - SAA 45LC 5.5 brünierte Auswerferfeder

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Ersatzteile für Ejector](#) > [Auswerferfedern](#)

PASST: Single Action Army, 3. Generation.

SAA 45LC 5.5 BLUED EJECTOR SPRING



Eigenschaften

- Name: [SAA 45LC 5.5 brünierte Auswerferfeder](#)
- Hersteller: [COLT](#)
- Artikel-Nr.: 160205110
- Herst.-Nr.: 50973
- Modell: Single Action Army
- Waffentyp: Colt
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 91mm
- Versandlänge: 188mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die SAA 45LC 5.5 Brünierte Ausstoßfeder](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die SAA 45LC 5.5 Brünierte Ausstoßfeder

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der SAA 45LC 5.5 Brünierte Ausstoßfeder. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur sicheren Verwendung und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Ausstoßfeder nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Ausstoßfeder nur mit der SAA 45LC Waffe, wie vom Hersteller vorgesehen.
- Achte darauf, dass die Ausstoßfeder korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Waffen und deren Komponenten arbeitest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation der Ausstoßfeder beginnst.
- Überprüfe, ob du alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation:

- Entferne die alte Ausstoßfeder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die neue brünierte Ausstoßfeder vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Feder sicher und korrekt sitzt.

3. Verwendung:

- Nutze die Waffe gemäß den Bedienungsanleitungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass die Ausstoßfeder ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe in Betrieb nimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Ausstoßfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung der SAA 45LC 5.5 Brünierte Ausstoßfeder zu gewährleisten. Halte dich an alle Richtlinien und melde unsichere Produkte oder Vorfälle.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de