

LE6940 Zylinderkopfschraube mit Torx-Antrieb - LE6940 Torx-Linsenkopfschraube

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Takedown](#) > [Schrauben](#)

PASST FÜR: AR-15 - Häufige Teile

LE6940 BUTTON HEAD TORX SOCKET SCREW



Eigenschaften

- Name: [LE6940 Torx-Linsenkopfschraube](#)
- Hersteller: [COLT](#)
- Artikel-Nr.: 160308331
- Herst.-Nr.: 401194
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die LE6940 Zylinderkopfschraube mit TorxAntrieb](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die LE6940 Zylinderkopfschraube mit TorxAntrieb

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der LE6940 Zylinderkopfschraube mit TorxAntrieb. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung in verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Anwendungsbereich geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass alle Teile vor der Verwendung in gutem Zustand sind.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die LE6940 Zylinderkopfschraube nur mit dem passenden TorxWerkzeug.
- Ziehe die Schraube gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten an, um ein Lösen oder Brechen zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation.
- Vermeide es, die Schraube in feuchten oder korrosiven Umgebungen zu verwenden, um Rostbildung zu verhindern.
- Achte darauf, dass die Schraube nicht überdreht wird, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der die Schraube installiert wird, sauber und trocken ist.

2. Installation:

- Setze die LE6940 Zylinderkopfschraube in das vorgesehene Loch ein.
- Verwende das passende TorxWerkzeug, um die Schraube vorsichtig anzuziehen.
- Überprüfe den Anzug der Schraube, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt, aber nicht überdreht ist.

3. Verwendung:

- Nutze die Schraube in der vorgesehenen Anwendung und achte darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß die Schraube sofort ersetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit dieses Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung der LE6940 Zylinderkopfschraube mit TorxAntrieb zu gewährleisten. Dein Sicherheitsbewusstsein trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de