

Pocket Pro Tragetasche

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Diese praktische Tasche schützt deinen Timer während des Transports und der Lagerung. Sie verfügt über ein Reißverschlussfach für Ersatzbatterien, einen Klettverschluss-Gürtelriemen und ein gesticktes Logo von Competition Electronics.



Eigenschaften

- Name: [Pocket Pro Tragetasche](#)
- Hersteller: [COMPETITION ELECTRONICS](#)
- Artikel-Nr.: 225000003
- Herst.-Nr.: CEI-4707
- Art: Accessories
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 58mm
- Versandbreite: 107mm
- Versandlänge: 145mm
- UPC: 787735047073

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die POCKET PRO CARRYING CASE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die POCKET PRO CARRYING CASE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die POCKET PRO CARRYING CASE von Competition Electronics entschieden hast. Diese praktische Tasche schützt deinen Timer während des Transports und der Lagerung. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halte die Tasche von Wasser, Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Öffnen oder Missbrauch zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Tasche nur für die Aufbewahrung von Competition Electronics Timern oder ähnlichen Geräten.
- Stelle sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor du die Tasche transportierst.
- Verwende den KlettverschlussGürtelriemen, um die Tasche sicher an deinem Körper zu befestigen, falls du sie während des Trainings oder Wettbewerbs trägst.
- Lagere Ersatzbatterien nur im vorgesehenen Reißverschlussfach und achte darauf, dass sie sicher verstaut sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer stabilen Oberfläche liegt, bevor du deinen Timer hineinlegst.
- Öffne das Reißverschlussfach und lege den Timer vorsichtig hinein.
- Schließe das Reißverschlussfach vollständig, um sicherzustellen, dass der Timer geschützt ist.

• Nutzung:

- Trage die Tasche über den KlettverschlussGürtelriemen, um die Hände frei zu haben.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Timer korrekt in der Tasche positioniert ist und der Reißverschluss sicher geschlossen ist.
- Bei Bedarf kannst du Ersatzbatterien aus dem Reißverschlussfach entnehmen und sicher wieder verstauen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, sie umweltfreundlich zu entsorgen.
- Überprüfe, ob die Tasche recycelbar ist, und bringe sie zu einem entsprechenden Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Kundendienst von Competition Electronics. Eine EUbasierte Kontaktstelle ist verfügbar, um dir bei Sicherheitsanfragen zu helfen.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deiner POCKET PRO CARRYING CASE zu gewährleisten. Bleibe sicher und viel Spaß beim Training!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de