

# Taschen-Profi - POCKET PRO

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Der Pocket Pro misst die Zeitintervalle zwischen den Schüssen für dein persönliches Training und zur Wertung von Wettkämpfen! Ein zeitloses Design, das den Standard für Shot Timer gesetzt hat. Benötigt eine 9-Volt-Alkaline-Batterie für den Betrieb. Überprüfe bis zu 50 Schüsse - vorwärts oder rückwärts. Ergonomisches Design ermöglicht die Bedienung mit der rechten oder linken Hand, ohne den Buzzer und den Sensor zu verdecken. Spart Batterien mit automatischer Abschaltung nach 10 Minuten Inaktivität. Großes Display mit 1,27 cm hohen Zahlen. Zeigt Zeiten bis zu 199,99 Sekunden an. Einstellbare Empfindlichkeit. Direkte Überprüfung der Schüsse, Split-Zeiten und Schussnummer. Par-Zeit für einen ""zweiten Piepton"", um eine Zeitgrenze anzuzeigen. Schalter für sofortigen/randomisierten verzögerten Start. Großer Wäscheklammer-Stil Gürtelclip passt über deinen Schießgürtel. Separater Schuss-Sensor und Buzzer. Anzeige für niedrigen Batteriestand. 2 Jahre Garantie. Hergestellt in den USA mit echtem Service und Unterstützung.



## Eigenschaften

- Name: [POCKET PRO](#)
- Hersteller: [COMPETITION ELECTRONICS](#)
- Artikel-Nr.: 225000007
- Herst.-Nr.: CEI-2800
- Art: Timer
- Farbe: Blue
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 787735028003

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den POCKET PRO
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den POCKET PRO

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des POCKET PRO von Competition Electronics! Dieser Shot Timer ist für Ihr persönliches Training und die Wertung von Wettkämpfen konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der POCKET PRO nur von Personen verwendet wird, die mit der Bedienung von elektronischen Geräten vertraut sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Batteriestand und ersetzen Sie die Batterie, wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand erscheint.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur eine 9VoltAlkalineBatterie für den Betrieb des POCKET PRO.
- Achten Sie darauf, dass der SchussSensor und der Buzzer nicht verdeckt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Bei der Verwendung des Gürtelclips stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist, um ein Herunterfallen des Geräts während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von lauten Geräuschen oder Störungen zu verwenden, die die Schussüberprüfung beeinträchtigen könnten.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Batterieinstallation:

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Setzen Sie eine neue 9VoltAlkalineBatterie ein, wobei Sie die Polarität beachten.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs sicher.

### 2. Gerät einschalten:

- Drücken Sie den Einschaltknopf, um den POCKET PRO zu aktivieren.

### 3. Einstellungen anpassen:

- Stellen Sie die Empfindlichkeit ein, um sicherzustellen, dass das Gerät Ihre Schüsse korrekt erfasst.
- Wählen Sie die gewünschten Funktionen wie ParZeit und verzögerten Start.

### 4. Schüsse erfassen:

- Positionieren Sie den SchussSensor in der Nähe des Schießbereichs.
- Drücken Sie den Buzzer, um die Zeitmessung zu starten.
- Erfassen Sie die Schüsse und überprüfen Sie die Ergebnisse auf dem großen Display.

### 5. Automatische Abschaltung:

- Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch ab, um Batterien zu sparen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Entfernen Sie die Batterie vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese separat gemäß den örtlichen Richtlinien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Competition Electronics. Sie stehen bereit, um Ihnen bei allen Anliegen rund um den POCKET PRO zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Geräts zu maximieren.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)