

PROCHRONO LTD

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Flugzeitmessgeräte](#)

Die neue Generation des beliebten ProChrono-Modells von Competitive Electronics basiert auf einem bewährten Design, das seit 1985 ""fast alles, was schießt"" misst! Ideal für Feuerwaffen, Schrotflinten, Bogenschießen, Luftgewehre und Paintball. Alles ist für den Einsatz im Freien enthalten. Für den Innenbereich empfehlen sie ihr optionales Indoor Lighting System (Artikelnummer CEI-4100). Benötigt eine 9-Volt-Alkaline-Batterie für den Betrieb (nicht enthalten). Merkmale: Interne und externe Verfeinerungen mit Updates der Schaltung und des Gehäusedesigns Eingebautes, voll funktionsfähiges Betriebssystem mit mehreren Schussserien-Speicher und Statistiken Sensorsystem, das mit einer Vielzahl von Lichtverhältnissen und Projektilen kompatibel ist Schnellere interne Schussuhr für verbesserte Genauigkeit von +/- 0,5 % oder besser Qualität „Made in the USA“ zu einem erschwinglichen Preis Zwei Jahre Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler sowie eine 50 % Reparaturgarantie Über 30 Jahre Erfahrung im Design und der Herstellung von Chronographen Austauschbare 9-Volt-Alkaline-Batterie (nicht enthalten) für über 20 Stunden Betrieb Qualitätszubehör und Ersatzteile zu einem angemessenen Preis Hergestellt in den USA mit echtem Service und Support



Eigenschaften

- Name: [PROCHRONO LTD](#)
- Hersteller: [COMPETITION ELECTRONICS](#)
- Artikel-Nr.: 225000008
- Herst.-Nr.: CEI-3825
- Art: Chronograph
- Farbe: Grey
- Versandgewicht: 1.134kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 457mm
- UPC: 787735038255

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD
- Über uns

Sicherheitshinweise für den PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD. Dieses Produkt ist eine innovative Lösung zur Messung der Flugzeit von Projektilen und bietet Ihnen eine Vielzahl von Funktionen. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (9VoltAlkalineBatterie).
- Entsorgen Sie Batterien und das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den direkten Blick in den Sensor, während das Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, während Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich mit dem optionalen Indoor Lighting System.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät stabil auf einer ebenen Fläche steht, um Stürze oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät von extremen Temperaturen und direkten Sonnenlichtquellen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Batterie:

- Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie eine 9VoltAlkalineBatterie ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

2. Einrichtung des Geräts:

- Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass der Sensor in die Richtung zeigt, aus der die Projektilen kommen.

3. Nutzung des Geräts:

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den entsprechenden Schalter betätigen.
- Wählen Sie die gewünschten Einstellungen über das integrierte Betriebssystem.
- Beginnen Sie mit der Messung, indem Sie die Projektilen gemäß den Anweisungen abfeuern.

4. Nach der Nutzung:

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht mehr benötigt wird.

- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie das Gerät zu einem örtlichen Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für Elektrogeräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem PROCHRONO LTD COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO LTD wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Sie finden die Kontaktdaten auf der Verpackung oder der Produktwebsite.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Geräts zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de