

Lever Action Shotgun X Model .410 Bore - HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION SHOTGUN X MODEL .410 BORE

[Home](#)

Lever Action Shotgun X Modell .410 Bore

HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION SHOTGUN X MODEL .410 BORE



Eigenschaften

- Name: [HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION SHOTGUN X MODEL .410 BORE](#)
- Hersteller: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 250032579
- Herst.-Nr.: H018X-410
- Gauge: .410 Bore
- Gesamtlänge: NA
- Gewicht: NA
- Hintere Visierung: NA
- Kapazität: 5+1-Round
- Lauflänge: 19.8"
- Magazin Type: NA
- Magazine dabei: NA
- Modell: Lever Action X
- Mündung: NA
- Oberfläche: NA
- Schaftmaterial: Polymer
- Sights: Bead
- Stock/Forearm Finish: Black
- System Type: Lever Action
- Vordere Visierung: NA
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 3.885kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 1,029mm
- UPC: 619835500045

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A502

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Lever Action Shotgun X Model .410 Bore](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Lever Action Shotgun X Model .410 Bore

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Lever Action Shotgun X Model .410 Bore von Henry Repeating Arms. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwendest. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Shotgun nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Waffe stets in einem sicheren Zustand und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob die Waffe entladen ist.
- Achte darauf, dass die Mündung der Waffe niemals auf Menschen oder Tiere gerichtet ist.
- Trage immer Gehörschutz und Schutzbrille beim Schießen.
- Informiere dich über die Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Lade die Shotgun nur in einem sicheren Bereich, der für das Schießen vorgesehen ist.
- Verwende nur die empfohlene Munition für die .410 Bore.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir der Umgebung bewusst und achte auf mögliche Gefahren.
- Bei Problemen oder Fehlfunktionen wende dich an einen qualifizierten Gunsmith.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung zur Nutzung

- Stelle sicher, dass die Shotgun entladen ist.
- Überprüfe die Waffe auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.

2. Laden der Waffe

- Öffne den Verschluss und lade die Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Schließe den Verschluss sicher, bevor du die Waffe in den Schießmodus versetzt.

3. Zielen und Schießen

- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Zielen mit der BeadVisierung auf das Ziel.
- Betätige den Abzug sanft, um einen Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen

- Entlade die Waffe sofort nach Gebrauch.
- Reinige die Shotgun regelmäßig, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Lagere die Shotgun an einem sicheren Ort, wenn sie nicht verwendet wird, und halte sie von Kindern und unbefugten Personen fern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und praktiken, wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich immer an die oben genannten Richtlinien und sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deiner Lever Action Shotgun X Model .410 Bore.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at