

BP-Klemmhülse 41 - RCBS Collet für 41-Kaliber Geschossziehgerät

[Wiederladen](#) > [Messinstrumente](#) > [Geschossvergleichslehren](#)

RCBS BP Collet 41



Eigenschaften

- Name: [RCBS Collet für 41-Kaliber Geschossziehgerät](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 250206842
- Herst.-Nr.: 9433
- Versandgewicht: 0.007kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 13mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 076683094339

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die RCBS BPKlemmhülse 41](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die RCBS BPKlemmhülse 41

Einführung

Die RCBS BPKlemmhülse 41 ist ein wichtiges Zubehör für das Geschossziehgerät im 41Kaliber. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effizient nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Klemmhülse nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzbrillen, um deine Augen zu schützen.
- Verwende Handschuhe, um deine Hände vor möglichen Verletzungen zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halte andere Personen während der Verwendung des Produkts auf Abstand.
- Achte darauf, dass du die Klemmhülse nur mit dem dafür vorgesehenen Geschossziehgerät verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Klemmhülse:

- Stelle sicher, dass das Geschossziehgerät ausgeschaltet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die alte Klemmhülse, falls vorhanden, indem du sie vorsichtig abziehst.
- Setze die neue RCBS BPKlemmhülse 41 auf das Geschossziehgerät und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob alles richtig installiert ist, bevor du mit der Verwendung beginnst.

2. Verwendung der Klemmhülse:

- Stelle das Geschossziehgerät auf eine stabile, ebene Fläche.
- Schalte das Gerät ein und folge den spezifischen Anweisungen des Herstellers für die Verwendung.
- Achte darauf, die Klemmhülse nicht zu überlasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Nach der Verwendung, schalte das Gerät aus und reinige die Klemmhülse gemäß den Anweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn du dir unsicher bist, wie du das Produkt entsorgen sollst, kontaktiere die örtlichen Entsorgungsbehörden für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Halte alle relevanten Informationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung der RCBS BPKlemmhülse 41 zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de