

RUGER® 10/22® PICATINNY SCOPE MOUNTS - DLASK ARMS SCOPE MOUNT RAIL, .375"

Picatinny Rails For Ruger~ 10/22~ Rifles

Tough, lightweight aluminum rails feature Picatinny slot spacing for fast, simple changes to eye relief, plus greater flexibility in scope choice. Three height choices fit various objective sizes, or improve cheek weld. Extends over the barrel, or can be reversed to better position optics with shorter eye-relief. Uses the factory-drilled scope base holes, with no permanent alteration to your rifle.



Attributes

- Name: DLASK ARMS SCOPE MOUNT RAIL, .375"
- Manufacturer: DLASK ARMS
- Product no.: 253000003
- Mfr. No.: RUG 02
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.045kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para los Montajes de Mira Picatinny RUGER® 10/22®](#)
- [Français: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RUGER® 10/22® Szyny Montażowe Picatinny Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du die RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts von DLASK ARMS gekauft hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Installation und Nutzung deines neuen ZielfernrohrMontagesystems zu gewährleisten. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Mount mit deinem Ruger 10/22 Gewehr kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die grundlegenden Regeln der Waffensicherheit.
- Halte die Scope Mount und alle zugehörigen Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Scope Mount regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller für Unterstützung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Mount anbringst oder abnimmst.
- Verwende geeignete Werkzeuge zur Installation der Scope Mount; versuche nicht, die Mount oder dein Gewehr zu modifizieren.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher an der Mount befestigt ist, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du die mit der Scope Mount ausgestattete Feuerwaffe benutzt, und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen für die Montage von Zubehör an deiner Feuerwaffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und eventuell spezifischer Werkzeuge, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Suche die werkseitig gebohrten ZielfernrohrBasenlöcher an deinem Ruger 10/22 Gewehr.
- Richte die Scope Mount mit den Löchern aus und stelle sicher, dass sie korrekt für deinen gewünschten Augenabstand positioniert ist.
- Sichere die Scope Mount mit den bereitgestellten Schrauben und ziehe sie gleichmäßig an, um eine Fehlstellung zu vermeiden.
- Wenn du ein Zielfernrohr verwendest, befestige es sicher an der Mount, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.

3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation die Stabilität der Scope Mount und des Zielfernrohrs, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Stelle das Zielfernrohr auf deine bevorzugten Einstellungen für optimales Zielen ein.
- Halte stets eine richtige Schießhaltung und Wangenauflage für Genauigkeit ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Scope Mount gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Scope Mount irreparabel beschädigt ist, kontaktiere eine lokale Abfallentsorgungsstelle für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung oder Sicherheit deiner RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle. Danke, dass du dich für DLASK ARMS entschieden hast.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts by DLASK ARMS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe installation and use of your new scope mount. Please read all instructions carefully before use to avoid any hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your Ruger 10/22 rifle before installation.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Keep the scope mount and all related accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, do not use the product and contact the manufacturer for support.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the scope mount.
- Use appropriate tools to install the scope mount; do not attempt to modify the mount or your firearm.
- Ensure that the scope is securely attached to the mount to prevent it from loosening during use.
- Be aware of your surroundings when using the firearm equipped with the scope mount, ensuring a safe shooting environment.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for mounting accessories on your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a screwdriver and any specific tools recommended by the manufacturer.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factorydrilled scope base holes on your Ruger 10/22 rifle.
- Align the scope mount with the holes and ensure it is positioned correctly for your desired eye relief.
- Secure the scope mount using the provided screws, tightening them evenly to avoid misalignment.
- If using a scope, attach it securely to the mount, following the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Once installed, check the scope mount and scope for stability before using the firearm.
- Adjust the scope to your preferred settings for optimal sighting.
- Always maintain a proper shooting stance and cheek weld for accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope mount according to local regulations.
- If the scope mount is damaged beyond repair, contact a local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of your RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing DLASK ARMS.

Instrucciones de Seguridad para los Montajes de Mira Picatinny RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por adquirir los Montajes de Mira Picatinny RUGER® 10/22® de DLASK ARMS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar la instalación y el uso seguro de tu nuevo montaje de mira. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo para evitar cualquier peligro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje de la mira sea compatible con tu rifle Ruger 10/22 antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad de armas.
- Mantén el montaje de la mira y todos los accesorios relacionados fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el montaje de la mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema, no uses el producto y contacta al fabricante para obtener soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de adjuntar o quitar el montaje de la mira.
- Usa las herramientas adecuadas para instalar el montaje de la mira; no intentes modificar el montaje ni tu arma.
- Asegúrate de que la mira esté firmemente sujeta al montaje para evitar que se afloje durante el uso.
- Sé consciente de tu entorno cuando uses el arma equipada con el montaje de la mira, asegurando un ambiente de tiro seguro.
- No excedas las especificaciones recomendadas por el fabricante para montar accesorios en tu arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier herramienta específica recomendada por el fabricante.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de base de mira perforados de fábrica en tu rifle Ruger 10/22.
- Alinea el montaje de la mira con los agujeros y asegúrate de que esté posicionado correctamente para la distancia de los ojos deseada.
- Asegura el montaje de la mira utilizando los tornillos proporcionados, apretándolos de manera uniforme para evitar desalineaciones.
- Si usas una mira, adjúntala de manera segura al montaje, siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica la estabilidad del montaje de la mira y de la mira antes de usar el arma.
- Ajusta la mira a tus configuraciones preferidas para una óptima puntería.
- Mantén siempre una postura de tiro adecuada y un buen apoyo de la mejilla para asegurar la precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el montaje de la mira de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el montaje de la mira está dañado más allá de la reparación, contacta a una instalación de gestión de residuos local para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso o la seguridad de tus Montajes de Mira Picatinny RUGER® 10/22®, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus Montajes de Mira Picatinny RUGER® 10/22®. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas. Gracias por elegir DLASK ARMS.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté les montures de lunette Picatinny RUGER® 10/22® de DLASK ARMS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une installation et une utilisation sûres de votre nouvelle monture de lunette. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation pour éviter tout danger.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la monture de lunette est compatible avec votre carabine Ruger 10/22 avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de sécurité de base des armes à feu.
- Gardez la monture de lunette et tous les accessoires connexes hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la monture de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, ne pas utiliser le produit et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer la monture de lunette.
- Utilisez les outils appropriés pour installer la monture de lunette ; n'essayez pas de modifier la monture ou votre arme à feu.
- Assurez-vous que la lunette est solidement fixée à la monture pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu équipée de la monture de lunette, en veillant à un environnement de tir sûr.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées par le fabricant pour le montage des accessoires sur votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout outil spécifique recommandé par le fabricant.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de base de lunette prépercés d'origine sur votre carabine Ruger 10/22.
- Alignez la monture de lunette avec les trous et assurez-vous qu'elle est correctement positionnée pour la distance de l'œil souhaitée.
- Fixez la monture de lunette à l'aide des vis fournies, en les serrant uniformément pour éviter un désalignement.
- Si vous utilisez une lunette, fixez-la solidement à la monture, en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Une fois installée, vérifiez la stabilité de la monture de lunette et de la lunette avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ajustez la lunette selon vos paramètres préférés pour une visée optimale.
- Maintenez toujours une position de tir appropriée et un contact de joue pour plus de précision.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la monture de lunette conformément à la réglementation locale.
- Si la monture de lunette est endommagée au-delà de toute réparation, contactez une installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos montures de lunette Picatinny RUGER® 10/22®. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci d'avoir choisi DLASK ARMS.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts di DLASK ARMS. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire l'installazione e l'uso sicuro del tuo nuovo supporto per ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso per evitare qualsiasi rischio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto per ottiche sia compatibile con il tuo fucile Ruger 10/22 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le regole di base della sicurezza delle armi.
- Tieni il supporto per ottiche e tutti gli accessori correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il supporto per ottiche per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o problemi, non utilizzare il prodotto e contatta il produttore per assistenza.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il supporto per ottiche.
- Usa strumenti appropriati per installare il supporto per ottiche; non tentare di modificare il supporto o il tuo fucile.
- Assicurati che l'ottica sia fissata saldamente al supporto per evitare che si allenti durante l'uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi l'arma equipaggiata con il supporto per ottiche, assicurandoti di avere un'area di tiro sicura.
- Non superare le specifiche raccomandate dal produttore per il montaggio di accessori sulla tua arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e eventuali strumenti specifici raccomandati dal produttore.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori di base per ottiche preforati sulla tua Ruger 10/22.
- Allinea il supporto per ottiche con i fori e assicurati che sia posizionato correttamente per il tuo desiderato sollievo per gli occhi.
- Fissa il supporto per ottiche utilizzando le viti fornite, stringendole uniformemente per evitare disallineamenti.
- Se utilizzi un'ottica, fissala saldamente al supporto, seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla il supporto per ottiche e l'ottica per stabilità prima di utilizzare l'arma.
- Regola l'ottica secondo le tue impostazioni preferite per una visione ottimale.
- Mantieni sempre una postura di tiro corretta e un buon supporto della guancia per garantire precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto per ottiche secondo le normative locali.
- Se il supporto per ottiche è danneggiato oltre la riparazione, contatta un impianto di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso o la sicurezza dei tuoi RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi. Grazie per aver scelto DLASK ARMS.

RUGER® 10/22® Szyny Montażowe Picatinny

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyn montażowych Picatinny RUGER® 10/22® od DLASK ARMS. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczną instalację i użytkowanie nowego montażu. Proszę dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że szyna montażowa jest zgodna z Twoim karabinem Ruger 10/22 przed instalacją.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- Przechowuj szynę montażową oraz wszystkie powiązane akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj szynę montażową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wsparcia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem szyny montażowej.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji szyny montażowej; nie próbuj modyfikować montażu ani swojej broni.
- Upewnij się, że luneta jest pewnie zamocowana do szyny, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas użycia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni wyposażonej w szynę montażową, zapewniając bezpieczne warunki do strzelania.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji dotyczących montażu akcesoriów na swojej broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i wszelkie specjalne narzędzia zalecane przez producenta.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabrycznie nawiercone otwory na podstawie lunety w swoim karabinie Ruger 10/22.
- Wyrównaj szynę montażową z otworami i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona dla Twojego pożądanego ustawienia linii wzroku.
- Zamocuj szynę montażową za pomocą dostarczonych śrub, równomiernie je dokręcając, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia.
- Jeśli używasz lunety, zamocuj ją pewnie do montażu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprawdź stabilność szyny montażowej i lunety przed użyciem broni.
- Dostosuj lunetę do swoich preferencji, aby uzyskać optymalne celowanie.
- Zawsze utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i osadzenie policzka dla dokładności.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj szynę montażową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli szyna montażowa jest uszkodzona poza naprawę, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa szyn montażowych RUGER® 10/22® Picatinny, proszę odwiedzić stronę internetową producenta lub skontaktować się z ich obsługą klienta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z szynami montażowymi RUGER® 10/22® Picatinny. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią. Dziękujemy za wybór DLASK ARMS.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts tuotteen DLASK ARMSilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit asentaa ja käyttää uutta kiikarinjalustaa turvallisesti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä vaarojen välttämiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikarinjalusta on yhteensopiva Ruger 10/22 kiväärisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina ampumaaseita varovasti ja noudata ampumaaseiden perussääntöjä.
- Pidä kiikarinjalusta ja kaikki siihen liittyvät tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarinjalusta mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi tukea.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen kiikarinjalustan kiinnittämistä tai irrottamista.
- Käytä asennuksessa asianmukaisia työkaluja; älä yritä muokata jalustaa tai ampumaasetta.
- Varmista, että kiikari on tiukasti kiinnitetty jalustaan, jotta se ei löysty käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi ampumaasetta, jossa on kiikarinjalusta, varmistaen turvallinen ampumaympäristö.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa spekifikaatiota lisävarusteiden kiinnittämisessä ampumaaseeseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja valmistajan suosittelemat erityistyökalut.
- Varmista, että ampumaaseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaalla poratut kiikarinjalustareitit Ruger 10/22 kivääristäsi.
- Kohdista kiikarinjalusta reikien kanssa ja varmista, että se on oikeassa asennossa haluamasi silmän etäisyyden mukaan.
- Kiinnitä kiikarinjalusta mukana tulevilla ruuveilla, kiristäen niitä tasaisesti väärän kohdistuksen välttämiseksi.
- Jos käytät kiikaria, kiinnitä se tiukasti jalustaan noudattaen valmistajan ohjeita.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, tarkista kiikarinjalustan ja kiikarin vakaus ennen ampumaaseen käyttöä.
- Säädä kiikari haluamillesi asetuksille optimaalista tähtäystä varten.
- Pidä aina oikea ampumaasento ja poskipannan tuki tarkkuuden varmistamiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kiikarinjalusta paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos kiikarinjalusta on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts tuotteesi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen ampumaaseiden käsittely. Kiitos, että valitsit DLASK ARMSin.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts

Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du köpte RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts från DLASK ARMS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för att säkerställa säker installation och användning av din nya siktesmontage. Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning för att undvika eventuella faror.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att siktesmontaget är kompatibelt med din Ruger 10/22rifle innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ de grundläggande reglerna för vapenhantering.
- Håll siktesmontaget och alla relaterade tillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktesmontaget för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller problem, använd inte produkten och kontakta tillverkaren för support.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort siktesmontaget.
- Använd lämpliga verktyg för att installera siktesmontaget; försök inte att modifiera montaget eller ditt skjutvapen.
- Se till att siktet är ordentligt fäst vid montaget för att förhindra att det lossnar under användning.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapnet utrustat med siktesmontaget, och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade specifikationer för montering av tillbehör på ditt skjutvapen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuella specifika verktyg som rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksborrade siktesbas hålen på din Ruger 10/22rifle.
- Justera siktesmontaget med hålen och se till att det är korrekt positionerat för ditt önskade ögonavstånd.
- Säkra siktesmontaget med de medföljande skruvarna, och dra åt dem jämnt för att undvika feljustering.
- Om du använder ett sikte, fäst det ordentligt vid montaget enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Kontrollera att siktesmontaget och siktet är stabila innan du använder skjutvapnet.
- Justera siktet till dina föredragna inställningar för optimal sikt.
- Håll alltid en korrekt skjutställning och kindstöd för noggrannhet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera siktesmontaget enligt lokala föreskrifter.
- Om siktesmontaget är skadat bortom reparation, kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor eller bekymmer gällande användning eller säkerhet för dina RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull vapenhantering. Tack för att du valde DLASK ARMS.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts od společnosti DLASK ARMS. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečné instalace a používání vašeho nového montážního systému. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny, abyste se vyhnuli možným nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montážní systém je kompatibilní s vaší puškou Ruger 10/22 před instalací.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Držte montážní systém a všechny související příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montážní systém na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, nepoužívejte produkt a kontaktujte výrobce pro podporu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před připojením nebo odpojením montážního systému.
- Používejte vhodné nástroje k instalaci montážního systému; nepokoušejte se upravit montáž nebo vaši zbraň.
- Ujistěte se, že je optika bezpečně připevněna k montáži, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání střelné zbraně vybavené montážním systémem a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Nepřekračujte doporučené specifikace výrobce pro montáž příslušenství na vaši zbraň.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli specifických nástrojů doporučených výrobcem.
- Ujistěte se, že vaše střelná zbraň je vybitá a míří bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte továrně vyvrtané otvory pro montážní základny na vaší pušce Ruger 10/22.
- Zarovnejte montážní systém s otvory a ujistěte se, že je správně umístěn pro požadovanou vzdálenost očnice.
- Zajistěte montážní systém pomocí dodaných šroubů, které utahujte rovnoměrně, abyste se vyhnuli nesprávnému zarovnání.
- Pokud používáte optiku, bezpečně ji připevněte k montáži podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Jakmile je montáž nainstalována, zkontrolujte stabilitu montáže a optiky před použitím zbraně.
- Nastavte optiku na preferované nastavení pro optimální zaměřování.
- Vždy udržujte správný střelecký postoj a oporu lící kosti pro přesnost.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte montážní systém v souladu s místními předpisy.
- Pokud je montážní systém poškozen natolik, že jej nelze opravit, kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití nebo bezpečnosti vašich RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts se prosím odvolejte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašich RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme, že jste si vybrali DLASK ARMS.