

1911 verstärkter Schlittenfang - .45 ACP, Edelstahl, .203"

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

**Aus gehärtetem Stahl für maximale Stärke und Haltbarkeit
hergestellt; Standard- und Übergrößenstifte verfügbar**

Der schwere Slide Stop ist präzise aus Stahlrohr gefertigt und anschließend wärmebehandelt, um hervorragende Härte und Langlebigkeit zu gewährleisten. Er sorgt für eine präzise Passform zum Rahmen für einen sicheren, konsistenten Verschluss; verhindert Spiel, das die Genauigkeit beeinträchtigen kann. Erhältlich mit standardmäßigem .200" Durchmesser-Stift oder über großem .203" Stift für eine maßgeschneiderte Anpassung, um den engsten möglichen Verschluss für maximale Genauigkeit zu gewährleisten. Beide Größen sind in blued 4140 Kohlenstoffstahl oder Edelstahl erhältlich, beide mit einer feinen, bead-blasted matten Oberfläche. Feine Rillen auf der Pad-Oberfläche bieten deinem Finger sicheren Halt, um den Slide beim ersten Versuch zu lösen.



Eigenschaften

- Name: [.45 ACP, Edelstahl, .203"](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000164
- Herst.-Nr.: 11012
- Finish: Stainless Steel
- Kaliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Modell: Commander, Government, Officers
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 841370101566

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Heavy Duty Slide Stop EGW .45 ACP entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre deine Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Slide Stop und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Lagerung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Stop installierst oder anpasst.
- Verwende nur den angegebenen Stiftdurchmesser (.200" oder .203"), um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Installieren des Slide Stops, um Schäden an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Modifizierte den Slide Stop oder die Feuerwaffe in keiner Weise, die die Sicherheit oder Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe handhabst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs für die Installation des Stifts.

2. Entfernung des alten Slide Stop:

- Lokalisieren den vorhandenen Slide Stop an deiner Feuerwaffe.
- Verwende das Stanzwerkzeug, um den vorhandenen Stift vorsichtig herauszudrücken und den Slide Stop zu entfernen.

3. Installation des neuen Slide Stop:

- Richte den neuen Slide Stop mit dem Rahmen deiner Feuerwaffe aus.
- Setze den entsprechenden Stift (.200" oder .203") in das vorgesehene Loch ein.

- Verwende das Stanzwerkzeug, um den Stift vorsichtig zu klopfen, bis er sicher an seinem Platz ist.

4. Testen:

- Nach der Installation, betätige manuell den Slide, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Teste den Slide Stop, indem du den Slide löst und sicherstellst, dass er korrekt zurücksperrt.

5. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfe den Slide Stop regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige den Slide Stop und den umliegenden Bereich, um einen reibunglosen Betrieb zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Slide Stop beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass er sicher entsorgt wird, um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.
- Recycle Materialien, wo dies zutrifft, und halte dich an die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des 1911 Heavy Duty Slide Stops, wende dich bitte an die vom Hersteller oder Händler bereitgestellten Kontaktinformationen. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu Unterstützung für Sicherheitsbedenken oder Produktfragen hast.

Diese Anleitung soll dir helfen, den 1911 Heavy Duty Slide Stop sicher und effektiv zu nutzen. Indem du diese Anweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sichereres Erlebnis genießen, während du die Vorteile deines FeuerwaffenZubehörs nutzt.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de