

REMINGTON 700 Sicherungsblende (Dreistellungs-Sicherung) - Nur Rechtsausführung, nur blauer Sicherungshebel

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Sicherungen](#) > [Sicherungen](#)

Seiten-Schwenk-Style zum Upgrade von Fabrikwaffen oder zum Bau von maßgeschneiderten Gewehren

Die vollständig aus Stahl gefertigte Schutzhülle und der Hebel werten den Remington 700-Mechanismus auf eine Drei-Positionen-Sicherheit auf. Damit kannst du Match-Grade-Abzüge verwenden, die keine Sicherheit haben. Bietet Positionen für verriegelten Bolzen, offenen Bolzen und Feuer mit positiven Rastpunkten. Für die Reinigung und Wartung sind keine Werkzeuge erforderlich. Erhältlich in poliertem Blau. Erfordert die Installation durch einen Büchsenmacher.



Eigenschaften

- Name: [Nur Rechtsausführung, nur blauer Sicherungshebel](#)
- Hersteller: [GENTRY CUSTOM](#)
- Artikel-Nr.: 339000001
- Herst.-Nr.: NONE
- Modell: 700
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 109mm
- UPC: 719307211704

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE BENUTZERSICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [Über uns](#)

REMINGTON 700

DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE

BENUTZERSICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE entschieden hast. Dieses Produkt verbessert die Sicherheitsmerkmale deines Remington 700 Gewehrs, indem es einen DreiPositionenSicherheitsmechanismus bereitstellt. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Feuerwaffen jederzeit mit Sorgfalt und Respekt behandelt werden.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Lagere Feuerwaffen und Munition getrennt und sicher, um unbefugten Zugriff, insbesondere durch Kinder, zu verhindern.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Verwende nur die empfohlenen Teile und Zubehörteile für deine Feuerwaffe, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und die Sicherheitsschutzhülle auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Sicherheitsschutzhülle installierst oder entfernst.
- Verwende nur MatchGradeAbzüge, die mit dieser Sicherheitsschutzhülle kompatibel sind.
- Sei dir der drei Positionen bewusst: Bolzen verriegelt, Bolzen offen und Feuer. Mache dich mit der Funktionsweise jeder Position vertraut.
- Versuche nicht, den Sicherheitsschalter oder die Schutzhülle zu erzwingen, wenn sie nicht reibungslos funktionieren.
- Stelle immer sicher, dass die Sicherheit in der Position 'Bolzen verriegelt' ist, wenn sie nicht in Gebrauch ist oder während des Transports.
- Wenn du Probleme mit dem Sicherheitsmechanismus hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und sicher ist.
2. Entferne den vorhandenen Sicherheitsmechanismus gemäß den Anweisungen des Herstellers für dein Remington 700.
3. Installiere die REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte die Schutzhülle und den Hebel mit dem Mechanismus der Feuerwaffe aus.
 - Sichere die Schutzhülle gemäß den spezifischen Installationsanweisungen von GENTRY CUSTOM.
 - Stelle sicher, dass die Schutzhülle in allen drei Positionen reibungslos funktioniert.
 - Es wird dringend empfohlen, dass ein qualifizierter Büchsenmacher die Installation durchführt, um Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Nutzung

- Mache dich vor der Verwendung der Feuerwaffe mit der Bedienung der Sicherheitsschutzhülle vertraut.
- Überprüfe immer, ob die Sicherheit in der entsprechenden Position ist, bevor du die Feuerwaffe handhabst.
- Wenn du bereit bist zu schießen, bewege die Sicherheit nur in die Position 'Feuer', wenn du bereit bist, abzudrücken.
- Nach dem Schießen kehre die Sicherheit sofort in die Position 'Bolzen verriegelt' zurück, wenn du nicht weiter schießen möchtest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE gemäß den lokalen Vorschriften für Metallrecycling.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um jegliches Risiko von Verletzungen zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere direkt den Hersteller für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung der in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der REMINGTON 700 DREIPOSITIONENSICHERHEITSSCHUTZHÜLLE gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Handhabung von Feuerwaffen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de