

1911 V-SERIES MATCH TRIGGER - GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Proven, Videki Design For Match-Winning Performance

Lightweight, competition trigger by Greider Precision minimizes drag and reduces pull weight for extra smooth engagement and faster return. Features the same, proven design that made the Videki Speed Trigger the industry standard. Extra-stiff, high-strength bow is machined using the original Class A, Videki tooling and 400 series stainless steel. Shoe is CNC-machined from top-quality, aluminum billet and left slightly oversize for custom fitting. Stop screw helps eliminate overtravel; grooved face gives excellent control. Three sizes provide the correct length-of-pull (LOP) for most shooters. 3-Hole shoe features three holes to help keep pistol weight to a minimum.



Attributes

- Name: GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID
- Manufacturer: GREIDER PRECISION
- Product no.: 377000004
- Mfr. No.: NONE
- Finish: Silver
- Make: 1911
- Model: Officers,Government,Commander
- Style: Grooved,Short,Solid
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur 1911 VSERIES MATCH GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 VSERIES MATCH GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 VSERIES MATCH TRIGGER von Greider Precision entschieden hast. Dieser leichte Wettbewerbsauslöser ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Auslöser installierst oder einstellst.
- Halte den Auslöser und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Auslöser vor der Verwendung auf Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einer sicheren Schießumgebung bist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während des Schießens.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Auslöser von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer erfahrenen Person installiert wird.
- Modifiziere den Auslöser nicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus.
- Überprüfe immer das Abzugsgewicht und stelle sicher, dass es innerhalb sicherer Grenzen liegt, bevor du ihn verwendest.
- Verwende nur kompatible Feuerwaffen, wie vom Hersteller angegeben: 1911 Government, Commander und Officers Modelle.
- Sei vorsichtig bei Übertravel; passe die StopSchraube nach Bedarf an, um übermäßige Bewegung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Auslöser gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Installiere den 1911 VSERIES MATCH TRIGGER sorgfältig und achte auf die richtige Ausrichtung mit dem Bogen und der Sohle.
- Verwende die StopSchraube, um den Übertravel nach Bedarf anzupassen.
- Ziehe alle Schrauben sicher fest, vermeide jedoch das Überdrehen, da dies den Auslöser beschädigen könnte.

2. Verwendung:

- Führe vor der Verwendung der Feuerwaffe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Auslöser korrekt funktioniert.
- Passe das Abzugsgewicht nach Bedarf an und stelle sicher, dass es für deinen Schießstil bequem und sicher ist.
- Übe jederzeit eine ordnungsgemäße Abzugsdisziplin beim Umgang mit der Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Auslöser verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe den Auslöser nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme oder Standorte für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des 1911 V SERIES MATCH TRIGGER besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Kaufinformationen zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem 1911 V SERIES MATCH TRIGGER zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Introduction

Thank you for choosing the 1911 VSERIES MATCH TRIGGER by Greider Precision. This lightweight, competition trigger is designed to enhance your shooting experience. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the trigger for any damage before use. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, while shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or experienced individual.
- Do not modify the trigger beyond the manufacturer's specifications.
- Always check the trigger pull weight and ensure it is within safe limits before use.
- Use only compatible firearms as specified by the manufacturer: 1911 Government, Commander, and Officers models.
- Be cautious of overtravel; adjust the stop screw as needed to eliminate excessive movement.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from the firearm following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the 1911 VSERIES MATCH TRIGGER, ensuring proper alignment with the bow and shoe.
- Use the stop screw to adjust overtravel as necessary.
- Tighten all screws securely but avoid overtightening, which may damage the trigger.

2. Usage:

- Before using the firearm, conduct a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Adjust the trigger pull weight as needed, ensuring it is comfortable and safe for your shooting style.
- Practice proper trigger discipline at all times when handling the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger responsibly following local regulations.
- Do not throw the trigger in regular household waste. Instead, check for local recycling programs or hazardous waste disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 VSERIES MATCH TRIGGER, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure to have your purchase information ready for reference.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your 1911 VSERIES MATCH TRIGGER. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 V SERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Introducción

Gracias por elegir el 1911 V SERIES MATCH TRIGGER de Greider Precision. Este gatillo ligero y de competición está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro. Para asegurar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la pistola esté descargada antes de instalar o ajustar el gatillo.
- Mantén el gatillo y la pistola fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el gatillo en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, mientras disparas.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el gatillo sea instalado por un armero calificado o una persona experimentada.
- No modifiques el gatillo más allá de las especificaciones del fabricante.
- Siempre verifica el peso del disparo del gatillo y asegúrate de que esté dentro de límites seguros antes de usarlo.
- Usa únicamente armas de fuego compatibles según lo especificado por el fabricante: modelos 1911 Government, Commander y Officers.
- Ten cuidado con el sobreviaje; ajusta el tornillo de tope según sea necesario para eliminar el movimiento excesivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la pistola esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el gatillo existente de la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala cuidadosamente el 1911 V SERIES MATCH TRIGGER, asegurándote de una correcta alineación con el arco y el zapato.
- Usa el tornillo de tope para ajustar el sobreviaje según sea necesario.
- Aprieta todos los tornillos de manera segura, pero evita apretarlos en exceso, ya que esto podría dañar el gatillo.

2. Uso:

- Antes de usar la pistola, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el gatillo opere correctamente.
- Ajusta el peso del disparo del gatillo según sea necesario, asegurándote de que sea cómodo y seguro para tu estilo de tiro.
- Practica la disciplina adecuada del gatillo en todo momento al manejar la pistola.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el gatillo de manera responsable siguiendo las regulaciones locales.
- No arrojes el gatillo en la basura doméstica normal. En su lugar, verifica programas de reciclaje locales o sitios de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el 1911 V SERIES MATCH TRIGGER, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener tu información de compra lista para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y placentera con tu 1911 V SERIES MATCH TRIGGER. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur 1911 VSERIES MATCH GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur 1911 VSERIES MATCH de Greider Precision. Ce déclencheur léger et de compétition est conçu pour améliorer votre expérience de tir. Pour garantir votre sécurité et une utilisation appropriée de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de régler le déclencheur.
- Gardez le déclencheur et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le déclencheur pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un cadre de tir sûr.
- Portez toujours des équipements de sécurité appropriés, y compris des protections oculaires et auditives, lors du tir.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le déclencheur est installé par un armurier qualifié ou une personne expérimentée.
- Ne modifiez pas le déclencheur au-delà des spécifications du fabricant.
- Vérifiez toujours le poids de traction du déclencheur et assurez-vous qu'il est dans des limites sûres avant utilisation.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles spécifiées par le fabricant : modèles 1911 Government, Commander et Officers.
- Faites attention à l'overtravel ; ajustez la vis d'arrêt si nécessaire pour éliminer tout mouvement excessif.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le déclencheur existant de l'arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Installez soigneusement le déclencheur 1911 VSERIES MATCH, en veillant à un bon alignement avec le bow et le shoe.
- Utilisez la vis d'arrêt pour ajuster l'overtravel si nécessaire.
- Serrez toutes les vis de manière sécurisée, mais évitez de trop serrer, ce qui pourrait endommager le déclencheur.

2. Utilisation :

- Avant d'utiliser l'arme à feu, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Ajustez le poids de traction du déclencheur si nécessaire, en veillant à ce qu'il soit confortable et sûr pour votre style de tir.
- Pratiquez une bonne discipline de déclencheur à tout moment lorsque vous manipulez l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du déclencheur de manière responsable en suivant les réglementations locales.
- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les programmes de recyclage locaux ou les sites de collecte de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur 1911 VSERIES MATCH, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir vos informations d'achat prêtes pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre déclencheur 1911 VSERIES MATCH. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 V SERIES MATCH GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto 1911 V SERIES MATCH di Greider Precision. Questo grilletto leggero per competizione è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Tieni il grilletto e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il grilletto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezione per le orecchie, durante il tiro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il grilletto sia installato da un armaiolo qualificato o da una persona esperta.
- Non modificare il grilletto oltre le specifiche del produttore.
- Controlla sempre il peso del grilletto e assicurati che sia entro limiti di sicurezza prima dell'uso.
- Utilizza solo armi compatibili come specificato dal produttore: modelli 1911 Government, Commander e Officers.
- Fai attenzione all'overtravel; regola la vite di arresto secondo necessità per eliminare movimenti eccessivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il grilletto esistente dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa con cura il grilletto 1911 V SERIES MATCH, assicurandoti che sia allineato correttamente con l'arco e la scarpetta.
- Usa la vite di arresto per regolare l'overtravel secondo necessità.
- Serrando tutte le viti in modo sicuro, ma evita di stringere eccessivamente, poiché potrebbe danneggiare il grilletto.

2. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Regola il peso del grilletto secondo necessità, assicurandoti che sia confortevole e sicuro per il tuo stile di tiro.
- Pratica la corretta disciplina del grilletto in ogni momento quando maneggi l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto in modo responsabile seguendo le normative locali.
- Non gettare il grilletto nei rifiuti domestici normali. Controlla invece i programmi di riciclaggio locali o i siti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il grilletto 1911 V SERIES MATCH, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro supporto clienti per assistenza. Assicurati di avere pronte le informazioni relative all'acquisto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo grilletto 1911 V SERIES MATCH. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 VSERIES MATCH TRIGGER od Greider Precision. Ten lekki, wyścigowy spust został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia podczas strzelania. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz właściwe użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub dostosowaniem spustu.
- Przechowuj spust i broń w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Sprawdź spust pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Upewnij się, że spust jest zainstalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza lub doświadczoną osobę.
- Nie modyfikuj spustu poza specyfikacjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj wagę pociągu spustu i upewnij się, że mieści się w bezpiecznych granicach przed użyciem.
- Używaj tylko kompatybilnych broni, jak określono przez producenta: modele 1911 Government, Commander i Officers.
- Zachowaj ostrożność w przypadku nadmiernego ruchu; dostosuj śrubę zatrzymującą w razie potrzeby, aby wyeliminować nadmierny ruch.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący spust z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie zainstaluj 1911 VSERIES MATCH TRIGGER, zapewniając prawidłowe wyrównanie z łukiem i obuwiem.
- Użyj śruby zatrzymującej, aby dostosować nadmierny ruch w razie potrzeby.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby, ale unikaj nadmiernego dokręcania, co może uszkodzić spust.

2. Użytkowanie:

- Przed użyciem broni przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że spust działa poprawnie.
- Dostosuj wagę pociągu spustu w razie potrzeby, zapewniając, że jest ona komfortowa i bezpieczna dla Twojego stylu strzelania.
- Ćwicz odpowiednią dyscyplinę spustu przez cały czas, gdy obsługujesz broń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj spust odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe lub miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących 1911 VSERIES MATCH TRIGGER, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o zakupie w celu odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z 1911 V SERIES MATCH TRIGGER. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Johdanto

Kiitos, että valitsit Greider Precisionin 1911 VSERIES MATCH TRIGGERin. Tämä kevyt kilpailuliipaisin on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Pidä liipaisin ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista liipaisin vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojausta, ampumisen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että liipaisin asentaa pätevä aseentekijä tai kokenut henkilö.
- Älä muokkaa liipaisinta valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Tarkista aina liipaisimen vetopaino ja varmista, että se on turvallisissa rajoissa ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia aseita, kuten valmistaja on määrittänyt: 1911 Government, Commander ja Officers mallit.
- Ole varovainen ylipitkän liikkeen kanssa; säädä pysäytysruuvia tarpeen mukaan liiallisen liikkeen poistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva liipaisin aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Asenna 1911 VSERIES MATCH TRIGGER huolellisesti varmistaen oikea kohdistus kaaren ja kengän kanssa.
- Käytä pysäytysruuvia säätääksesi ylipitkää liikettä tarpeen mukaan.
- Kiristä kaikki ruuvit kunnolla, mutta vältä liiallista kiristämistä, mikä voi vaurioittaa liipaisinta.

2. Käyttö:

- Ennen aseiden käyttämistä suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein.
- Säädä liipaisimen vetopainoa tarpeen mukaan varmistaen, että se on mukava ja turvallinen ampumistyyliäsi.
- Harjoittele oikeaa liipaisindisipliiniä aina aseiden käsittelyn aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä liipaisin vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä liipaisinta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävityspaikat.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 VSERIES MATCH TRIGGERistä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on ostopäivämäärätiedot valmiina viittauksia varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja nautinnollisen kokemuksen 1911 V-SERIES MATCH TRIGGERin kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Introduktion

Tack för att du valt 1911 VSERIES MATCH TRIGGER från Greider Precision. Denna lätta tävlingsavtryckare är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Håll avtryckaren och vapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera avtryckaren för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, vid skytte.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att avtryckaren installeras av en kvalificerad vapensmed eller erfaren person.
- Modifiera inte avtryckaren utöver tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera alltid avtrycksvikten och se till att den ligger inom säkra gränser innan användning.
- Använd endast kompatibla vapen som anges av tillverkaren: 1911 Government, Commander och Officersmodeller.
- Var försiktig med överresan; justera stopp skruven vid behov för att eliminera överdriven rörelse.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga avtryckaren från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera försiktigt 1911 VSERIES MATCH TRIGGER, och säkerställ korrekt justering med bågen och skon.
- Använd stopp skruven för att justera överresan vid behov.
- Dra åt alla skruvar ordentligt men undvik att dra åt för hårt, vilket kan skada avtryckaren.

2. Användning:

- Innan du använder vapnet, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Justera avtrycksvikten vid behov, så att den är bekväm och säker för din skytte stil.
- Öva alltid korrekt avtryckardisciplin när du hanterar vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera avtryckaren på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala förordningar.
- Släng inte avtryckaren i vanlig hushållssopor. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram eller platser för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående 1911 VSERIES MATCH TRIGGER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp. Se till att ha din inköpsinformation redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din 1911 VSERIES MATCH TRIGGER. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 VSERIES MATCH TRIGGER GREIDER PRECISION SHORT LOP, SOLID

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 VSERIES MATCH TRIGGER od Greider Precision. Tato lehká soutěžní spoušť je navržena tak, aby vylepšila váš střelecký zážitek. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou spouště.
- Uchovávejte spoušť a střelnou zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte spoušť na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při střelbě.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že spoušť je instalována kvalifikovaným zbrojířem nebo zkušenou osobou.
- Není dovoleno upravovat spoušť nad rámec specifikací výrobce.
- Před použitím vždy zkontrolujte hmotnost spouštění spouště a ujistěte se, že je v bezpečných mezích.
- Používejte pouze kompatibilní střelné zbraně, jak je specifikováno výrobcem: modely 1911 Government, Commander a Officers.
- Buďte opatrní ohledně přetahování; upravte šroub pro zastavení podle potřeby, abyste eliminovali nadměrný pohyb.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Odstraňte stávající spoušť ze střelné zbraně podle pokynů výrobce.
- Opatrně nainstalujte 1911 VSERIES MATCH TRIGGER a zajistěte správné zarovnání s bow a shoe.
- Použijte šroub pro zastavení k úpravě přetahování podle potřeby.
- Pevně utáhněte všechny šrouby, ale vyhněte se přílišnému utažení, které by mohlo poškodit spoušť.

2. Použití:

- Před použitím střelné zbraně proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že spoušť funguje správně.
- Upravte hmotnost spouštění spouště podle potřeby, aby byla pohodlná a bezpečná pro váš střelecký styl.
- Vždy dodržujte správnou disciplínu spouštění při manipulaci se střelnou zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte spoušť zodpovědně podle místních předpisů.
- Nevyhazujte spoušť do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte místní recyklační programy nebo místa pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 VSERIES MATCH TRIGGER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny informace o nákupu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaší 1911 VSERIES MATCH TRIGGER. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.

