

# CED7000 BELT CLIP - BELT CLIP

## Compact & Lightweight So You Hardly Know Its There

Convenient clip lets you carry your CED7000 on your belt or pants pocket, freeing both hands for shooting during competition or practice. High impact polymer body with soft, protective rubber insert securely grips the timer and protects it from shock, while stainless steel buckle holds the timer close to your body. Sturdy piano hinge allows you to rotate the timer up to see the screen and work the controls.



## Attributes

- Name: BELT CLIP
- Manufacturer: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS
- Product no.: 399000011
- Mfr. No.: 100070
- Color: Black
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 46mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 81mm

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CED7000 BELT CLIP](#)
- [English: CED7000 Belt Clip Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: CED7000 BELT CLIP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Clip de Ceinture CED7000](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CED7000 BELT CLIP](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CED7000 BELT CLIP](#)
- [Suomi: CED7000 BELT CLIP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CED7000 BELT CLIP](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spony CED7000](#)

# Sicherheitshinweise für den CED7000 BELT CLIP

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CED7000 BELT CLIP von Competitive Edge Dynamics. Dieser praktische Clip ermöglicht es dir, deinen Timer sicher und bequem zu tragen, während du deine Hände beim Schießen frei hast. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser Clip ist für die Verwendung mit dem CED7000 Timer konzipiert. Verwende ihn nicht mit anderen Geräten.
- Achte darauf, dass der Clip fest am Gürtel oder an der Hose befestigt ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Clips und des Timers auf Risse oder Beschädigungen.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen oder unsachgemäße Nutzung zu vermeiden.
- Bei Fragen zur Sicherheit oder bei Unfällen, die mit diesem Produkt in Verbindung stehen, wende dich an die zuständige Behörde.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Clip sicher am Gürtel oder in der Hosentasche sitzt, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Vermeide es, den Clip in Bereichen zu verwenden, in denen er durch Stöße oder Schläge beschädigt werden könnte.
- Benutze den Timer nur in der vorgesehenen Weise und halte dich an die Bedienungsanleitung.
- Achte darauf, dass der Clip nicht mit scharfen oder schweren Gegenständen in Kontakt kommt, die ihn beschädigen könnten.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation des Clips:

- Finde einen stabilen Gürtel oder eine Hosentasche, die für den Clip geeignet ist.
- Öffne den Clip und befestige ihn sicher an deinem Gürtel oder in deiner Hosentasche.
- Stelle sicher, dass der Clip fest sitzt und nicht verrutscht.

### 2. Verwendung des Timers:

- Drehe den Timer, um den Bildschirm zu sehen und die Bedienelemente zu bedienen.
- Achte darauf, dass du den Timer während des Schießens nicht unbeabsichtigt verstellst.
- Halte den Timer in einem sicheren Abstand von anderen Personen und Gegenständen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entferne alle Batterien, bevor du das Produkt entsorgst, und entsorge sie separat.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Probleme mit dem CED7000 BELT CLIP kannst du dich an die zuständige Behörde oder den Hersteller wenden. Bitte halte die Kaufbelege bereit, falls du Unterstützung benötigst.

Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung deines CED7000 BELT CLIP!

# CED7000 Belt Clip Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the CED7000 Belt Clip. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the belt clip to enhance your experience and ensure your safety.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the CED7000 Belt Clip is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the belt clip for damage before use. Do not use if any parts are broken or missing.
- Keep the belt clip out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Do not expose the belt clip to extreme temperatures or harsh environmental conditions.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Sharp Edges:** Handle the belt clip with care to avoid cuts or abrasions from sharp edges.
- **Secure Fit:** Ensure that the belt clip is securely attached to your belt or pants pocket to prevent it from falling off during use.
- **Do Not Overload:** Do not place excessive weight on the belt clip. It is designed to hold the CED7000 timer only.
- **Check for Wear:** Regularly check the rubber insert and other components for wear and replace them if necessary.
- **Avoid Water Exposure:** Keep the belt clip dry and avoid exposing it to water or moisture to prevent damage.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Locate the stainless steel belt clip on the CED7000.
- Attach the belt clip to your belt or pants pocket by sliding it onto the fabric until it fits snugly.
- Ensure that the clip is properly secured and will not slip off during movement.

### 2. Usage:

- When using the CED7000 timer, rotate the clip using the sturdy piano hinge to view the screen clearly.
- Operate the controls of the timer while it is secured in the belt clip for handsfree convenience.
- After use, detach the belt clip from your belt or pocket by gently lifting it off.

## Disposal Instructions

- Dispose of the CED7000 Belt Clip in accordance with local regulations regarding electronic waste and plastic materials.
- Do not dispose of the belt clip in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CED7000 Belt Clip, please refer to the manufacturer's website or

contact the designated customer support service. Ensure that you have your product details and any relevant information ready when seeking assistance.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your CED7000 Belt Clip. Thank you for your attention to safety!

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: CED7000 BELT CLIP

## Introducción

Gracias por elegir el CED7000 BELT CLIP de Competitive Edge Dynamics. Este clip te permite llevar tu temporizador CED7000 de forma segura y conveniente, liberando tus manos para disparar durante la competencia o la práctica. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y recomendaciones de uso. Por favor, léela detenidamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el clip esté correctamente instalado en tu cinturón o bolsillo antes de usarlo.
- Inspecciona el clip regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el temporizador CED7000 alejado de fuentes de calor y humedad.
- No uses el clip si está dañado o roto.
- Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Uso Correcto del Clip:

- Asegúrate de que el clip esté bien sujeto a tu cinturón o bolsillo antes de cada uso.
- Evita movimientos bruscos que puedan soltar el clip o el temporizador.

### • Manipulación del Temporizador:

- No golpees ni dejes caer el temporizador mientras está sujeto al clip.
- Siempre verifica que el temporizador esté seguro en el clip antes de iniciar cualquier actividad.

### • Protección Personal:

- Usa protección auditiva adecuada si estás disparando en un entorno ruidoso.
- Asegúrate de que no haya personas cerca cuando uses el temporizador durante la práctica o competencia.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Clip:

- Coloca el clip en el borde de tu cinturón o en el bolsillo de tu ropa.
- Asegúrate de que el clip esté bien ajustado y no se suelte durante el movimiento.

### 2. Uso del Temporizador:

- Inserta el temporizador CED7000 en el clip asegurándote de que esté bien sujeto.
- Ajusta el temporizador en un ángulo que te permita ver la pantalla y manejar los controles fácilmente.

### 3. Verificación de Seguridad:

- Antes de cada uso, verifica que el clip y el temporizador estén en buenas condiciones.

- Realiza una prueba rápida para asegurarte de que el temporizador funciona correctamente.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el CED7000 BELT CLIP, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si el clip está dañado, colócalo en un contenedor de reciclaje adecuado según las regulaciones de tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

## **Conclusión**

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu CED7000 BELT CLIP de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida, y es importante estar siempre alerta y preparado. Si encuentras algún problema o tienes dudas, no dudes en buscar ayuda.

# Guide de Sécurité pour le Clip de Ceinture CED7000

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Clip de Ceinture CED7000 de COMPETITIVE EDGE DYNAMICS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le clip.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le clip est utilisé uniquement pour le CED7000.
- Vérifie régulièrement l'état du clip pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne laisse pas le clip à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'exposer le clip à des températures extrêmes ou à des environnements humides.
- Si tu remarques des signes d'usure ou de dommages, cesse immédiatement l'utilisation et remplace le clip.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation sur la ceinture** : Assure-toi que le clip est bien fixé à ta ceinture avant de l'utiliser pour éviter qu'il ne tombe.
- **Manipulation du chronomètre** : Lorsque tu utilises le chronomètre, fais-le avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'endommager.
- **Charnière** : Manipule la charnière avec soin pour éviter de la casser. Ne force pas le mécanisme.
- **Protection contre les chocs** : Le clip est conçu pour protéger le chronomètre, mais évite les impacts violents.
- **Environnement d'utilisation** : Utilise le clip dans un environnement sûr où tu peux te déplacer librement sans risque de chute.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation du Clip :

- Ouvre la boucle en acier inoxydable.
- Fixe le clip sur ta ceinture ou dans la poche de ton pantalon.
- Assure-toi que le clip est bien en place et sécurisé.

### 2. Utilisation du Chronomètre :

- Fais pivoter le chronomètre à l'aide de la charnière pour voir l'écran.
- Utilise les commandes du chronomètre avec précaution.
- Ne tire pas sur le chronomètre lorsque tu le manipules.

### 3. Vérification :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le clip est en bon état et que le chronomètre est bien fixé.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque le clip est usé ou endommagé, élimine-le conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le clip dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les

plastiques et les métaux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les autorités locales ou le site de l'Union Européenne pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Merci de ta coopération et de ta vigilance pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Clip de Ceinture CED7000.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CED7000 BELT CLIP

## Introduzione

Grazie per aver scelto il CED7000 BELT CLIP di Competitive Edge Dynamics. Questo prodotto è progettato per offrire un modo comodo e sicuro di portare il tuo timer CED7000 durante le competizioni e la pratica. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la clip, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Assicurati che la clip sia fissata saldamente alla cintura o ai pantaloni prima di utilizzare il timer.
- Evita di utilizzare il timer in condizioni meteorologiche estreme (es. pioggia intensa, neve) per prevenire danni.
- Non utilizzare il prodotto durante attività che richiedono movimenti rapidi o bruschi, a meno che non sia ben fissato.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione della Clip:

1. Posiziona la clip sulla cintura o sui pantaloni.
2. Assicurati che la clip sia ben fissata e che non possa scivolare o staccarsi.
3. Regola la posizione della clip in modo che il timer sia facilmente accessibile.

### • Utilizzo del Timer:

1. Ruota il timer nella clip per visualizzare lo schermo.
2. Usa i comandi del timer per impostare le funzioni desiderate.
3. Durante l'uso, controlla periodicamente che il timer sia ben posizionato nella clip.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Ricicla il materiale plastico e metallico secondo le linee guida di riciclaggio nella tua area.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ti ringraziamo per aver scelto il CED7000 BELT CLIP. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Bruksanvisning for CED7000 BELT CLIP

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av CED7000 BELT CLIP fra Competitive Edge Dynamics. Denne praktiske beltklipsen lar deg bære tidtakeren på beltet eller i bukselommen, noe som frigjør begge hender for skyting under konkurranse eller trening. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre trygg bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at beltklipsen er sikkert festet før du bruker tidtakeren.
- Unngå å bruke tidtakeren i våte eller fuktige forhold for å forhindre kortslutning.
- Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer eller direkte sollys over lengre tid.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå uhell mens du bruker tidtakeren.
- Unngå å bruke tidtakeren under aktiviteter der den kan bli utsatt for hardt støt.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering av beltklipsen:

- Fest beltklipsen til beltet eller bukselommen ved å trykke klipsen på plass.
- Sørg for at klipsen sitter tett og sikkert.

### 2. Bruk av tidtakeren:

- Plasser tidtakeren i klipsen slik at den er lett tilgjengelig.
- Juster vinkelen på tidtakeren ved å bruke det solide pianohengselet for å se skjermen og betjene kontrollene.

### 3. Vedlikehold:

- Rengjør beltklipsen med en myk, fuktig klut etter behov.
- Unngå bruk av sterke kjemikalier eller slipende materialer på produktet.

## Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Sørg for at plast og metallkomponenter resirkuleres der det er mulig.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha en EUbasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Vi håper du får glede av CED7000 BELT CLIP, og at den bidrar til en trygg og effektiv opplevelse under trening og konkurranse.

# CED7000 BELT CLIP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

CED7000 BELT CLIP on suunniteltu helpottamaan ajastimen kuljettamista vyöllä tai housujen taskussa. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuotteen käyttö ole tarkoitettu lapsille.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuote ole kulunut tai vaurioitunut.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä CED7000 BELT CLIP klipsiä vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että klipsi on kunnolla kiinnitetty vyöhön tai taskuun ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja klipsille, sillä se voi vaurioitua.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote tarvitsee huoltoa.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Kiinnitä klipsi vyöhön tai housujen taskuun siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että klipsin kumisisus on suojelemaan ajastinta iskuilta.

### 2. Käyttö:

- Kiinnitä CED7000 ajastin klipsiin.
- Käännä ajastinta ylös, jotta voit nähdä näytön ja käyttää säätimiä.
- Varmista, että ajastin on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

## Hävittäminen

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## Lisätietoja

- Kaikki tuotteet on varustettava EU:ssa sijaitsevalla yhteyspisteellä turvallisuuskysymyksiä varten.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai palautukset tuotteesta.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa tarvetta varten. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen CED7000 BELT CLIPin kanssa.

# Säkerhetsinstruktioner för CED7000 BELT CLIP

## Introduktion

Tack för att du valt CED7000 BELT CLIP från Competitive Edge Dynamics. Denna produkt är utformad för att underlätta bärande av din tidtagare under skytte och träning. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast CED7000 BELT CLIP med den avsedda tidtagaren.
- Se till att klämman är ordentligt fäst vid bältet eller fickan innan du använder produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme, fukt eller kemikalier.
- Rör inte vid tidtagaren medan den är i användning för att undvika oavsiktliga stopp.
- Roter tidtagaren försiktigt för att se skärmen, undvik plötsliga rörelser som kan orsaka skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av klämman:

- Fäst klämman på bältet eller i byxfickan genom att trycka in den tills den klickar på plats.
- Kontrollera att klämman sitter stadigt innan du fortsätter.

### 2. Användning av klämman:

- Placera tidtagaren i klämman med skärmen vänd mot dig.
- Justera klämman så att tidtagaren är lättåtkomlig för kontrollering och avläsning.
- Vid behov, rotera klämman för att justera visningen av skärmen.

### 3. Underhåll:

- Rengör klämman med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte starka kemikalier.
- Inspektera klämman regelbundet för slitage och skador.

## Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av CED7000 BELT CLIP, vänligen kontakta tillverkaren. Se produktens förpackning eller manual för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din

CED7000 BELT CLIP. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

# Návod k bezpečnému používání spony CED7000

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sponu CED7000 od společnosti Competitive Edge Dynamics. Tento produkt je navržen tak, aby vám usnadnil nošení vašeho časovače CED7000, a to jak na pásu, tak v kapse. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtete všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- V případě jakýchkoli nehod nebo problémů s výrobkem informujte příslušné úřady.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nošení časovače na sponě se ujistěte, že je správně upevněn, aby nedošlo k jeho vypadnutí.
- Vyhněte se nošení spony na místech, kde by mohla být vystavena silným nárazům nebo tlaku.
- Při manipulaci s časovačem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění způsobenému ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Spona je určena pouze pro použití s časovačem CED7000. Nepoužívejte ji s jinými zařízeními.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti spony a časovače.
- Ujistěte se, že spona je čistá a suchá.

### 2. Instalace:

- Připevněte časovač k sponě, ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
- Upevněte sponu na pás nebo do kapsy tak, aby byla stabilní a pohodlná.

### 3. Použití:

- Otočte časovač pomocí klavírního závěsu tak, abyste mohli snadno vidět obrazovku a ovládat funkce.
- Při používání spony dbejte na to, abyste ji nezatěžovali nadměrným tlakem.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zkontrolujte místní zařízení pro recyklaci nebo sběrné dvory.
- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že nepoškodíte životní prostředí.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaného distributora. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici doklad o koupi pro případné reklamace nebo dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali sponu CED7000. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás na prvním místě.