

HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100011
- Mfr. No.: HBR-NFM
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [English: HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Dieser revolutionäre Schalter wurde entwickelt, um die Interaktion mit waffenmontierten Lichtern und Lasern zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, den Schalter während des Gebrauchs zu überlasten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Schalter nicht versehentlich betätigt wird, insbesondere unter Druck.
- Verwenden Sie den Schalter nur mit kompatiblen Produkten, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Halten Sie die Finger von der Linse des Lasers fern, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Wählen Sie den geeigneten Montageort auf der Waffe, um die Ergonomie und den Zugang zum Schalter zu maximieren.
3. Befestigen Sie den HOT BUTTON mit der im Lieferumfang enthaltenen Hardware an der Picatinny oder MLOK-Schiene.
4. Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass der Schalter fest sitzt und nicht wackelt.

Nutzung

- Aktivieren Sie den Schalter durch Drücken des Knopfes in einem 45-Grad-Winkel.
- Verwenden Sie den Schalter nur in der vorgesehenen Weise, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Schalter nicht durch Kleidung oder andere Gegenstände blockiert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien oder Akkus vor der Entsorgung entfernt werden.
- Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts Hilfe suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von waffenmontierten Zubehörteilen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind.

HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE. This product is designed to enhance the functionality of weaponmounted electronic accessories while ensuring user safety. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the user manual.
- Always inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when using the product to avoid accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of weaponmounted accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Button Activation:**
 - Use the button at a 45degree angle for optimal comfort and control.
 - Avoid applying excessive force when pressing the button to prevent strain.
- **Accidental Actuation:**
 - Ensure the raised, crenelated bezel is intact and functioning to protect against accidental activation.
- **Secure Attachment:**
 - Verify that the Hot Button is securely attached to the rail before use to prevent detachment during operation.
- **Environmental Considerations:**
 - Avoid using the product in wet or muddy conditions unless specified as waterproof or weatherresistant.
- **Maintenance:**
 - Regularly check for wear and tear, especially on the attachment hardware.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the weapon is unloaded and safe before installation.
- Identify the appropriate rail interface (MilStd M1913 Picatinny or MLOK).
- Align the Hot Button with the rail interface.
- Secure the Hot Button using the provided hardware, ensuring it is tightly fastened.
- Verify that the installation is secure before proceeding to use the product.

2. Usage

- Position your thumb on the activation button, ensuring comfort and control.
- Apply consistent pressure at a 45degree angle to activate the momentary function.
- Use the tactile index point provided by the bezel to guide your thumb during activation.
- Maintain awareness of your surroundings and ensure a clear line of sight when using the product.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove any batteries or electronic components before disposal.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE, please refer to the manufacturer's customer service resources. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your HOT BUTTON product. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical

Introduction

Merci d'avoir choisi le Hot Button Unity Tactical. Ce dispositif de contrôle innovant est conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de vos accessoires électroniques montés sur les armes. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Hot Button est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le Hot Button ou ses composants.
- Ne laissez pas le Hot Button à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Hot Button pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation sous pression** : Lorsque vous activez le bouton sous pression, assurez-vous que votre main est en position stable pour éviter les activations accidentelles.
- **Protection contre les activations accidentelles** : Le bord crénelé surélevé est conçu pour prévenir les activations non intentionnelles. Familiarisez-vous avec son emplacement avant l'utilisation.
- **Conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le Hot Button dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- **Compatibilité** : Assurez-vous que le Hot Button est compatible avec votre équipement avant de l'installer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la surface du rail est propre et exempte de débris.
2. **Fixation** :
 - Alignez le Hot Button avec l'interface de rail MilStd M1913 Picatinny ou MLOK.
 - Utilisez le matériel fourni pour fixer le Hot Button en place.
 - Serrez les vis de manière sécurisée, mais évitez de trop les serrer pour ne pas endommager le produit.
3. **Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le Hot Button est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

1. **Activation** : Appuyez sur le bouton d'activation à un angle de 45 degrés pour une pression confortable.
2. **Désactivation** : Relâchez le bouton pour désactiver la fonction.
3. **Surveillance** : Gardez un œil sur l'état de votre Hot Button et vérifiez régulièrement son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Hot Button avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre produit ou consulter le site web du fabricant.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une utilisation sécurisée et efficace de votre Hot Button Unity Tactical.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduzione

Il HOT BUTTON UNITY TACTICAL è un dispositivo innovativo progettato per migliorare l'uso degli accessori elettronici montati su armi. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il HOT BUTTON solo con armi compatibili e secondo le istruzioni del produttore.
- Non forzare il pulsante di attivazione; utilizza una pressione uniforme e controllata.
- Evita di attivare il pulsante in situazioni di stress elevato o durante movimenti bruschi.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il pulsante sia montato correttamente sulla rail prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere all'installazione.
- Seleziona il tipo di rail (MilStd M1913 Picatinny o MLOK) su cui desideri montare il HOT BUTTON.
- Utilizza l'hardware fornito per fissare il HOT BUTTON alla rail, seguendo le istruzioni di montaggio.
- Verifica che il pulsante sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Uso

- Per attivare il pulsante, posiziona il pollice sul pulsante angolato a 45 gradi.
- Applica una pressione costante e controllata per attivare la funzione momentanea.
- Rilascia il pulsante per disattivare la funzione.
- In caso di attivazione accidentale, assicurati di ripristinare la posizione originale del pulsante.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; consulta il tuo comune per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, contatta il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del HOT BUTTON UNITY TACTICAL. La tua sicurezza e quella degli altri dipende dal corretto utilizzo del prodotto.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Aktivoi Hot Button kytkin vain, kun se on turvallista ja varmistettu, että ympärillä ei ole esteitä.
- Vältä painamasta kytkintä voimakkaasti tai liian pitkään, jotta vältät mahdolliset vahingot tai väärät aktivoinnit.
- Käytä kytkintä vain, kun olet tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista riskeistä.
- Varmista, että kytkin on asennettu tukevasti, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.
- Kiinnitä Hot Button suoraan MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Aktivoi kytkin painamalla sitä 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että peukalosi on oikeassa asennossa kytkimen käytön aikana.
- Tarkista, että kytkin toimii oikein ennen käyttöä.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköisiä komponentteja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Denna produkt är utformad för att förbättra din användarupplevelse när du hanterar elektroniska tillbehör på vapen. För att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast HOT BUTTON med kompatibla vapen och tillbehör.
- Tryck inte på knappen under tryck eller i en onaturlig vinkel för att undvika skador på handen.
- Se till att knappen är korrekt installerad för att förhindra oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om den verkar defekt eller skadad.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst HOT BUTTON på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface med den medföljande hårdvaran.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa en stabil installation.
- Kontrollera att knappen är i en 45graders vinkel för optimal användning.

2. Användning:

- Tryck på knappen i en naturlig vinkel för att aktivera tillfälliga funktioner.
- Använd den upphöjda, krönade kanten som en taktill indexpunkt för att säkerställa korrekt fingerplacering.
- Undvik att aktivera knappen under tryck för att minimera risken för skador.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER.