

DAKA UTILITY ORGANIZERS - DAKA UTILITY ORGANIZER BLACK

The DAKA Utility Organizer is a durable, weather-resistant, compact case designed to protect, store, and secure your gear. Reinforced by its semi-rigid construction, the Utility Organizer provides extra protection to important items, making it the perfect tool kit, first-aid kit, admin pouch, travel kit, or electronics case. The exterior features a water-resistant YKK® AquaGuard® zipper with a large zipper pull for easy access and closure. The oversized pull tab and carabiner pass-through keep your gear at hand when you need it, and the pen dot matrix makes ID of what's stored within easy. The interior consists of one zippered mesh pocket on one side; on the other side are two vertical pockets and three elastic pass-throughs capable of storing tools, pens, documents, and managing cables. Like all their DAKA products, the Magpul DAKA Utility Organizer is made from polymer-infused textiles that are RF-welded on every seam. The construction methods and materials used in the DAKA line mean that our storage solutions are at home in a variety of hard-use outdoor applications, yet they're stylish enough to be front and center in your vehicle or office. Overall size of 4.5" x 7.5" x 1.75" Includes one zippered mesh pocket (6.75" x 3.75"), two vertical pockets (min. 4" x 3.75"), and three elastic pass-throughs (1" x 1.25") Useful as a tool kit, first aid kit, admin pouch, travel kit, or electronics case Polymer-infused material with welded construction creates permanent, impenetrable seals Carabiner attachment point Chemical-resistant and non-hygroscopic 550 paracord with heat shrink tubing for enhanced grip, even with gloves



Attributes

- Name: DAKA UTILITY ORGANIZER BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430100052
- Mfr. No.: MAG1240-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.186kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 840815135036

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DAKA Utility Organizer](#)
- [English: DAKA Utility Organizer Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Organizador DAKA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Organisateur Utilitaire DAKA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Organizzatore DAKA Utility](#)
- [Suomi: DAKA Utility Organizer Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA Utility Organizer](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro DAKA Utility Organizer](#)

Sicherheitshinweise für den DAKA Utility Organizer

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des DAKA Utility Organizers von Magpul! Dieser Organizer wurde entwickelt, um Ihre Ausrüstung sicher zu lagern und zu schützen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Organizer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Organizers auf Risse, Löcher oder andere Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Organizer nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halten Sie den Organizer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie keine gefährlichen oder giftigen Materialien im Organizer.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss ordnungsgemäß geschlossen ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Verwenden Sie den KarabinerBefestigungspunkt nur für die vorgesehenen Zwecke. Überlasten Sie ihn nicht.
- Lagern Sie keine schweren Gegenstände, die den Organizer beschädigen oder seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie die elastischen Durchführungen nur für die vorgesehenen Gegenstände, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Öffnen des Organizers:**
 - Verwenden Sie den großen Zipper, um den Reißverschluss leicht zu öffnen.
- **Befüllen des Organizers:**
 - Nutzen Sie die ReißverschlussMeshtasche, die vertikalen Taschen und die elastischen Durchführungen, um Ihre Ausrüstung ordentlich zu lagern.
- **Sichern des Organizers:**
 - Verwenden Sie den KarabinerBefestigungspunkt, um den Organizer an Ihrem Rucksack oder Gürtel zu befestigen.
- **Reinigung des Organizers:**
 - Wischen Sie den Organizer mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den DAKA Utility Organizer gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien ordnungsgemäß recycelt werden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem DAKA Utility Organizer wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Magpul oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den DAKA Utility Organizer entschieden haben!

DAKA Utility Organizer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Utility Organizer. This product is designed to provide a durable, weatherresistant solution for storing and securing your gear. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the DAKA Utility Organizer is used only for its intended purpose, which is to store tools, pens, documents, and manage cables.
- Regularly inspect the organizer for any signs of wear or damage. If any damage is observed, discontinue use immediately.
- Keep the organizer out of reach of children to prevent accidental ingestion of small items or injury from sharp tools.
- Do not overload the organizer beyond its intended capacity, as this may compromise its structural integrity.
- Avoid exposing the organizer to extreme temperatures or harsh chemicals that may damage the material.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the DAKA Utility Organizer outdoors, ensure that it is secured to prevent it from being blown away or lost.
- Use the carabiner attachment point to secure the organizer to a stable object when necessary.
- Be cautious when using tools stored within the organizer to avoid injury. Always handle tools with care.
- If you are using the organizer while traveling, ensure it is securely closed to prevent items from falling out.
- Avoid using the organizer in environments where it may be exposed to open flames or excessive heat sources.

Instructions for Installation and Usage

1. Initial Setup:

- Open the DAKA Utility Organizer using the YKK® AquaGuard® zipper.
- Familiarize yourself with the various pockets and compartments available for storage.

2. Storing Items:

- Place smaller items, such as pens and tools, in the elastic passthroughs for easy access.
- Use the zippered mesh pocket for documents or items you wish to keep secure and visible.
- Store larger items in the vertical pockets, ensuring they do not exceed the minimum size of 4" x 3.75".

3. Securing the Organizer:

- Once items are stored, ensure the zipper is fully closed to protect the contents from moisture and dirt.
- Use the oversized pull tab for easy opening and closing, even while wearing gloves.

4. Carabiner Use:

- Attach the organizer to a backpack or belt loop using the carabiner for easy transport.
- Ensure the carabiner is securely fastened before moving.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean the exterior of the organizer with a damp cloth and mild soap as needed.
- Avoid using abrasive cleaners that may damage the material.

Disposal Instructions

- When the DAKA Utility Organizer reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local waste management regulations.
- If possible, recycle the organizer by separating the fabric from any metal components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the contact information provided within the product packaging or visit the manufacturer's website. It is important to keep this information accessible for future reference.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the DAKA Utility Organizer. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy the benefits of your new product!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Organizador DAKA

Introducción

Gracias por elegir el Organizador DAKA de Magpul. Este estuche compacto y resistente está diseñado para proteger y almacenar tu equipo de manera segura. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue estas pautas de seguridad.

Directrices de Seguridad Generales

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el Organizador DAKA solo para su propósito previsto. No lo utilices para almacenar productos peligrosos o inflamables.
- **Inspección Regular:** Revisa el organizador regularmente en busca de daños o desgaste. Si encuentras alguna irregularidad, no lo utilices.
- **Manejo Adecuado:** Maneja el organizador con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañar su estructura.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el organizador en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso. Evita la exposición prolongada a la luz solar directa y a temperaturas extremas.
- **Uso de Cables:** Si utilizas cables o dispositivos electrónicos, asegúrate de que estén en buenas condiciones y no tengan daños visibles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Sobrecargar:** No sobrecargues el organizador con más peso del que puede soportar. Consulta las especificaciones del producto para conocer sus límites.
- **Cuidado con los Cortes:** Ten cuidado al manipular objetos afilados, como herramientas o cuchillos, dentro del organizador.
- **Uso de Zippers:** Asegúrate de que el zipper esté completamente cerrado antes de transportar el organizador para evitar que se abran accidentalmente.
- **Almacenamiento de Electrónica:** Si almacenas dispositivos electrónicos, asegúrate de que estén apagados y que no presenten riesgos de sobrecalentamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Abrir el Organizador:** Utiliza el tirador grande del zipper para abrir el organizador. Asegúrate de que no haya objetos atrapados en el zipper.
2. **Organización Interna:** Utiliza el bolsillo de malla con zipper y los pasadores elásticos para organizar tus herramientas, documentos y cables. Esto facilitará el acceso y la identificación de los elementos.
3. **Cierre Seguro:** Después de usar el organizador, asegúrate de cerrarlo completamente utilizando el zipper. Verifica que no haya objetos que puedan interferir con el cierre.
4. **Uso del Mosquetón:** Utiliza el punto de sujeción para mosquetón para mantener el organizador a mano cuando lo necesites. Asegúrate de que esté bien asegurado.

Instrucciones de Desecho

- **Reciclaje de Materiales:** Cuando ya no necesites el Organizador DAKA, verifica si los materiales son reciclables. Consulta las pautas locales sobre el reciclaje de textiles y plásticos.
- **Desecho Seguro:** Si el organizador está dañado y no se puede reutilizar, deséchalo de manera segura para evitar que cause daño al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso del Organizador DAKA, consulta la documentación del producto o el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema o tienes dudas, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour l'Organisateur Utilitaire DAKA

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Organisateur Utilitaire DAKA de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger et organiser votre équipement. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'organisateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas l'organisateur au-delà de sa capacité recommandée, car cela peut compromettre sa durabilité et sa sécurité.
- Conservez l'organisateur hors de portée des enfants, sauf si un adulte supervise son utilisation.
- Évitez de placer des objets tranchants ou dangereux à l'intérieur de l'organisateur sans protection adéquate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Bien que l'organisateur soit résistant aux intempéries, évitez une exposition prolongée à des conditions extrêmes qui pourraient endommager les matériaux.
- **Éléments électroniques** : Si vous rangez des appareils électroniques, assurez-vous qu'ils sont éteints et correctement protégés pour éviter les courts-circuits.
- **Produits chimiques** : Ne stockez pas de produits chimiques corrosifs ou dangereux à l'intérieur de l'organisateur.
- **Serrures et fermetures** : Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant de transporter l'organisateur pour éviter que des objets ne tombent.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez l'organisateur de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.

2. Configuration :

- Ouvrez la fermeture éclair YKK® AquaGuard®.
- Organisez vos objets en utilisant les poches et les passages élastiques à l'intérieur de l'organisateur.

3. Utilisation :

- Pour accéder à vos objets, tirez doucement sur la tirette de la fermeture éclair.
- Utilisez le passage pour mousqueton pour attacher l'organisateur à votre sac ou à votre ceinture pour un accès facile.

4. Transport :

- Lorsque vous transportez l'organisateur, assurez-vous qu'il est correctement fermé et qu'il n'est pas surchargé.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'organisateur n'est plus utilisable, vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et textiles.
- Ne jetez pas le produit dans la nature. Recyclez-le ou déposez-le dans une déchetterie appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Organisateur Utilitaire DAKA, veuillez consulter le site web de Magpul ou contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Organisateur Utilitaire DAKA.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Organizzatore DAKA Utility

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Organizzatore DAKA Utility di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere e conservare il tuo equipaggiamento in modo sicuro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'organizzatore sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni l'organizzatore lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non sovraccaricare l'organizzatore oltre la sua capacità raccomandata.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità eccessiva o esposizione prolungata all'acqua, nonostante la sua resistenza all'acqua.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'organizzatore per contenere oggetti pericolosi, infiammabili o esplosivi.
- Evita di riporre oggetti appuntiti o taglienti senza una protezione adeguata.
- Tieni l'organizzatore lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Assicurati che la cerniera sia completamente chiusa quando non è in uso.
- Utilizza il passante per moschettone per garantire che l'organizzatore sia fissato in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo Iniziale:** Prima di utilizzare l'organizzatore, controlla che non ci siano danni visibili e che tutte le cerniere e le tasche funzionino correttamente.
2. **Caricamento dell'Organizzatore:**
 - Utilizza la tasca in rete con cerniera per oggetti di piccole dimensioni (6.75" x 3.75").
 - Riponi attrezzi e documenti nelle tasche verticali (min. 4" x 3.75").
 - Utilizza i passaggi elastici (1" x 1.25") per tenere i cavi e le penne in ordine.
3. **Chiusura:** Assicurati che la cerniera YKK® AquaGuard® sia completamente chiusa per proteggere il contenuto.
4. **Portabilità:** Utilizza il tirante sovradimensionato per un facile accesso e chiusura, e il passante per moschettone per attaccare l'organizzatore a zaini o cinture.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più l'organizzatore, smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente prodotti in polimero.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di seguire le normative locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano.

Conclusioni

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace dell'Organizzatore DAKA Utility di Magpul. Se hai ulteriori domande, consulta il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

DAKA Utility Organizer Turvallisuusohjeet

Johdanto

DAKA Utility Organizer on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu varusteiden säilyttämiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käytännön vinkkejä, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain sen käyttötarkoitukseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioitunut.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä tuotteen ylikuormittamista. Se voi vaikuttaa sen toimivuuteen ja turvallisuuteen.
- Käytä tuotteen mukana tulevia kiinnityksiä ja varusteita oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita, kuten rikkoutuneita vetoketjuja tai reikiä.
- Varmista, että vetoketjut ovat kunnolla kiinni ennen tuotteen sulkemista.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää ominaisuutensa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista, että tuote on ehjä ja että kaikki osat ovat mukana.
2. **Säilytys:** Aseta varusteet tai työkalut tuotteeseen niin, että ne eivät ylitä suositeltua kapasiteettia.
3. **Sulkeminen:** Sulje vetoketju huolellisesti, varmistaen, että se on täysin kiinni.
4. **Käyttö:** Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa, kuten työkalupakkina, ensiapupakkina tai matkavarustepussina.
5. **Puhdistus:** Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla ja kuivaa se huolellisesti.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet muovien ja muiden materiaalien kierrättämisestä.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti merkitty poltettavaksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa lisätietoja tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA Utility Organizer

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Utility Organizer. Denna väska är designad för att skydda och förvara din utrustning på ett säkert sätt. För att säkerställa en säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt dess avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten borta från öppen eld och extrem värme.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Användning av dragkedjan:** Var försiktig när du öppnar och stänger dragkedjan för att undvika att skada fingrarna.
- **Lagring av föremål:** Se till att inte överbelasta fickorna eller elastiska genomgångar för att undvika skador på produkten.
- **Vattenbeständighet:** Även om väskan är vattenbeständig, undvik att utsätta den för långvarig kontakt med vatten.
- **Kemikaliesäkerhet:** Håll produkten borta från starka kemikalier som kan skada materialet.

Instruktioner för installation och användning

- **Öppna och stänga:** Använd det stora dragkedjehandtaget för att enkelt öppna och stänga väskan.
- **Organisering:** Använd den zippered mesh fickan för att lagra mindre föremål. Placera verktyg och andra föremål i de vertikala fickorna och elastiska genomgångarna.
- **Bärning:** Använd karbinhaken för att fästa väskan vid bältet eller ryggsäcken för enkel åtkomst.
- **Rengöring:** Torka av väskan med en fuktig trasa för att hålla den ren. Använd inte starka rengöringsmedel.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga sopor. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av barn eller andra sårbara grupper.

Kontakt detaljer för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller den angivna kontaktpunkten i EU. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella produktåterkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda DAKA Utility Organizer på rätt sätt, kan du säkerställa att din utrustning förvaras säkert och effektivt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro DAKA Utility Organizer

Úvod

DAKA Utility Organizer je vysoce odolný a kompaktní obal navržený k ochraně, ukládání a zabezpečení vašeho vybavení. Tento produkt splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu spotřebitelů podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda není produkt poškozený nebo opotřebovaný.
- V případě poškození výrobku přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s organizérem se ujistěte, že zipy a švy jsou v dobrém stavu a správně fungují.
- Nepoužívejte organizér k ukládání těžkých nebo ostrých předmětů, které by mohly způsobit poškození.
- Při používání karabiny dbejte na to, aby byla správně upevněna a aby nedošlo k jejímu uvolnění.
- Pokud používáte organizér v extrémních podmínkách, pravidelně kontrolujte jeho stav a integritu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevřete zip organizéru a zkontrolujte vnitřní prostor.
2. Uložte své vybavení do přihrádek podle potřeby:
 - Použijte zipovou síťovou kapsu pro menší předměty.
 - Využijte vertikální kapsy a elastické průchody pro nástroje, pera a dokumenty.
3. Při zavírání organizéru se ujistěte, že všechny předměty jsou správně umístěny, aby nedošlo k poškození zipu.
4. Organizér můžete nosit v tašce, vozidle nebo na jiném vhodném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je organizér poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepalte produkt, pokud obsahuje plastové nebo polymerní materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a informace o zakoupení.

Udržujte si bezpečnostní pokyny na paměti a užívejte si výhod, které vám DAKA Utility Organizer přináší.