UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW

Birchwood Casey's Universal Front Rest provides a quick connection to the front of a shooting rest without having to lace or tie the bag on. Just use the straps to thread through and attach. All three bags are shaped to fit different forend sizes to maximize the usage of one shooting rest. It is constructed of leather and polyester which combines to create a solid and secure rest that will not stretch or sag from use. FEATURES Ease of use: quickly connect to the front of your rest without having to lace or tie, just use the straps to thread through and attach Versatility: all three bags are shaped to fit different front-end sizes to maximize the usage of one shooting rest Durable: constructed of leather and polyester which combine to create a solid and secure rest that will not stretch or sag from use Convenient: hook and loop straps allow for quick and easy changeout between bags and other shooting rests Dimensions: base: 5" long x 2" wide x 2" high at humps & 1" high at saddle Available in three different widths- narrow, medium, wide

Attributes

- Name: UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 430100846
- Mfr. No.: BC-UFRB-NRW
- Color: Olive,Black
- Material: Polyester
- Style: Front Bag
- Delivery weight: 0.358kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 888151031216

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW
- English: Universal Front Rest Safety Instruction Guide
- Français: Guide de Sécurité du Produit : Sac Avant Universel Birchwood Casey
- Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto
- Suomi: UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY Turvallisuusohjeet
- Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW

Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW. Dieser Frontrest ist darauf ausgelegt, Ihnen eine stabile und sichere Ablage für Ihre Schusswaffe zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsstandards entwickelt. Verwenden Sie es nur wie vorgesehen.
- **Risikobewusstsein:** Seien Sie sich aller potenziellen Gefahren bewusst, die beim Gebrauch des Produkts auftreten können.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.
- **OnlineKauf:** Wenn Sie das Produkt online erworben haben, achten Sie darauf, dass der Anbieter die gleichen Sicherheitsstandards wie stationäre Geschäfte einhält.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht von Kindern oder anderen schutzbedürftigen Gruppen verwendet wird, es sei denn, dies geschieht unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen stehen Ihnen EUbasierte Kontaktstellen zur Verfügung.

Spezifische Sicherheitshinweise für die Verwendung

- **Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.**
- **Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.**
- **Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.**
- **Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.**
- **Seien Sie vorsichtig beim Anbringen der Tasche am Schießrest, um Verletzungen zu vermeiden.**
- **Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.**

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Installation:**
    - Ziehen Sie die Riemen durch die vorgesehenen Öffnungen der Tasche.
    - Befestigen Sie die Riemen sicher, um ein Verrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
    - Überprüfen Sie, ob die Tasche fest sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
2. **Benutzung:**
    - Stellen Sie sicher, dass der Schießrest auf einer stabilen und ebenen Oberfläche steht.
    - Platzieren Sie Ihre Waffe vorsichtig auf der Tasche.
    - Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher und stabil auf der Ablage liegt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
    - Nach der Benutzung, entfernen Sie die Waffe vorsichtig von der Tasche.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung. Materialien wie Leder und Polyester können in speziellen Recyclingprogrammen angenommen werden.
- **Sicherheit bei der Entsorgung:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig entleert ist, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsfragen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Wenden Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle oder besuchen Sie die offizielle EUSicherheitsplattform, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Universal Front Rest Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Birchwood Casey Universal Front Rest. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and secure front rest for your firearm. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the Universal Front Rest in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that your shooting area is safe and secure, free from obstructions and bystanders.
- Always treat your firearm as if it is loaded, and follow all firearm safety rules.
- Keep the Universal Front Rest out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Universal Front Rest is placed on a stable and level surface before use.
- Do not exceed the weight limit of the rest; check the manufacturer’s specifications for guidance.
- Avoid placing your hands or any body part in the path of the firearm when it is mounted on the rest.
- Use the hook and loop straps correctly to secure the bags to the rest; improper use may lead to accidents.
- When adjusting the bags, make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking the Product**
    - Remove the Universal Front Rest and all components from the packaging.
    - Inspect all parts for any damage or missing items.
2. **Attaching the Bags**
    - Choose the appropriate bag (narrow, medium, or wide) based on your firearm's forend size.
    - Thread the straps through the attachment points on the front rest.
    - Securely attach the straps to ensure the bag is firmly in place.
3. **Setting Up the Rest**
    - Place the Universal Front Rest on a flat and stable surface.
    - Adjust the height of the bags if necessary to achieve the desired shooting position.
4. **Using the Rest**
    - Place your firearm on the rest, ensuring it is securely positioned.
    - Check that the firearm is stable and will not slip or fall during use.
    - Always keep the firearm pointed in a safe direction while adjusting or using the rest.
5. **Cleaning and Maintenance**
    - After use, clean the Universal Front Rest according to the manufacturer's guidelines.
    - Store the rest in a dry and safe location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- When disposing of the Universal Front Rest, follow local regulations for the disposal of plastic and textile materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling the materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité du Produit : Sac Avant Universel Birchwood Casey

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant Universel Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour connaître les meilleures pratiques d'utilisation et d'entretien.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins de tir et de support.
- Vérifiez le produit avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages ou signes d'usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, qui pourraient affecter sa durabilité et sa sécurité.
- Suivez toutes les instructions fournies pour garantir un usage approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le sac. Respectez les limites de poids recommandées pour éviter les déchirures ou les dommages.
- Assurezvous que le sac est correctement fixé avant de l'utiliser pour éviter tout glissement ou mouvement inattendu.
- Utilisez uniquement des armes à feu et des équipements de tir conformes aux réglementations locales.
- Ne modifiez pas le sac ou ses composants, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Installation :**
    - Dépliez le sac et placezle sur une surface stable.
    - Utilisez les sangles pour attacher le sac à votre support de tir. Assurezvous qu'elles sont bien serrées.
    - Vérifiez que le sac est correctement fixé et stable avant de procéder à l'utilisation.
2. **Utilisation :**
    - Positionnez votre arme sur le sac en veillant à ce qu'elle soit sécurisée.
    - Ajustez la position de votre arme selon vos préférences tout en s'assurant qu'elle reste stable.
    - Après utilisation, retirez soigneusement l'arme et détachez le sac de votre support.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, éliminezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les points de collecte pour les matériaux en cuir et en polyester.
- Assurezvous de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurezvous de garder le produit et votre preuve d'achat à portée de main lors de la prise de contact.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et directives, vous pouvez profiter de votre Sac Avant Universel Birchwood Casey en toute sécurité. Pour toute question, n'hésitez pas à rechercher des informations supplémentaires auprès du fabricant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **Universal Front Rest Birchwood Casey**. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Sicuro**:
  - Assicurati che il supporto sia posizionato su una superficie stabile e piana.
  - Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve).
- **Manutenzione**:
  - Pulisci regolarmente il prodotto con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
  - Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
- **Uso delle Cinghie**:
  - Verifica che le cinghie siano ben fissate prima di utilizzare il supporto.
  - Non tirare le cinghie oltre il limite raccomandato, per evitare rotture.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione**:
   - Assicurati che il supporto per tiro sia posizionato in un'area sicura e controllata.
2. **Collegamento**:
   - Utilizza le cinghie per infilare e attaccare il supporto alla parte anteriore del tuo supporto per tiro.
   - Regola le cinghie per garantire una vestibilità sicura.
3. **Utilizzo**:
   - Posiziona il tuo fucile o arma sul supporto e verifica che sia stabile.
   - Effettua i tuoi tiri in un'area designata e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente materiali come pelle e poliestere.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il **Universal Front Rest Birchwood Casey**. Utilizzalo in sicurezza e responsabilmente!

UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Birchwood Caseyn Universal Front Rest tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tukea ampumatuelle ja parantamaan ampumiskokemustasi. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei sitä käytetä yhdessä aikuisen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Seuraa paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden ja ampumatarvikkeiden käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki hihnat ja kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että ampumatuen etuosan koko vastaa valitsemaasi laukkua.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu**:
    - Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.
    - Valitse sopiva laukku ampumatuen etuosan koon mukaan (kapea, keskikokoinen tai leveä).
2. **Kiinnitys**:
    - Aseta laukku ampumatuen eteen.
    - Käytä hihnoja läpivientiin ja kiinnittämiseen. Varmista, että hihnat ovat tiukasti kiinni.
3. **Käyttö**:
    - Aseta ase tukevasti laukkuun.
    - Varmista, että ase on turvallisesti tuettuna ennen ampumista.
    - Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata ohjeita huolellisesti ja nauti ampumakokemuksestasi Birchwood Caseyn Universal Front Restin avulla.

Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG NARROW

Introduktion

Tack för att du valt Birchwood Casey's Universal Front Rest Bag Narrow. Denna produkt är utformad för att ge ett stabilt och säkert stöd för skjutstöd. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten på en stabil och plan yta för att undvika olyckor.
- Se till att väskan är ordentligt fäst innan du använder den.
- Undvik att överbelasta produkten utöver dess specifikationer.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar korrekt.
- Använd skyddsutrustning vid behov, såsom skyddsglasögon.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation av väskan:**
    - Ta bort väskan från förpackningen.
    - Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
    - För att fästa väskan, trä remmarna genom fästpunkterna på framsidan av skjutstödet.
    - Justera remmarna för att säkerställa att väskan sitter tätt och stabilt.
2. **Användning av väskan:**
    - Placera skjutstödet på en stabil yta.
    - Sätt väskan på plats och kontrollera att den är ordentligt fäst.
    - Justera stödets höjd och lutning efter behov för att säkerställa korrekt skjutställning.
    - Vid byte av väska, följ installationsanvisningarna ovan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna väskan på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Separera material som läder och polyester för korrekt återvinning.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna; använd istället avfallshanteringssystemet i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Birchwood Caseys officiella webbplats för support.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Birchwood Casey's Universal Front Rest Bag Narrow. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.