

Tontaubenhalter - Tonscheibenhalter 3er-Pack

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Scheibenhalter](#)

Der clay target holder von SME hält Standard-Tonziele. Hergestellt aus robustem Polymerkunststoff, wird er im Boden verankert, um einen festen Halt zu gewährleisten, und bietet hohe Sichtbarkeit sowie eine großartige Reaktion auf das Ziel.

EIGENSCHAFTEN

- Hält Standard-Tonziele
- Hergestellt aus robustem Polymerkunststoff
- Verankert im Boden für festen Halt
- Bietet hohe Sichtbarkeit & großartige Zielreaktion



Eigenschaften

- Name: [Tonscheibenhalter 3er-Pack](#)
- Hersteller: [SHOOTING MADE EASY](#)
- Artikel-Nr.: 430100869
- Herst.-Nr.: SME-CTH
- Art: Stand
- Material: Polymer
- Menge: 3
- Versandgewicht: 0.259kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 191mm
- Versandlänge: 318mm
- UPC: 888151018231

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den CLAY TARGET HOLDER von SHOOTING MADE EASY
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den CLAY TARGET HOLDER von SHOOTING MADE EASY

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CLAY TARGET HOLDER von SHOOTING MADE EASY! Dieser robuste Tonzielehalter ist speziell dafür konzipiert, Ihnen beim Schießen mit Standardtonziele zu helfen. Um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Clay Target Holder nur von Erwachsenen verwendet wird.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Benutzung fern.
- Verwenden Sie den Clay Target Holder nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die für das Schießen zugelassen sind.
- Überprüfen Sie den Halter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie nur Standardtonziele, die für diesen Halter geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Halter fest im Boden verankert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie den Bereich um den Halter frei von Hindernissen.
- Vermeiden Sie es, den Halter zu bewegen, während andere schießen.

Anleitungen zur Installation und Benutzung

Installation

1. Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund für die Installation des Clay Target Holder.
2. Setzen Sie den Halter in den Boden ein und drücken Sie ihn fest, um sicherzustellen, dass er gut verankert ist.
3. Überprüfen Sie, ob der Halter stabil steht, bevor Sie Tonziele anbringen.

Nutzung

1. Platzieren Sie die Standardtonziele sicher im Halter.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Personen in sicherer Entfernung stehen, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
3. Schießen Sie nur in Richtung des vorgesehenen Schießbereichs.
4. Nach dem Schießen, überprüfen Sie den Halter auf Beschädigungen und entfernen Sie gegebenenfalls die Reste der Tonziele.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile des Clay Target Holder gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrer Nähe.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude beim Schießen mit Ihrem CLAY TARGET HOLDER haben! Sicherheit steht an erster Stelle, also befolgen Sie bitte alle oben genannten Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de