

SCOPE LEVELER RAIL MOUNT

Precisely level your scope and crosshairs, Level allows the shooter to check both the rifle bore and reticle alignment at a glance, Constructed of aircraft grade aluminum, Attaches to any Weaver-style rail or base, White scribed line on housing for quick reference, Hex wrench for mounting included.



Attributes

- Name: SCOPE LEVELER RAIL MOUNT
- Manufacturer: SHOOTING MADE EASY
- Product no.: 430100870
- Mfr. No.: SME-LVLRL
- Finish: Black
- Tube Size: Universal
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 888151016787

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCOPE LEVELER RAIL MOUNT von SHOOTING MADE EASY](#)
- [English: SCOPE LEVELER RAIL MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SCOPE LEVELER RAIL MOUNT de SHOOTING MADE EASY](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il SCOPE LEVELER RAIL MOUNT SHOOTING MADE EASY](#)
- [Suomi: SCOPE LEVELER RAIL MOUNT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SCOPE LEVELER RAIL MOUNT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SCOPE LEVELER RAIL MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den SCOPE LEVELER RAIL MOUNT von SHOOTING MADE EASY

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SCOPE LEVELER RAIL MOUNT entschieden haben. Dieses Produkt dient dazu, Ihr Zielfernrohr und die Fadenkreuze präzise auszurichten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung, um Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Zielfernrohr korrekt montiert und ausgerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der SCOPE LEVELER RAIL MOUNT sicher an der WeaverSchiene oder Basis befestigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder extremen Wetterbedingungen zu verwenden, um Schäden zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: SCOPE LEVELER RAIL MOUNT und Sechskantschlüssel.
- Reinigen Sie die Oberfläche der WeaverSchiene oder Basis, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

2. Befestigung

- Positionieren Sie den SCOPE LEVELER RAIL MOUNT auf der WeaverSchiene oder Basis.
- Verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um die Schrauben gleichmäßig anzuziehen, bis der Leveler fest sitzt.

3. Überprüfung

- Überprüfen Sie die Ausrichtung des SCOPE LEVELER, um sicherzustellen, dass es korrekt installiert ist.

Verwendung

- Schauen Sie durch das Zielfernrohr und überprüfen Sie die Ausrichtung des Gewehrlaufs und des Absehens mithilfe des SCOPE LEVELER.
- Stellen Sie sicher, dass der Leveler gut sichtbar ist, um eine schnelle Referenz zu ermöglichen.
- Justieren Sie gegebenenfalls die Position des Zielfernrohrs, um eine optimale Ausrichtung zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und sicher entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von SHOOTING MADE EASY. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise im Einklang mit den EUVorgaben für Produktsicherheit stehen. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt können Sie sich an die zuständigen Behörden wenden oder die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

SCOPE LEVELER RAIL MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCOPE LEVELER RAIL MOUNT. This product is designed to help you precisely level your scope and crosshairs, ensuring optimal accuracy while shooting. It is constructed from durable aircraftgrade aluminum and is compatible with any Weaverstyle rail or base. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle your scope leveler with care to avoid damage.
- Ensure that the scope leveler is securely attached to your rifle before use.
- Regularly inspect the scope leveler for any signs of wear or damage.
- Do not use the scope leveler if it is damaged or malfunctioning.
- Keep the scope leveler out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when using firearms and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Do not attempt to adjust the scope leveler while aiming or shooting.
- Use the hex wrench provided for mounting; do not use excessive force.
- If you experience any difficulty during installation or usage, cease operation and consult a qualified professional.
- Avoid using the scope leveler in adverse weather conditions that may affect visibility or performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the Weaverstyle rail or base on your rifle.
- Align the scope leveler with the rail or base.
- Using the hex wrench included, securely attach the scope leveler. Do not overtighten.
- Check that the scope leveler is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- With the scope leveler installed, look through your scope and observe the crosshairs.
- Use the white scribed line on the housing for quick reference to ensure that your scope is level.
- Adjust your rifle position as necessary to align the bore and reticle.
- Regularly check the alignment before each shooting session to ensure accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the SCOPE LEVELER RAIL MOUNT in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, please contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the SCOPE LEVELER RAIL MOUNT, please reach out to the designated EU contact point.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more effective experience with your SCOPE LEVELER RAIL MOUNT. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts or concerns. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le SCOPE LEVELER RAIL MOUNT de SHOOTING MADE EASY

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le SCOPE LEVELER RAIL MOUNT de SHOOTING MADE EASY. Ce produit est conçu pour vous aider à niveler précisément votre lunette et vos réticules, garantissant ainsi un alignement correct de votre canon et de votre réticule. Veuillez lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du niveau pour détecter tout dommage ou usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de problème, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le niveau uniquement sur un rail ou une base de style Weaver conforme.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne regardez jamais directement dans la lunette lorsque le niveau est monté.
- Ne laissez pas le niveau exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Assurez-vous que le niveau est correctement fixé avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé hexagonale fournie.

2. Installation:

- Fixez le SCOPE LEVELER sur le rail ou la base de votre lunette.
- Utilisez la clé hexagonale pour serrer les vis de fixation.
- Vérifiez que le niveau est correctement aligné.

3. Utilisation:

- Regardez à travers la lunette pour vérifier l'alignement.
- Ajustez le niveau si nécessaire pour garantir une précision optimale.
- Une fois l'ajustement effectué, assurez-vous que le niveau reste sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre SCOPE LEVELER RAIL MOUNT, veuillez contacter le point de contact de votre pays dans l'Union Européenne. Vous pouvez également consulter le site de la Safety Gate pour des mises à jour sur les rappels de produits ou des alertes de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre SCOPE LEVELER RAIL MOUNT.

Guida di Sicurezza per il SCOPE LEVELER RAIL MOUNT SHOOTING MADE EASY

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCOPE LEVELER RAIL MOUNT SHOOTING MADE EASY. Questo prodotto è progettato per aiutarti a livellare con precisione il tuo mirino e le croci. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il SCOPE LEVELER RAIL MOUNT durante condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o tempeste.
- Assicurati che il prodotto sia montato saldamente prima di utilizzarlo.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche di progettazione.
- Evita di utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione una chiave esagonale (inclusa).
- Verifica che il rail o la base in stile Weaver siano puliti e privi di detriti.

2. Montaggio:

- Posiziona il SCOPE LEVELER RAIL MOUNT sul rail o sulla base in stile Weaver.
- Utilizza la chiave esagonale per fissare il prodotto in modo sicuro.
- Controlla che il prodotto sia allineato correttamente e che non si muova.

3. Utilizzo:

- Utilizza la livella per controllare l'allineamento della canna del fucile e del reticolo.
- Fai attenzione a mantenere la livella in posizione durante l'uso.

4. Controllo Finale:

- Dopo aver utilizzato il prodotto, verifica che sia ancora montato correttamente e che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e di altri componenti.
- Ricicla il prodotto se possibile, per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il SCOPE LEVELER RAIL MOUNT SHOOTING MADE EASY. Utilizzando il prodotto in modo responsabile e seguendo queste linee guida di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

SCOPE LEVELER RAIL MOUNT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCOPE LEVELER RAIL MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan tähtäimen ja ristiviivojen tarkistamista. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä ainoastaan tuottajalta suositeltuja kiinnitystarvikkeita.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se toimii optimaalisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien kuusiokoloavain.
- Kiinnitä SCOPE LEVELER RAIL MOUNT mihin tahansa Weavertyyppiseen kiskoon tai pohjaan.
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinni ja ei liiku.

2. Käyttö

- Aseta tähtäin ja ristiviivat haluamallesi paikalle.
- Käytä valkoista viivattua linjaa kotelossa nopeaa viittausta varten.
- Tarkista tähtäimen ja ristiviivan kohdistus yhdellä silmäyksellä ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Kierrätä mahdolliset materiaalit, kuten alumiini, erikseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

SCOPE LEVELER RAIL MOUNT on suunniteltu helpottamaan tarkkuusammuntaa. Noudata aina tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit SCOPE LEVELER RAIL MOUNT tuotteen!

SCOPE LEVELER RAIL MOUNT

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE LEVELER RAIL MOUNT från SHOOTING MADE EASY. Denna produkt är utformad för att hjälpa skyttar att noggrant nivåera kikarsikten och korshår. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med kikarsikten och gevär. Använd den endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera alltid produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att köpa från betrodda återförsäljare som följer EU:s säkerhetskrav.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SCOPE LEVELER RAIL MOUNT på kompatibla Weaverstil skenor eller baser.
- Kontrollera att nivelleraren är korrekt fäst innan du börjar använda den.
- Undvik att justera nivelleraren medan du siktar eller skjuter.
- Använd alltid skyddsglasögon vid skjutning för att skydda ögonen från eventuella faror.
- Om du misstänker att nivelleraren är skadad, sluta använda den omedelbart och kontakta en expert.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av nivelleraren:

- Ta bort eventuell tidigare monterad utrustning från skenan.
- Placera SCOPE LEVELER RAIL MOUNT på den önskade platsen på Weaverstil skenan.
- Använd den medföljande sexkantnyckeln för att fästa nivelleraren ordentligt.
- Kontrollera att nivelleraren sitter fast och inte rör sig.

2. Användning av nivelleraren:

- Sikta på ett mål och kontrollera att nivelleraren visar att kikarsiktet är i nivå.
- Justera kikarsiktet vid behov för att säkerställa korrekt sikt.
- Använd den vita linjen på nivellerarens hus som en snabb referens för att kontrollera nivån.

Avfallsinstruktioner

- När SCOPE LEVELER RAIL MOUNT inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den auktoriserade återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SCOPE LEVELER RAIL MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SCOPE LEVELER RAIL MOUNT od společnosti Shooting Made Easy. Tento produkt byl navržen tak, aby vám usnadnil vyrovnaní zaměřovače a kříže na vaší pušce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pozorně si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži a používání produktu dodržujte následující pokyny:
 - Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství.
 - Dbejte na to, aby byl produkt správně upevněn na lištu.
 - Při vyrovnavání zaměřovače a kříže se ujistěte, že je puška bezpečně zabezpečena.
 - Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní opatření při manipulaci s puškou.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Montáž:**
 1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šestihranného klíče, který je součástí balení.
 2. Připevněte SCOPE LEVELER RAIL MOUNT na jakoukoli Weaverstyle lištu nebo základnu.
 3. Ujistěte se, že je produkt pevně a bezpečně připevněn.
- **Použití:**
 1. Umístěte pušku na stabilní a rovný povrch.
 2. Pomocí úrovně zkontrolujte zarovnání hlavně pušky a kříže.
 3. Pokud je to nutné, upravte zaměřovač, dokud není správně vyrovnaný.
 4. Po dokončení úpravy zkontrolujte, zda je všechno pevně upevněno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů a pokynů pro recyklaci.
- Nenechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebujete další podporu, obraťte se na prodejce nebo výrobce.
- Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o produktu, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SCOPE LEVELER RAIL MOUNT. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při používání vašeho nového produktu.