

SILENCER REPLACEMENT PARTS - SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS

FEATURES: Left & Right Fins and Tips 25 NRR Replacement pack includes: 3 pair of fins: Small / Medium / Large 3 pair of tips/buds: Small / Medium / Large



Attributes

- Name: SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS
- Manufacturer: WALKERS GAME EAR
- Product no.: 430100952
- Mfr. No.: GWP-SLCR2-VARPK
- Color: Black
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 16mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 888151031384

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SILENCER REPLACEMENT PARTS WALKERS GAME EAR SILENCER 2.0](#)
- [English: SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement SILENCER 2.0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Ricambi del Silencer 2.0 di Walkers Game Ear](#)
- [Suomi: SILENCER REPLACEMENT PARTS WALKERS GAME EAR SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SILENCER REPLACEMENT PARTS WALKERS GAME EAR SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS](#)

Sicherheitshinweise für die SILENCER REPLACEMENT PARTS WALKERS GAME EAR SILENCER 2.0

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SILENCER REPLACEMENT PARTS WALKERS GAME EAR SILENCER 2.0 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung hast und Risiken vermeidest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Verwendung sorgfältig.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass die Flossen und Spitzen richtig angebracht sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser, um Schäden am Produkt zu verhindern.
- Verwende das Produkt nicht in lauten Umgebungen, die über die empfohlene Geräuschpegelgrenze hinausgehen.
- Beachte, dass die Verwendung von Ohrstöpseln nicht für alle Benutzer geeignet sein könnte, insbesondere für Personen mit bestimmten gesundheitlichen Bedingungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Überprüfung des Inhalts:** Stelle sicher, dass alle Teile der Ersatzpackung vorhanden sind:
 - 3 Paar Flossen: Klein, Mittel, Groß
 - 3 Paar Spitzen/Ohrenstöpsel: Klein, Mittel, Groß
2. **Installation der Flossen:**
 - Wähle die passende Größe der Flossen basierend auf deinem Komfort.
 - Setze die Flossen vorsichtig in die vorgesehenen Halterungen am Silencer ein, bis du ein Klicken hörst.
3. **Installation der Spitzen/Ohrenstöpsel:**
 - Wähle die passende Größe der Spitzen/Ohrenstöpsel.
 - Setze die Spitzen vorsichtig in die Öffnungen am Silencer ein, bis sie fest sitzen.
4. **Verwendung des Produkts:**
 - Stelle sicher, dass der Silencer vollständig aufgeladen ist, bevor du ihn verwendest.
 - Schalte das Gerät ein und passe die Lautstärke nach Bedarf an.
 - Trage den Silencer gemäß den Anweisungen, um den besten Schutz zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass elektronische Komponenten nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Informiere dich über Rückgabemöglichkeiten in deinem örtlichen Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Unsicherheiten Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf und stelle sicher, dass alle Benutzer des Produkts über die Sicherheitsrichtlinien informiert sind.

SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SILENCER 2.0 Rechargeable Replacement Parts. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before use to understand the potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any discomfort while using the product, discontinue use immediately and consult a professional.
- Follow all local regulations regarding the disposal of electronic products.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the product in wet or damp conditions to avoid electrical hazards.
- Avoid exposing the product to extreme temperatures or direct sunlight.
- Ensure that the fins and tips are securely attached before use to prevent accidental detachment.
- If the product is damaged or not functioning correctly, do not attempt to repair it yourself. Contact a professional for assistance.
- Use the product only with compatible devices to avoid potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Fins and Tips:

- Select the appropriate size of fins and tips (Small, Medium, or Large) based on your comfort.
- Align the fins or tips with the designated slots on the product.
- Push firmly to secure them in place until you hear a click, indicating they are locked.

2. Charging the Device:

- Connect the charging cable to the device and plug it into a suitable power source.
- Ensure that the charging port is clean and free from debris before connection.
- Allow the device to charge fully before first use, as indicated by the charging light.

3. Using the Product:

- Once installed and charged, place the product as directed in the user manual.
- Adjust the settings as necessary to ensure optimal performance.
- Monitor the product during use for any unusual sounds or discomfort.

4. PostUse Care:

- Remove the fins and tips after each use for cleaning.
- Clean the product with a dry cloth; do not use water or cleaning solutions.
- Store the product in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local electronic waste regulations.
- Remove batteries and dispose of them separately if applicable.
- Do not throw the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SILENCER 2.0 Rechargeable Replacement Parts, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SILENCER 2.0 Rechargeable Replacement Parts. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement SILENCER 2.0

Introduction

Merci d'avoir choisi les pièces de remplacement SILENCER 2.0 de WALKERS GAME EAR. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les pièces de remplacement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des pièces de remplacement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer les pièces de remplacement à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le produit.
- Utilisez uniquement des pièces de remplacement d'origine pour garantir la sécurité et l'efficacité.
- Ne pas tenter de réparer ou de modifier les pièces de remplacement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation des Ailerons

1. Sélectionnez la taille appropriée des ailerons (Petit, Moyen, Grand).
2. Alignez l'aileron avec le support sur le dispositif.
3. Appuyez fermement jusqu'à ce que l'aileron soit bien en place.

Installation des Embouts/Boutons

1. Choisissez la taille d'embout/bouton désirée (Petit, Moyen, Grand).
2. Insérez l'embout/bouton dans le port prévu à cet effet.
3. Assurez-vous qu'il est bien fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Allumez le dispositif selon les instructions spécifiques fournies dans le manuel principal.
- Ajustez le volume à un niveau confortable avant de commencer à utiliser le produit.
- Écoutez attentivement pour détecter tout son inhabituel pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pièces de remplacement dans des déchets ménagers.
- Consultez les règlements locaux concernant l'élimination des produits électroniques.
- Si possible, recyclez les pièces conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des pièces de remplacement SILENCER 2.0, veuillez contacter le point de contact européen de WALKERS GAME EAR pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention et de votre coopération pour garantir une utilisation sûre de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Ricambi del Silencer 2.0 di Walkers Game Ear

Introduzione

Grazie per aver scelto i Ricambi del Silencer 2.0 di Walkers Game Ear. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ascolto. Per garantire un utilizzo sicuro e efficace, ti invitiamo a seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida contenute in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto.
- Utilizza solo le parti di ricambio originali fornite nel pacchetto.
- Assicurati che il prodotto sia correttamente installato prima di utilizzarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione delle Pinne e delle Punte

1. Scegli la dimensione delle pinne e delle punte (Piccolo, Medio, Grande) in base alla tua comodità.
2. Rimuovi le pinne e le punte esistenti, se necessario.
3. Inserisci le nuove pinne e punte nel prodotto fino a quando non sono ben fissate.
4. Verifica che le pinne e le punte siano correttamente installate prima di utilizzare il prodotto.

Uso del Prodotto

1. Accendi il dispositivo seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale dell'utente.
2. Regola il volume secondo le tue preferenze.
3. Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
4. Dopo l'uso, spegni il dispositivo e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE specificato sulla confezione del prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto i Ricambi del Silencer 2.0 di Walkers Game Ear. La tua sicurezza è la nostra priorità.

SILENCER REPLACEMENT PARTS WALKERS GAME EAR SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SILENCER REPLACEMENT PARTS WALKERS GAME EAR SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Varmista, että tuote on ladattu oikein ennen käyttöä.
- Jos tuotteen käytön aikana esiintyy epämukavuutta tai kipua, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta tai varaosia.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kastunut tai altistunut vedelle.
- Vältä tuotteen käyttöä äänekkäissä ympäristöissä, joissa se ei voi tarjota tarvittavaa suojaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat.
- Valitse haluamasi koko eväistä (pieni, keskikoko, suuri) ja kärjistä (pieni, keskikoko, suuri).
- Kiinnitä evät ja kärjet huolellisesti laitteeseen varmistaen, että ne ovat tukevasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Lataa laite ennen ensimmäistä käyttöä.
- Kytke laite päälle ja säädä äänenvoimakkuus tarpeen mukaan.
- Käytä laitetta vain suositelluissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Varmista, että tuote hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit SILENCER REPLACEMENT PARTS WALKERS GAME EAR SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SILENCER REPLACEMENT PARTS WALKERS GAME EAR SILENCER 2.0 RECHARGEABLE REPLACEMENT PARTS

Introduktion

Tack för att du valt SILENCER REPLACEMENT PARTS från WALKERS GAME EAR. Denna produkt är utformad för att ge effektiv ljuddämpning och komfort. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt storlek av fenor och spetsar för att säkerställa en korrekt och säker passform.
- Undvik att använda produkten i miljöer med extrem temperatur eller fuktighet.
- Rengör produkten regelbundet enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra ansamling av smuts och bakterier.
- Använd inte produkten om du har några kända allergier mot material som används i produkten.
- Undvik att dra i sladden eller använda produkten på ett sätt som kan orsaka skada.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation av fenor och spetsar:**
 1. Välj rätt storlek av fenor (Liten, Medium, Stor) och spetsar/öronproppar (Liten, Medium, Stor).
 2. Fäst fenorna på enheten genom att trycka dem på plats tills de sitter ordentligt.
 3. Sätt in spetsarna/öronpropparna i öronen och justera dem för maximal komfort.
- **Användning:**
 1. Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
 2. Justera volymen till en behaglig nivå.
 3. Använd produkten under aktiviteter där ljuddämpning är nödvändig, såsom vid jakt eller skytte.
 4. Stäng av enheten när den inte används för att spara batteri.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive plast och elektronik, enligt gällande lagar och regler.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får stor nytta av SILENCER REPLACEMENT PARTS från WALKERS GAME EAR.