

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 5 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS ORANGE

An Enhanced, Safe Trigger for Your Gen 5 Glock

Even though there's a lot to like about the Gen 5 Glock, one thing that could be improved is the trigger. However, many aftermarket triggers don't give you a guarantee on maintaining the reliability of your go-to handgun, but Timney Triggers designed its Alpha Trigger with reliability and safety in mind. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 5 models of the G17, G19 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS ORANGE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 430102333
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 5 -
- Finish: Orange
- Make: Glock
- Model: 17,Gen 5,34,19
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950615728

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3 LBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS TIMNEY](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: ALPHA TRIGGER PER GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS TIMNEY](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Timney Alpha Triggerille GLOCK® Gen 5 G17/19/34 3 LBS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)

Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS von Timney. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockHandfeuerwaffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du den Abzug sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorschriften für Schusswaffen befolgst.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen GlockModellen (G17, G19, G34 Gen 5).
- Bewahre den Abzug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Abzug ordnungsgemäß installiert ist.
- Verwende den Abzug nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt, auch wenn sie nicht geladen ist.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile.
- Vermeide es, den Abzug zu modifizieren, um die Sicherheit nicht zu gefährden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Werkzeuge bereithalten:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge zur Installation des Abzugs hast.
2. **Sicherheit prüfen:** Stelle sicher, dass die Waffe nicht geladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
3. **Alten Abzug entfernen:**
 - Entferne die Griffschale.
 - Lösen die Schrauben, die den alten Abzug halten.
 - Ziehe den alten Abzug vorsichtig heraus.
4. **Neuen Abzug einsetzen:**
 - Setze den Timney Alpha Trigger in die vorgesehenen Halterungen ein.
 - Befestige den Abzug mit den mitgelieferten Schrauben.
5. **Griffschale wieder anbringen:** Setze die Griffschale wieder auf und ziehe die Schrauben fest.

Verwendung

- Stelle sicher, dass du die Waffe in einem sicheren Bereich verwendest.
- Übe das Abziehen des Abzugs, um ein Gefühl für den neuen Abzug zu bekommen.
- Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Gegend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen oder Bedenken nicht zu zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3 LBS

Introduction

Thank you for choosing the ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3 LBS. This product is designed to enhance the performance of your Glock handgun while maintaining the reliability and safety you expect. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of your new trigger.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock handgun before installing the Alpha Trigger.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep firearms and ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate safety gear when handling firearms, including eye and ear protection.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger is designed for use with Gen 5 models of the G17, G19, and G34 only. Do not attempt to use it with other models.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Be aware of the reduced trigger pull weight (3 lbs) and practice safe handling and shooting techniques.
- If you experience any malfunctions or irregularities with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Do not modify the trigger or its components in any way beyond the intended installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools for installation, including a punch tool and a hammer.
- Ensure that your work area is clean and free of distractions.

2. Installation Steps

- Unload your Glock handgun and visually inspect the chamber to confirm it is empty.
- Remove the slide from the frame and set it aside.
- Follow the manufacturer's instructions to remove the factory trigger components.
- Install the Timney Alpha Trigger by carefully positioning the Teflonnickeltreated trigger bar and sear into the frame.
- Attach the anodizedaluminum straight trigger blade securely.
- Reassemble the firearm, ensuring all components are correctly fitted and secure.

3. Testing the Trigger

- After installation, test the trigger function in a safe environment.
- Ensure that the trigger operates smoothly and that the reset is functioning correctly.

4. Usage Guidelines

- Always remember to follow safe shooting practices.
- Regularly check the trigger and components for any signs of wear or damage.
- If you are unsure about the installation or functionality, consult a gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or removed trigger components in accordance with local laws and regulations.
- Do not discard components in regular household waste; instead, take them to a designated hazardous waste disposal facility if necessary.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3 LBS, please refer to the relevant contact details provided at the point of purchase or consult the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3 LBS. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Détente ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS TIMNEY

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Alpha Trigger conçue par Timney pour votre Glock Gen 5. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles, des conseils d'utilisation et des informations de contact pour toute question. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles spécifiés (Glock Gen 5 G17, G19 et G34).
- Vérifiez régulièrement l'état de la détente et des composants pour éviter l'usure ou les dommages.
- Ne modifiez pas la détente ou ses composants, sauf si cela est spécifiquement recommandé par le fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer la détente, assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Ne manipulez pas l'arme à feu dans un endroit où des personnes pourraient se trouver à proximité.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure.
- Ne forcez pas les composants lors de l'installation pour éviter d'endommager la détente ou l'arme.
- Testez la détente dans un environnement sûr après l'installation pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Retrait de l'ancienne détente:**
 - Suivez les instructions du manuel de l'utilisateur de votre Glock pour retirer la détente d'origine.
3. **Installation de la détente Alpha:**
 - Placez la barre de détente et le sear traités au téflonnickel dans le cadre de l'arme.
 - Installez la lame de détente droite en aluminium anodisé en suivant les instructions spécifiques.
 - Assurez-vous que tous les composants sont correctement alignés et en place.
4. **Vérification:** Testez la détente pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et en toute sécurité.

Utilisation

- Utilisez la détente uniquement dans les conditions pour lesquelles elle a été conçue.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec la nouvelle détente et améliorer votre précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la détente et de tous les composants usagés conformément à la réglementation locale sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les pièces dans des poubelles ordinaires. Renseignez-vous sur les programmes de recyclage ou de retour disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Nous espérons que ce guide vous sera utile et que vous profiterez de votre expérience avec la détente Alpha Trigger de Timney. Restez en sécurité et tirez avec précision !

Guida alla Sicurezza del Prodotto: ALPHA TRIGGER PER GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS TIMNEY

Introduzione

Grazie per aver scelto il Timney Alpha Trigger per il tuo Glock Gen 5. Questo grilletto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola mantenendo la sua leggendaria affidabilità e sicurezza. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il grilletto se noti danni o usura.
- Mantieni sempre la pistola in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti la detenzione e l'uso delle armi.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o bagnato.
- Evita di modificare il grilletto o i suoi componenti, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Non utilizzare munizioni difettose o non conformi alle specifiche del produttore.
- Assicurati di avere una buona presa sulla pistola durante l'uso per evitare scivolamenti.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Originale:**
 - Segui le istruzioni del manuale del tuo Glock per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del Timney Alpha Trigger:**
 - Posiziona il grilletto Timney Alpha nella posizione corretta.
 - Fissa il grilletto utilizzando i componenti e le molle OEM di Glock.
 - Assicurati che tutti i componenti siano ben fissati e in posizione corretta.
4. **Controllo Finale:**
 - Controlla il funzionamento del grilletto per assicurarti che operi correttamente.
5. **Utilizzo:**
 - Quando utilizzi la pistola, segui sempre le pratiche di sicurezza standard.
 - Pratica il tiro in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del grilletto e delle armi.
- Non gettare i componenti in contenitori per rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Questa guida alla sicurezza è stata redatta per garantire un'utilizzo sicuro e responsabile del Timney Alpha Trigger. Segui sempre le istruzioni e le normative locali per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Turvaohjeet Timney Alpha Triggerille GLOCK® Gen 5 G17/19/34 3 LBS

Johdanto

Tervetuloa Timney Alpha Triggerin käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti. Timney Alpha Trigger on suunniteltu parantamaan Glock Gen 5 mallien liipaisimen suorituskykyä, ja sen käyttöön liittyy tiettyjä turvallisuusohjeita, joita on tärkeää noudattaa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai käsittelyä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulusoajaimia ja suojalaseja, ampumisen yhteydessä.
- Säilytä liipaisin ja ase turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja varmista, että se on oikein asennettu ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Liipaisin on suunniteltu vain Glock Gen 5 malleille (G17, G19, G34). Älä käytä sitä muissa malleissa.
- Varmista, että kaikki asennuskomponentit ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Älä yritä muokata tai purkaa liipaisinta, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Jos huomaat liipaisimen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta heti käyttö ja tarkista asennus sekä komponentit.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei sisällä patruunoita.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdolliset muut asennustyökalut.

2. Liipaisimen poisto:

- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että kaikki vanhat osat on poistettu ja puhdistettu.

3. Uuden liipaisimen asennus:

- Asenna Timney Alpha Trigger paikoilleen varmistaen, että kaikki komponentit ovat oikeassa järjestyksessä.
- Kiinnitä liipaisin tukevasti, mutta älä ylikiristä ruuveja.

4. Toiminnan tarkistus:

- Tarkista liipaisimen toiminta varmistamalla, että se liikkuu sujuvasti ja että kaikki osat toimivat oikein.

Käyttöohjeet

- Kun liipaisin on asennettu, testaa se ensin turvallisessa ympäristössä.
- Käytä liipaisinta vain sellaisten ammusten kanssa, jotka on hyväksytty Glock Gen 5 malleille.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ja että ampuminen tapahtuu turvallisella alueella.

Hävittämisohjeet

- Älä hävitä liipaisinta tai sen komponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Timney Alpha Triggeristä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisten tuote turvallisuusasetusten (GPSR) mukaisesti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Timney Alpha Triggerille.

Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Trigger för din Glock Gen 5. Denna produkt är designad för att förbättra avtryckarens känsla och prestanda, samtidigt som den säkerställer att din pistol förblir säker och pålitlig. Det är viktigt att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner för att garantera en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Timney Alpha Trigger med Glock Gen 5modellerna G17, G19 och G34.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och användning för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda avtryckaren om du upptäcker några skador eller defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du börjar.

2. Installation

- Ta bort den befintliga avtryckaren från din Glock Gen 5 enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera Timney Alpha Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera den Teflonnickelbehandlade avtryckarstången och sear på rätt plats.
 - Montera den anodiserade aluminium rak avtryckarbladet.
 - Kontrollera att alla komponenter sitter korrekt och är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetskontroll.

3. Användning

- Bekanta dig med avtryckarens känsla och funktion innan du använder vapnet i skarpt läge.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan du avfyrar.
- Använd avtryckaren endast på ett säkert och kontrollerat sätt, i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Avfallshantering

- Tänk på att korrekt avfallshantering är viktigt för miljön.
- Om du behöver kassera avtryckardelar eller förpackningar, gör detta i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt Timney Alpha Trigger. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt!