

1000 BLUETOOTH SHOT TIMER - KST1000 SHOT TIMER YELLOW

The KST1000 Shot Timer by Kestrel Ballistics is the most versatile, rugged, and dependable shot timer available. Backed by a 5-year warranty and made in the USA, this timer won't quit. Designed and built in the USA 5 Nameable setting presets 2 Easy-to-use screens from your hip or in your hand Compatible with dry fire and suppressed shooting Extra Loud Buzzer Waterproof and dust-proof Bluetooth Link Enabled Durable Drop-tested to MIL-STD-810G standards



Attributes

- Name: KST1000 SHOT TIMER YELLOW
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: 430103164
- Mfr. No.: 0740LYEL
- Color: Yellow
- Style: Timer
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 159mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 730650004942

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel KST1000 Shot Timer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the KST1000 Shot Timer](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chronomètre KST1000 de Kestrel](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Timer di Colpi Kestrel KST1000](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KST1000 Shot Timer](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel KST1000 Shot Timer

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Kestrel KST1000 Shot Timers! Dieser Timer wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen zu helfen und Ihre Leistung zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung lesen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Timer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Timer nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen.
- Achten Sie auf die Lautstärke des Summers, um sicherzustellen, dass Sie akustische Signale hören können.
- Verwenden Sie den Timer nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie den Timer nur mit kompatibler Ausrüstung (Trockenfeuer und gedämpftes Schießen).
- Halten Sie den Timer fern von extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Timer vollständig aufgeladen ist oder die Batterien ausreichend sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einer sicheren Umgebung zum Schießen befinden.

2. Einschalten:

- Drücken Sie die Einschalttaste, um den Timer zu aktivieren.
- Warten Sie, bis der Bildschirm aufleuchtet und die Benutzeroberfläche angezeigt wird.

3. Einstellungen:

- Verwenden Sie die benennbaren Voreinstellungen, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern.
- Passen Sie die Lautstärke des Summers an, um sicherzustellen, dass Sie ihn hören können.

4. Nutzung:

- Halten Sie den Timer in der Hand oder befestigen Sie ihn an Ihrer Ausrüstung.
- Verwenden Sie den Timer während des Schießens, um Ihre Zeit zu messen.
- Achten Sie auf die Anzeige, um Ihre Ergebnisse zu verfolgen.

5. Einschalten der BluetoothVerbindung:

- Aktivieren Sie die BluetoothFunktion, um eine Verbindung zu kompatiblen Geräten herzustellen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Timer gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien umweltgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie Recyclingstellen, um sicherzustellen, dass Materialien ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Ihrem Kestrel KST1000 Shot Timer wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for the KST1000 Shot Timer

Introduction

Thank you for choosing the KST1000 Shot Timer by Kestrel Ballistics. This product is designed for versatility, durability, and dependability. To ensure safe and effective use of your shot timer, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information on safety guidelines, precautions, installation, usage, and disposal.

General Safety Guidelines

- Ensure that the KST1000 Shot Timer is used in accordance with the instructions provided in this guide.
- Always supervise children when using the timer, as it is not a toy.
- Avoid exposing the timer to extreme temperatures or harsh environmental conditions beyond its specifications.
- Regularly check the device for any signs of damage or wear. If any damage is found, discontinue use immediately.
- Do not attempt to modify or repair the timer yourself. Contact customer support for assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shot timers in your area.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the timer, familiarize yourself with its features and functions as described in the product manual.
- Always ensure that the timer is securely attached and in a safe position when in use.
- Use the timer only in appropriate environments, avoiding areas where it may be exposed to excessive moisture or dust.
- When using in conjunction with firearms, ensure that all safety protocols for handling firearms are strictly followed.
- Do not use the timer as a substitute for proper safety equipment or procedures during shooting activities.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of bystanders when using the timer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the KST1000 Shot Timer from its packaging.
- Ensure that all components are included and in good condition.
- If applicable, attach any accessories according to the instructions provided in the product manual.

2. Usage:

- Power on the timer by pressing the designated button.
- Select the desired preset setting using the easytouse screens.
- Ensure that the timer is properly linked via Bluetooth if using with compatible devices.
- Test the timer to confirm functionality before use.
- Follow the specific instructions for dry fire or suppressed shooting as applicable.
- After use, power off the timer and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the KST1000 Shot Timer in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not throw the timer in regular household waste.
- Consider recycling options or returning the product to the manufacturer for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or support, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or on the official website.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can enjoy the benefits of the KST1000 Shot Timer while ensuring your safety and the safety of those around you. Always prioritize safety and stay informed about any product recalls or safety updates through official channels. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Chronomètre KST1000 de Kestrel

Introduction

Merci d'avoir choisi le chronomètre KST1000 de Kestrel Ballistics. Ce produit est conçu pour vous offrir une expérience de chronométrage précise et fiable. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre chronomètre.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le chronomètre est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre chronomètre pour détecter tout dommage éventuel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer le chronomètre à des températures extrêmes ou à des conditions humides prolongées.
- Évitez de frapper ou de faire tomber le chronomètre, même s'il est conçu pour résister aux chutes.
- Ne pas utiliser le chronomètre près de sources d'eau pour éviter les risques d'électrocution.
- Utilisez le buzzer avec précaution pour éviter de déranger les autres.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Batterie

- Ouvrez le compartiment de la batterie à l'arrière du chronomètre.
- Insérez la batterie en respectant les polarités indiquées.
- Refermez le compartiment de la batterie.

2. Mise en Marche

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le chronomètre.
- Vérifiez que l'écran s'allume et que les préréglages sont accessibles.

3. Utilisation des Préréglages

- Accédez aux préréglages en utilisant les boutons de navigation.
- Sélectionnez le préréglage souhaité et appuyez sur "OK" pour le confirmer.

4. Chronométrage

- Pour commencer le chronométrage, appuyez sur le bouton de démarrage.
- Pour arrêter le chronométrage, appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage.
- Utilisez le buzzer pour signaler la fin du chronométrage.

5. Connexion Bluetooth

- Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil compatible.
- Suivez les instructions à l'écran pour connecter le chronomètre à votre appareil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le chronomètre avec les déchets ménagers.
- Déposez le chronomètre dans un point de collecte approprié pour les appareils électroniques.
- Assurez-vous de retirer la batterie avant le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre chronomètre KST1000, veuillez consulter le site Web de Kestrel Ballistics ou contacter leur service client. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez votre chronomètre KST1000 de Kestrel avec précaution et profitez de ses fonctionnalités avancées.

Istruzioni di Sicurezza per il Timer di Colpi Kestrel KST1000

Introduzione

Il KST1000 Shot Timer di Kestrel Ballistics è un cronometro progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza, precauzioni specifiche e istruzioni per l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il timer sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità, come esposizione prolungata a temperature estreme o umidità.
- Conserva il dispositivo in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il dispositivo se presenta difetti visibili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non cercare di smontare o riparare il dispositivo autonomamente.
- Evita di utilizzare il timer in ambienti pericolosi, come aree con sostanze chimiche o materiali infiammabili.
- Non esporre il dispositivo a forti impatti o cadute, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Utilizza il dispositivo solo in condizioni di visibilità adeguata per garantire l'uso corretto.
- Non utilizzare il dispositivo se sei sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio o le tue capacità motorie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il dispositivo sia carico prima dell'uso.
- Monta il timer sulla cintura o utilizza il dispositivo a mano, a seconda delle tue preferenze.
- Verifica che il timer sia ben fissato e facilmente accessibile durante l'uso.

2. Uso

- Accendi il timer premendo il pulsante di accensione.
- Seleziona una delle 5 impostazioni predefinite nominabili in base alle tue esigenze.
- Utilizza i due schermi per monitorare il tempo e altre informazioni pertinenti.
- Assicurati che il buzzer sia attivo per ricevere segnali acustici durante il cronometro.
- Per la modalità di tiro a secco o silenziato, segui le istruzioni specifiche fornite nel manuale dell'utente.
- Dopo l'uso, spegni il timer e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il dispositivo nell'immondizia domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire il dispositivo in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare un punto di contatto situato nell'Unione Europea. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del KST1000 Shot Timer di Kestrel Ballistics.

Säkerhetsinstruktioner för KST1000 Shot Timer

Introduktion

Tack för att du valt KST1000 Shot Timer från Kestrel Ballistics. Denna timer är designad för att vara mångsidig, robust och pålitlig. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid KST1000 Shot Timer i en säker och kontrollerad miljö.
- Använd inte timern i närheten av vattendrag eller i extremt fuktiga förhållanden, även om den är vattentålig.
- Undvik att utsätta timern för extrem värme eller kyla.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns synliga defekter.
- Se till att alla inställningar är korrekt gjorda innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort KST1000 Shot Timer från förpackningen.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick och inga delar saknas.
- Välj en lämplig plats för att använda timern, helst på en stabil yta.

2. Användning:

- Slå på timern genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad inställning genom att använda de två lättanvända skärmarna.
- För att aktivera Bluetoothlänken, följ instruktionerna i användarmanualen.
- Använd timern för att mäta skott och analysera resultaten.
- Efter användning, stäng av timern för att spara batteri.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte KST1000 Shot Timer i hushållsavfall.
- Återvinn produkten enligt lokala regler för elektroniskt avfall.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering av elektriska apparater.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om KST1000 Shot Timer, vänligen kontakta vår kundservice. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare service.

Vi tackar för ditt köp och önskar dig en säker och framgångsrik användning av KST1000 Shot Timer!