

# SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK - SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLK

ESF-H1 (End plate, Sling Adapter, Forward Controls Design, Heavy, 1 socket) is a drop in end plate replacement for the AR platform (both 223 and 308 spec). ESF-H1 is available in 4140 steel, DLC or phosphate coated versions. ESF has rotation limited side facing sockets. The rear facing socket has no limiters, as the receiver extension effectively limits the swivel's rotation. End plates that incorporate side facing QD swivel sockets can mask available wrench notches required for torquing. A conventional castle nut wrench has 3 lugs, in some cases, the socket housing may partially block access to one of them. A 2 lug castle nut wrench, such as the AR Multitasker, or our JCW (Joint Castle nut Wrench) would be required to torque the castle nut properly. ESF's receiver extension indexing tab can be tight on some receiver extensions. ESF-H1 (rear socket only) does not have rotation limiters, as the QD sling swivel is prevented from rotating 360 degrees by the receiver extension.



## Attributes

- Name: SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103565
- Mfr. No.: ESFH1, DLC BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.522kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 686162347957

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK](#)
- [English: SLING ADAPTER END PLATE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Plaque de Fin d'Adaptateur de Sangle SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Suomi: SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK FORWARD CONTROLS DESIGN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK Säkerhetsinstruktioner](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Verwendung auf der ARPlattform zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Handhabung und Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß installiert und gesichert sind.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge, um das Produkt zu installieren oder anzupassen.
- Achten Sie darauf, dass die Rotationsbegrenzungen beachtet werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt über seine Spezifikationen hinaus zu belasten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen und die Stabilität des Produkts.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Produkts, stellen Sie die Verwendung sofort ein und ersetzen Sie es.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines geeigneten SchlossmutterSchraubenschlüssels.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Mängel oder Beschädigungen.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Endplatte von Ihrem ARPlattformEmpfänger.
- Positionieren Sie die SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET an der vorgesehenen Stelle.
- Verwenden Sie den 2LappenSchlossmutterSchraubenschlüssel, um die Schraube sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass der Zugang zu den Schraubenschlüsselkerben nicht blockiert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Endplatte fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

### 3. Nutzung:

- Befestigen Sie den SlingSwivel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der QDSlingSwivel sicher eingerastet ist und sich nicht ungewollt lösen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Rahmen der vorgesehenen Spezifikationen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Nutzung der SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK zu gewährleisten. Ihre Sicherheit ist unsere oberste Priorität. Bitte befolgen Sie alle Richtlinien und Anweisungen sorgfältig.

# SLING ADAPTER END PLATE Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK (ESFH1). This product is designed for use with the AR platform and is manufactured by Forward Controls Design. It is important to follow these safety instructions to ensure safe and effective use of the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all safety instructions before using the product.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before installation and use.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety issues.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
  - Improper installation may lead to failure during use.
  - The product may have sharp edges; handle with care to avoid cuts.
  - Ensure that all components are securely fastened to avoid accidents.
- **Avoiding Hazards:**
  - Always use the appropriate tools when installing the end plate.
  - Do not exceed the torque specifications when securing the castle nut.
  - Use a 2 lug castle nut wrench, such as the AR Multitasker or JCW, for proper installation.
  - Ensure that the receiver extension indexing tab fits properly; do not force it into place.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a 2 lug castle nut wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before starting.

### 2. Installation:

- Remove the existing end plate from the receiver extension.
- Align the ESHF1 end plate with the receiver extension.
- Secure the end plate using the castle nut; ensure it is tightened to the manufacturer's specifications.
- Check that the side facing sockets are rotation limited and that the rear socket is free to rotate as designed.

### 3. Usage:

- Attach your sling to the appropriate socket on the end plate.
- Ensure that the sling swivel is securely attached and can rotate freely if applicable.
- Regularly check the attachment points for wear or loosening during use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent harm to others.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these instructions and guidelines, you can ensure safe and effective use of the SLING ADAPTER END PLATE. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Plaque de Fin d'Adaptateur de Sangle SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK

## Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de fin d'adaptateur de sangle SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation de la plateforme AR. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque de fin pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou à proximité de celui-ci.
- Si vous constatez un défaut ou un problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de blessure** : Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
- **Rotation limitée** : Le socket orienté vers l'arrière n'a pas de limiteurs de rotation. Veillez à ce que l'extension du récepteur limite efficacement la rotation du swivel.
- **Accès aux écrous** : Lors de l'utilisation d'une clé à écrou de château, assurez-vous que le boîtier du socket n'entrave pas l'accès à l'écrou.
- **Installation correcte** : Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter des dommages au produit ou à l'équipement associé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que vous avez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit.

### 2. Installation :

- Retirez tout ancien adaptateur ou plaque de fin de votre plateforme AR.
- Alignez la plaque de fin d'adaptateur de sangle SLING ADAPTER END PLATE avec les points de fixation de votre plateforme.
- Utilisez une clé à écrou de château à 2 ergots pour serrer correctement l'écrou de château.
- Vérifiez que la plaque est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez attacher votre sangle à l'adaptateur.
- Testez la solidité de l'installation avant de l'utiliser dans des situations critiques.
- En cas de rotation excessive ou de jeu, retirez et réinstallez la plaque.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les directives locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Assurez-vous que le produit est hors d'usage avant de le mettre au rebut.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Assurez-vous de suivre toutes les instructions pour profiter pleinement de votre plaque de fin d'adaptateur de sangle SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK.



# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK FORWARD CONTROLS DESIGN. Questo prodotto è progettato per offrire un'installazione sicura e duratura sulla piattaforma AR. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la regolazione del prodotto.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare di danneggiare il prodotto o la piattaforma AR.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche di installazione.
- Assicurati che il socket sia correttamente fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano inclusi e in buone condizioni.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari, inclusa una chiave per dado castello a 2 alette, se necessario.

### 2. Installazione:

- Rimuovi eventuali componenti esistenti dalla piattaforma AR.
- Posiziona l'ESFH1 nel punto designato della piattaforma.
- Utilizza la chiave per dado castello per fissare il socket posteriore. Assicurati che sia serrato correttamente.
- Controlla che il socket laterale sia in posizione e fissato senza ostruzioni.

### 3. Uso:

- Verifica che il gancio QD sia correttamente inserito nel socket.
- Assicurati che il gancio non possa ruotare liberamente di 360 gradi.
- Controlla periodicamente il serraggio del socket per garantire la sicurezza durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro e responsabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare le risorse online disponibili.

# SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK FORWARD CONTROLS DESIGN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi ARalustoissa ja se tarjoaa kestävä ja turvallisen tavan liittää olkahihna. Tässä oppaassa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta, käyttöä ja hävittämistä.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki liittimet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä työkaluja asennuksessa ja säädöissä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Huomioi, että ESFH1malli ei sisällä kääntymisrajoittimia, joten käytä sitä varovaisesti.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Poista kaikki vanhat liittimet tai osat, jotka voivat estää uuden päätylevyn asennuksen.
- Aseta SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä päätylevy tiukasti, käyttäen sopivia työkaluja, kuten 2 ulokkeellista linnoitusmutterin avainta (esimerkiksi AR Multitasker tai JCW).
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen tuotteen käyttöä.

### 2. Käyttö

- Kiinnitä olkahihna QDliittimen avulla.
- Varmista, että liitin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa ja varmista, että se on turvallista.
- Tarkista säännöllisesti, että liittimet ja päätylevy ovat ehjiä ja toimivia.

## Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista palvelua.

## Yhteenveto

SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK FORWARD CONTROLS DESIGN on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kestävä ratkaisu olkahihnan kiinnittämiseen. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK

## Säkerhetsinstruktioner

### Introduktion

Tack för att du valt SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att förbättra din utrustning och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din utrustning innan installation.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd en 2tands castle nut nyckel för att dra åt castle nut för att undvika skador.
- Var medveten om att sidofästa QD svivel sockets kan dölja nyckelhål som behövs för att dra åt.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Använd produkten i enlighet med dess avsedda syfte för att minimera risker.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Installation av ändplattan:

- Ta bort den befintliga ändplattan från din ARplattform.
- Placera SLING ADAPTER END PLATE på mottagaren.
- Använd en 2tands castle nut nyckel för att dra åt castle nut ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du fortsätter.

#### 2. Användning av svivel sockets:

- Använd endast godkända QD svivel för att fästa din sling.
- Kontrollera att svivelns rotation är begränsad enligt produktens specifikationer.
- Undvik att rotera svivel förbi de angivna begränsningarna för att förhindra skador.

#### 3. Underhåll:

- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Byt ut produkten om den visar tecken på skador.

### Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

### Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.