

OPTICS INTERFACE PLATE FOR S&W M&P 2.0 - SMITH & WESSON

M&P 2.0 OPTICS INTERFACE PLATE

Precision machined in 4140 and black nitride coated, OPF-SW, ACRO is the latest collaboration between Tangodown and Forward Controls. Continuing the tradition of reliable duty grade, precision machined steel optics interface plates in both companies' line up, OPF-SW, ACRO is made for Smith & Wesson M&P CORE 2.0 pistols. Tight tolerances reduce the plate's movement on the slide, and the sight's movement on the plate, but that alone sometimes isn't enough. For older sights like RMR that have fairly loose tolerances, the fences on the plate are designed to cradle it and hold it immobile. Newer sights like DPP and RMRcc don't need the fences, Forward Controls Design still incorporate them whenever possible. Torque value for included 6-32 x ¼ T15 plate to slide screws: 13 to 15 in ·lb. Torque value for Aimpoint ACRO P1/P2: 26 in ·lb. Torque value for Steiner MPS: 13 to 22 in ·lb. Weight: 1.49 oz Material: 4140 Steel; black nitride coated Made in USA.



Attributes

- Name: SMITH & WESSON M&P 2.0 OPTICS INTERFACE PLATE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103594
- Mfr. No.: OPF-SW, ACRO
- Color: Black
- Fits / Used For: Aimpoint ACRO P2
- Height: 0.9"
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P M2.0
- Weight: 1.47 lbs
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 697566711206

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das OPTICS INTERFACE PLATE FÜR S&W M&P 2.0](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OPTICS INTERFACE PLATE FOR S&W M&P 2.0](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'OPFSW, ACRO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Piastra di Interfaccia Ottica OPTICS INTERFACE PLATE PER S&W M&P 2.0](#)
- [Suomi: OPTICS INTERFACE PLATE FOR S&W M&P 2.0 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OPTICS INTERFACE PLATE FÖR S&W M&P 2.0](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání optického rozhraní pro S&W M&P 2.0](#)

Sicherheitshinweise für das OPTICS INTERFACE PLATE FÜR S&W M&P 2.0

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das OPTICS INTERFACE PLATE für Smith & Wesson M&P 2.0 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Ihrer Optik und Ihrer Waffe herzustellen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugtem Zugriff.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen korrekt angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Optiken, um Risiken zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Montageplatte nicht beschädigt wird, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Drehmomentwerte bei der Installation:
 - 632 x ¼ T15 PlattenzuSchlittenSchrauben: 13 bis 15 in · lb
 - Aimpoint ACRO P1/P2: 26 in · lb
 - Steiner MPS: 13 bis 22 in · lb

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie die Montagefläche der Waffe, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Montageplatte korrekt auf der Waffe.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Platte sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten an.

3. Verwendung:

- Befestigen Sie die Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Optik nach der Montage.
- Testen Sie die Funktionalität der Optik vor dem Einsatz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for OPTICS INTERFACE PLATE FOR S&W M&P 2.0

Introduction

Thank you for choosing the OPTICS INTERFACE PLATE FOR S&W M&P 2.0. This guide provides essential safety instructions to ensure the correct and safe use of this product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the product for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Regularly check for product recalls or safety updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before starting the installation.
 - Use appropriate tools as specified (e.g., T15 screwdriver) to avoid damaging the screws or plate.
- **Usage Safety:**
 - Regularly check the torque values of the screws to ensure they remain secure.
 - Avoid using sights that do not fit securely on the plate to prevent accidents.
- **Maintenance Safety:**
 - Clean the optics interface plate and surrounding areas regularly to prevent debris buildup that could affect performance.
 - Store the firearm and optics interface plate in a safe, dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Tools:

- T15 screwdriver
- 632 x ¼ screws (included)

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing optics or accessories from the firearm slide.
- Align the OPTICS INTERFACE PLATE with the mounting holes on the slide.
- Insert the 632 x ¼ screws into the mounting holes.
- Use the T15 screwdriver to tighten the screws. Follow the torque values:
 - For the plate to slide screws: 13 to 15 in·lb
 - For Aimpoint ACRO P1/P2: 26 in·lb
 - For Steiner MPS: 13 to 22 in·lb
- Ensure the plate is securely mounted and does not move.

3. Usage:

- Once installed, attach your preferred optics according to the manufacturer's instructions.
- Ensure all components are secure before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the OPTICS INTERFACE PLATE responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OPTICS INTERFACE PLATE, please refer to the manufacturer's contact information included with the product packaging or visit the manufacturer's website for more details.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour l'OPFSW, ACRO

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OPFSW, ACRO, la plaque d'interface optique conçue pour les pistolets Smith & Wesson M&P CORE 2.0. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut affecter sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les vis fournies (632 x ¼ T15) pour fixer la plaque.
- Respectez les valeurs de couple suivantes lors de l'installation :
 - Pour les vis de plaque à glissière : 13 à 15 in · lb.
 - Pour Aimpoint ACRO P1/P2 : 26 in · lb.
 - Pour Steiner MPS : 13 à 22 in · lb.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ; assurez-vous que toutes les pièces s'ajustent correctement.
- Si vous utilisez des vues anciennes comme RMR, assurez-vous que les barrières sur la plaque sont en place pour éviter tout mouvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre pistolet Smith & Wesson M&P CORE 2.0 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis T15.

2. Installation :

- Positionnez la plaque d'interface sur la glissière du pistolet.
- Alignez les trous de la plaque avec ceux de la glissière.
- Insérez les vis fournies dans les trous et serrez-les progressivement.
- Utilisez un couplemètre pour appliquer le couple recommandé à chaque vis.

3. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que la plaque est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez l'ajustement des vues installées pour vous assurer qu'elles sont correctement maintenues.

4. Utilisation :

- Utilisez le produit uniquement dans des conditions sécuritaires et appropriées.
- Évitez de tirer avec le pistolet si la plaque ou les vues semblent instables.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier et des matériaux revêtus de nitride.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécuritaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, ou pour signaler un produit défectueux, veuillez consulter le site web approprié ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à une utilisation sécuritaire et efficace de l'OPFSW, ACRO.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Piastra di Interfaccia Ottica OPTICS INTERFACE PLATE PER S&W M&P 2.0

Introduzione

Grazie per aver scelto il Piastra di Interfaccia Ottica OPTICS INTERFACE PLATE per Smith & Wesson M&P 2.0. Questo prodotto è progettato per migliorare la vostra esperienza di tiro e garantire una corretta installazione e utilizzo. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o difetti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare solo le viti e gli accessori forniti con il prodotto per l'installazione.
- Assicurarsi che il Piastra di Interfaccia Ottica sia correttamente fissato prima dell'uso.
- Non forzare le viti oltre il valore di coppia raccomandato:
 - Viti della piastra al carrello: 13 a 15 in · lb
 - Aimpoint ACRO P1/P2: 26 in · lb
 - Steiner MPS: 13 a 22 in · lb
- Evitare l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali ottiche o accessori esistenti dalla pistola.
- Posizionare la piastra di interfaccia sull'arma in modo che sia allineata correttamente con le viti di montaggio.
- Fissare la piastra utilizzando le viti fornite, seguendo il valore di coppia raccomandato.
- Verificare che la piastra sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.

3. Utilizzo:

- Una volta installata, montare l'ottica desiderata sulla piastra seguendo le istruzioni specifiche del produttore dell'ottica.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutto sia correttamente fissato e sicuro prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; cercare un centro di raccolta per materiali riciclabili o pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web del produttore.

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Piastra di Interfaccia Ottica OPTICS INTERFACE PLATE per Smith & Wesson M&P 2.0. Grazie per la vostra attenzione e buon utilizzo!

OPTICS INTERFACE PLATE FOR S&W M&P 2.0 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OPTICS INTERFACE PLATE FOR S&W M&P 2.0 käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan optiikan kiinnitystä Smith & Wesson M&P CORE 2.0 pistooleille. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedot tai turvallisuustiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki asennusruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Noudata suositeltuja vääntömomenteja asennusruuveille:
 - 632 x ¼ T15 levyn liukusäätimen ruuvit: 13–15 in·lb
 - Aimpoint ACRO P1/P2 vääntömomentti: 26 in·lb
 - Steiner MPS vääntömomentti: 13–22 in·lb

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennusohjeet:

- Aseta optiikkaliitospala pistooleihin tarkoitettuun kohtaan.
- Kiinnitä optiikkaliitospala käyttämällä mukana tulevia ruuveja.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni suositeltujen vääntömomenttien mukaan.

3. Käyttö:

- Kun optiikkaliitospala on asennettu, tarkista sen kiinnitys ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit OPTICS INTERFACE PLATE FOR S&W M&P 2.0. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för OPTICS INTERFACE PLATE FÖR S&W M&P 2.0

Introduktion

Tack för att du valt OPTICS INTERFACE PLATE FÖR S&W M&P 2.0 från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säkerhet och korrekt installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid korrekt verktyg vid installation för att undvika skador.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna enligt rekommenderade momentvärden.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av optiska enheter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg: T15skruvmejsel, momentnyckel.
- Se till att ytan där du arbetar är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga sikten från din Smith & Wesson M&P 2.0.
- Placera OPTICS INTERFACE PLATE på skjutbanan.
- Använd de medföljande 632 x ¼ T15 skruvarna för att fästa plattan.
- Åtdragning:
 - Momentvärde för de medföljande skruvarna: 13 till 15 in · lb.
 - Momentvärde för Aimpoint ACRO P1/P2: 26 in · lb.
 - Momentvärde för Steiner MPS: 13 till 22 in · lb.
- Kontrollera att plattan sitter ordentligt och att det inte finns någon rörelse.

3. Användning:

- När plattan är installerad, montera din optiska enhet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att sikten sitter stabilt på plattan.
- Utför en funktionstest av din optiska enhet innan du använder den i skarpt läge.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, kontakta en återvinningsstation för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. De kan ge dig den information du behöver för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av OPTICS
INTERFACE PLATE FÖR S&W M&P 2.0.

Návod k bezpečnému používání optického rozhraní pro S&W M&P 2.0

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optické rozhraní pro S&W M&P 2.0 od společnosti Forward Controls Design. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní rozhraní pro optické mířidla. Prosíme, abyste si důkladně přečetli tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a instalaci produktu v souladu s evropskými bezpečnostními normami.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Produkt je určen pouze pro použití s kompatibilními optickými mířidly. Nepoužívejte s nekompatibilními zařízeními.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání dodržujte doporučené hodnoty utahovacího momentu.
- Pravidelně kontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Při manipulaci s optickým mířidlem dodržujte pokyny výrobce mířidla.
- Pokud si nejste jisti správnou instalací, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.
- Při používání zbraně s nainstalovaným optickým rozhraním buďte obezřetní a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku T15.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v pořádku a bez poškození.

2. Instalace:

- Odstraňte staré mířidlo, pokud je nainstalováno.
- Umístěte optické rozhraní OPFSW na závěr zbraně.
- Použijte dodávané šrouby 632 x ¼ a utáhněte je na doporučený utahovací moment 13 až 15 in · lb.
- Pokud instalujete Aimpoint ACRO P1/P2, utáhněte šrouby na 26 in · lb.
- Pro Steiner MPS nastavte utahovací moment na 13 až 22 in · lb.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je optické mířidlo pevně uchyceno a stabilní.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo na výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání a dlouhou životnost vašeho optického rozhraní pro S&W M&P 2.0.

