

LIBERTY DYNAMIC Blendgranaten-Tasche - LIBERTY DYNAMIC Flash-Bang-Tasche Coyote Brown

[Schießsport Zubehör](#) > [taktische Bekleidung](#) > [Plate Carrier Accessories](#)

Liberty Dynamic Flashbang Pouch Die Liberty Dynamic Flashbang Pouch ist eine speziell entwickelte Aufbewahrungslösung für die Liberty Dynamic Flash Bang Granate. Mit ihrem rechteckigen Profil, das in der Größe vielen anderen gängigen Gegenständen auf dem Schlachtfeld ähnelt, kann diese Tasche effektiv eine Vielzahl anderer Gegenstände aufbewahren. 556 Magazine, bestimmte ATAK-Geräte und Handys passen alle in diese Tasche. Die Innenmaße betragen 5 cm breit x 18 cm hoch x 2,5 cm tief. Die elastischen Seiten der Tasche und der verstellbare obere Teil ermöglichen es jedoch, auch größere Gegenstände (z. B. ein Kagwerks EUD-Gehäuse mit 9 cm Breite) unterzubringen. Der MOLLE-Halter nimmt zwei Spalten ein und verfügt in der zweiten Reihe über einen geteilten MOLLE-Riegel, sodass er als Gürteldurchlass für verschiedene Gürtelbreiten konfiguriert werden kann. Die obere Klappe der Tasche kann im Inneren verstaut werden, sodass der Benutzer sie als offene Aufbewahrungslösung nutzen kann, oder die mitgelieferte Shock Cord Halterung anbringen kann. Diese Tasche ist auch eine großartige Alternative zur MPRC Mk5, wenn du kleine Handgeräte wie das Baofeng UV-5R oder ähnliche Funkgeräte verwendest. Wenn sie mit einem offenen oberen Teil und der Shock Cord Halterung konfiguriert ist, kann sie nachgerüstete Antennen und PTT-Verkabelungen aufnehmen und gleichzeitig den Zugang zum oberseitig montierten Knopf des Funkgeräts ermöglichen.



Eigenschaften

- Name: [LIBERTY DYNAMIC Flash-Bang-Tasche Coyote Brown](#)
- Hersteller: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 430104677
- Herst.-Nr.: PO-FL-CB
- Farbe: Coyote Brown
- Versandgewicht: 0.077kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 241mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch entschieden hast. Diese Tasche wurde speziell für die sichere Aufbewahrung der Liberty Dynamic Flash Bang Granate und anderer Geräte entwickelt. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Tasche von Kindern fern, um ein versehentliches Öffnen oder Missbrauch zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Tasche auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Achte darauf, dass alle Teile der Tasche ordnungsgemäß befestigt sind, bevor du sie verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Tasche nur für die vorgesehenen Gegenstände, wie z. B. die Liberty Dynamic Flash Bang Granate, 556 Magazine oder Handys.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird. Halte dich an die maximalen Innenmaße: 5 cm breit x 18 cm hoch x 2,5 cm tief.
- Wenn du größere Gegenstände unterbringst, stelle sicher, dass sie sicher in der Tasche sitzen und nicht herausfallen können.
- Verwende die Shock Cord Halterung nur gemäß den Anweisungen, um sicherzustellen, dass die Geräte sicher befestigt sind.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um die Tasche und ihren Inhalt zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfung der Tasche:

- Überprüfe die Tasche auf sichtbare Schäden oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.

2. Befestigung an MOLLESystemen:

- Führe die MOLLERiemen durch die entsprechenden Schlaufen.
- Stelle sicher, dass die Tasche fest sitzt und nicht wackelt.

3. Befüllen der Tasche:

- Öffne die Tasche und lege die gewünschten Gegenstände hinein.
- Stelle sicher, dass die Gegenstände sicher und fest sitzen.
- Schließe die Tasche und überprüfe, ob sie sicher verschlossen ist.

4. Verwendung der Shock Cord Halterung:

- Befestige die Shock Cord Halterung gemäß den Anweisungen, um zusätzliche Geräte sicher zu halten.
- Achte darauf, dass alle Kabel und Antennen sicher verstaut sind.

5. Öffnen der Tasche:

- Du kannst die obere Klappe der Tasche im Inneren verstauen, um sie als offene Aufbewahrungslösung zu nutzen.
- Stelle sicher, dass die Tasche nicht überladen ist, wenn sie offen verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Textilabfälle.
- Stelle sicher, dass die Tasche nicht in den normalen Müll geworfen wird, um die Umwelt zu schützen.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, entsorge sie sicher, um zu verhindern, dass jemand verletzt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anfragen zu Sicherheitshinweisen wende dich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem du die Tasche erworben hast. Sie stehen dir zur Verfügung, um weitere Informationen oder Unterstützung zu bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß den EUVorschriften erstellt wurden, um dir eine sichere Nutzung der Liberty Dynamic Flash Bang Pouch zu ermöglichen. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de