

EAGLE SCOUT CENTENNIAL TRIBUTE ED 44 MAG/44 SPL

Hebelrepetierer - EAGLE SCOUT CENTENNIAL EDITION 44 MAG/44 SPL 20" Lauf 10 Schuss

[Waffen](#) > [Büchsen](#) > [Unterhebelrepetierer](#)

Lass dich von dem retro Look nicht täuschen, diese Gewehre sind viel mehr als nur Schießgeräte für die neue Generation von Cowboys. Sie sind auch die unschlagbare Wahl für Großwildjäger, die das traditionelle Aussehen, das Gefühl, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit schätzen, die ein authentisches Henry-Gewehr bietet. Der traditionelle 20"-oktogonal Lauf ist mit einer klassischen, voll einstellbaren Semi-Buckhorn-Visierung mit einem umkehrbaren weißen Diamant-Einsatz und einer mit Messing versehenen Frontvisierung ausgestattet. Das Röhrenmagazin fasst bis zu 10 Schuss.



Eigenschaften

- Name: [EAGLE SCOUT CENTENNIAL EDITION 44 MAG/44 SPL 20" Lauf 10 Schuss](#)
- Hersteller: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430105723
- Herst.-Nr.: H006GES
- Action Type: Lever Action
- Finish: Brass
- Front Sight: Bead
- Gewicht: 8.68 lbs
- Kapazität: 10-Round
- Lauflänge: 20"
- Länge: 38.5"
- Magazin enthalten: 1 x 10-Round
- Magazine Type: Tubular
- Modell: Eagle Scout Centennial
- Mündung: Non-Threaded
- Patrone: 44 Special, 44 Magnum
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 4.844kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 165mm
- Versandlänge: 1,022mm
- UPC: 619835060877

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.a

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das EAGLE SCOUT CENTENNIAL TRIBUTE ED 44 MAG/44 SPL LEVER ACTION](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das EAGLE SCOUT CENTENNIAL TRIBUTE ED 44 MAG/44 SPL LEVER ACTION

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EAGLE SCOUT CENTENNIAL TRIBUTE ED 44 MAG/44 SPL LEVER ACTION von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr ist nicht nur ein schönes Sammlerstück, sondern auch ein leistungsstarkes Werkzeug für Jäger und Schützen. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr nur in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um mit Feuerwaffen sicher umzugehen.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Verwenden Sie immer die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gewehr auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie immer Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie mit dem Gewehr schießen.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf Personen oder Tiere.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern.
- Verwenden Sie das Gewehr nur in dafür vorgesehenen Bereichen, wie Schießständen oder genehmigten Jagdgebieten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob alle Teile des Gewehrs vollständig und funktionsfähig sind.
- **Laden des Gewehrs:**
 - Öffnen Sie das Röhrenmagazin und laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf "Sicher" steht, bevor Sie es laden.
- **Zielen und Schießen:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher auf einem stabilen Untergrund positioniert ist.
 - Richten Sie das Gewehr auf das Ziel und nehmen Sie eine bequeme, stabile Haltung ein.
 - Drücken Sie den Abzug sanft, um einen Schuss abzugeben.
- **Nach dem Schießen:**
 - Entleeren Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen, indem Sie das Magazin entnehmen und die Kammer überprüfen.
 - Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorgen Sie das Gewehr nicht im normalen Müll. Wenden Sie sich an autorisierte Stellen oder Fachleute für die sichere Entsorgung.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze zur Entsorgung von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie mit dem Gewehr sicher umgehen und alle geltenden Vorschriften einhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de