

CHICRO ADMIN FLASHLIGHT - CHICRO ADMIN MICRO FLASHLIGHT 350 LUMEN BLACK

The most powerful Micro handheld light. Ever. The Chicro admin light is lighthearted in name but serious in performance. When you purchase a Chicro, you get the light, battery, and charging cord. Everything you need in a small box. With 350 Lumens of light, it will light up a dark room. And with a low-power setting as well, you can dial that back to 35 Lumens of light for all the up-close tasks where you do not want overpowering light. Running on a 10440 rechargeable battery, Cloud Defensive are able to ask more of the light than ever before. And Cloud Defensive integrated a USB-C recharging port directly into the light head. No need to remove your battery. You can charge it basically anywhere now. Why Outsource? Because Cloud Defensive designs great lights but Cloud Defensive focus their American manufacturing and assembly bandwidth on the lights that you bet your life on. Things like weapon mounted lights and duty lights are all made right here in the USA in their facility. However, a much needed and very small admin light does not meet that same life saving threshold. So, Cloud Defensive designed the light, created all the specs, and sent it offshore to a trusted manufacturing partner. Outsourcing frees up internally to make the lights you bet your life on. It allows you to get high quality admin tools cost-effectively. It opens up their product catalog and it gives you options in the market. The concept checked all the right boxes. And just like that, the Chinese Micro admin light was born. Why Chicro? And in true Cloud-fashion, they wanted to be as transparent as possible about the origin of this flashlight. Nothing is more transparent than naming the Chinese Micro admin light, the Chicro. It's also hilarious and they'll be poking fun at themselves along the way as you may have guessed. It's worth noting the price is right with the Chicro. By leveraging that off-shore manufacturing, Cloud Defensive able to bring this admin light to you at an absurdly good price. And that's a great thing because you'll want them in your pocket, on your nightstand, in your desk, in your cars, in your kitchen, in your toolboxes, basically everywhere. And at this price point you can make that happen without breaking the bank. Chicro is the perfect admin tool at a great price. Output & Specs: Length: 3.640" Bezel Diameter: .625" Weight (with battery): 1.05oz Output: 350 Lumens (High), 35 lumens (Low): 40% more lumen output than the closest competitor. Run-Time: 45 minutes (High) and 6+ hours (Low) Momentary and constant-on function. A reversible pocket clip for a variety of carry and user options. Fully rechargeable 10440 battery via an integrated USB-C port.



Attributes

- Name: CHICRO ADMIN MICRO FLASHLIGHT 350 LUMEN BLACK
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE
- Product no.: 430107163
- Mfr. No.: CHICRO - 01 - BLK
- Battery: Rechargeable
- Lumens: 350
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 850039978593

Item details

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CHICRO ADMIN FLASHLIGHT](#)
- [English: CHICRO ADMIN FLASHLIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche CHICRO ADMIN FLASHLIGHT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chicro Admin Flashlight](#)
- [Suomi: CHICRO ADMIN FLASHLIGHT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CHICRO ADMIN FLASHLIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die CHICRO ADMIN FLASHLIGHT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der CHICRO ADMIN FLASHLIGHT! Diese leistungsstarke MicroHandlampe wurde entwickelt, um Ihnen in verschiedenen Situationen Licht zu spenden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Lampe nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwendet wird, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Lampe nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu verhindern.
- Halten Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Lampe regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Lagern Sie die Lampe an einem kühlen, trockenen Ort, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Lampe nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Vermeiden Sie es, den Lichtstrahl direkt in die Augen zu richten, da dies zu Augenverletzungen führen kann.
- Lassen Sie die Lampe nicht über längere Zeit in direkter Sonneneinstrahlung liegen.
- Nutzen Sie die Energiespar-Einstellung (35 Lumen) für Nahaufgaben, um die Augen zu schonen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten USB-Ladeanschluss, um den Akku aufzuladen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Akku einsetzen:** Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig in die Lampe eingesetzt ist.
2. **Aufladen:** Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der Lampe und einer geeigneten Stromquelle. Der Akku kann während des Einsatzes aufgeladen werden.
3. **Licht einschalten:** Drücken Sie den Schalter, um die Lampe einzuschalten. Drücken Sie erneut, um zwischen Hoch (350 Lumen) und Niedrig (35 Lumen) zu wechseln.
4. **Momentary und Dauerbetrieb:** Halten Sie den Schalter gedrückt für Momentary-Betrieb oder drücken Sie einmal für Dauerbetrieb.
5. **Taschenclip:** Nutzen Sie den umkehrbaren Taschenclip, um die Lampe bequem zu tragen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Lampe gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie ihn entsorgen.
- Recyceln Sie die Verpackung, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer CHICRO ADMIN FLASHLIGHT wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die CHICRO ADMIN FLASHLIGHT entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung.

CHICRO ADMIN FLASHLIGHT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. This guide provides important safety information and instructions for the safe use of your flashlight. Please read this guide carefully to ensure proper handling and operation.

General Safety Guidelines

- Ensure the flashlight is used only for its intended purpose.
- Keep out of reach of children. This product is not a toy and should be used by adults or under adult supervision.
- Do not expose the flashlight to extreme temperatures or moisture.
- Inspect the flashlight regularly for any signs of damage. Do not use if damaged.
- Avoid looking directly into the light beam to prevent eye injury.
- Do not disassemble or modify the flashlight in any way.
- Use only the specified rechargeable battery (10440) and charging cord provided with the product.
- Charge the flashlight in a wellventilated area and avoid charging on flammable surfaces.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the flashlight in highoutput mode (350 Lumens), be cautious of your surroundings to avoid causing temporary blindness to yourself or others.
- For lowpower tasks (35 Lumens), use this setting for closeup work to prevent overwhelming brightness.
- Always ensure the flashlight is turned off when not in use to conserve battery life and prevent accidental activation.
- If the flashlight becomes hot during use, allow it to cool before handling.
- Do not use the flashlight while it is charging to avoid overheating.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Ensure the flashlight is turned off before installing the battery.
- Unscrew the tail cap of the flashlight.
- Insert the rechargeable 10440 battery with the positive (+) side facing the head of the flashlight.
- Replace the tail cap securely.

2. Charging Instructions:

- Connect the provided USBC charging cord to the charging port located on the light head.
- Plug the other end of the cord into a USB power source.
- The flashlight will indicate charging status. Refer to the product manual for specific charging indicators.
- Once fully charged, disconnect the charging cord.

3. Using the Flashlight:

- To turn on the flashlight, press the power button.
- Press the button again to switch between high (350 Lumens) and low (35 Lumens) modes.
- For momentary use, press and hold the power button.
- To turn off the flashlight, press the power button again.

4. Using the Pocket Clip:

- The flashlight comes with a reversible pocket clip for convenient carrying.
- Attach the clip to the desired side of the flashlight for your preferred carrying style.

Disposal Instructions

- Dispose of the flashlight and battery in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the flashlight in regular household waste.
- If the flashlight is no longer functional, consider recycling it at an appropriate ewaste facility.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. Thank you for your attention to safety, and enjoy your new flashlight!

Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche CHICRO ADMIN FLASHLIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de poche CHICRO ADMIN FLASHLIGHT de Cloud Defensive. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lampe de poche.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la lampe.
- Ne pas utiliser la lampe dans des conditions dangereuses, comme près de matières inflammables.
- Gardez la lampe hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la lampe et de la batterie pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne pas exposer la lampe à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- En cas de dommage visible sur la lampe, cessez de l'utiliser immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en intérieur** : Évitez de pointer la lumière directement dans les yeux de quelqu'un. Utilisez la lampe à une distance sécuritaire des objets inflammables.
- **Mode basse consommation** : Utilisez le mode basse consommation (35 Lumens) pour des tâches de près afin de préserver l'autonomie de la batterie.
- **Recharge** : Utilisez uniquement le port USB-C intégré pour recharger la batterie. Ne tentez pas de retirer la batterie pour la charger.
- **Transport** : Utilisez le clip de poche réversible pour sécuriser la lampe pendant le transport.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Chargement de la Lampe :

- Connectez le câble USB-C à la prise de la lampe et à une source d'alimentation.
- Assurez-vous que le port de charge est propre et exempt de débris.
- Chargez la lampe jusqu'à ce que l'indicateur de charge indique qu'elle est complètement chargée.

2. Allumer et Éteindre la Lampe :

- Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Pour éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton.
- Pour passer entre les modes, maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner le mode souhaité.

3. Utilisation :

- Utilisez la lampe dans des conditions d'éclairage appropriées.
- Évitez de l'utiliser dans des environnements extrêmes qui pourraient endommager la lampe.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la lampe ou la batterie dans les ordures ménagères.
- Suivez les directives locales pour le recyclage des appareils électroniques.
- Déposez la lampe et la batterie dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre lampe de poche, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre lampe de poche CHICRO ADMIN FLASHLIGHT.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chicro Admin Flashlight

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chicro Admin Flashlight. Questa torcia è progettata per offrire prestazioni elevate in un formato compatto e maneggevole. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la torcia solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare la torcia in ambienti umidi o bagnati, a meno che non sia specificatamente indicato.
- Non guardare direttamente la luce accesa per evitare danni agli occhi.
- Tieni la torcia lontana dalla portata dei bambini.
- Se noti danni visibili sulla torcia o sul cavo di ricarica, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la torcia con la batteria fornita e assicurati che sia completamente carica prima dell'uso.
- Non tentare di smontare o riparare la torcia da solo.
- Evita di esporre la torcia a temperature estreme o a fonti di calore.
- Non utilizzare la torcia mentre viene ricaricata.
- Non utilizzare la torcia in prossimità di materiali infiammabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento della Torcia

- Collega il cavo USB-C fornito a una fonte di alimentazione compatibile.
- Inserisci l'estremità opposta del cavo nella porta di ricarica della torcia.
- Attendi che la luce di carica indichi che la batteria è completamente carica prima di utilizzare la torcia.

2. Accensione e Spegnimento

- Per accendere la torcia, premi il pulsante di accensione.
- Per passare alla modalità a bassa potenza, premi nuovamente il pulsante.
- Per spegnere la torcia, premi il pulsante di accensione fino a quando la luce si spegne.

3. Utilizzo della Clip

- La torcia è dotata di una clip reversibile che consente di fissarla a tasche, cinture o borse.
- Assicurati che la clip sia ben fissata per evitare che la torcia cada durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la torcia nell'indifferenziata. Segui le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche.
- Le batterie devono essere smaltite secondo le normative locali sul riciclo delle batterie. Contatta il tuo comune per informazioni specifiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il nostro servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare la tua richiesta.

Conformità alle Normative

Questa torcia è progettata in conformità con la Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Ciò significa che sono state adottate misure per garantire la sicurezza del prodotto e sono disponibili informazioni per la segnalazione di eventuali problemi di sicurezza.

Segnalazione di Prodotti Non Sicuri

Se ritieni che la torcia presenti un rischio per la sicurezza, ti invitiamo a segnalarlo alle autorità competenti. Puoi anche controllare eventuali aggiornamenti sui richiami dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver scelto la Chicro Admin Flashlight. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e soddisfacente del tuo prodotto.

CHICRO ADMIN FLASHLIGHT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa CHICRO ADMIN FLASHLIGHT käsivalaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos sen mukana ei ole tarvittavia osia, kuten akkua tai latauskaapelia.
- Vältä valaisimen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Älä suuntaa valoa suoraan silmiin, sillä kirkas valo voi aiheuttaa haittaa näölle.
- Varmista, että latausportti on puhdas ja kuiva ennen lataamista.
- Älä yritä avata tai muuttaa tuotteen sisäisiä osia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain mukana tulevaa 10440 ladattavaa akkua. Älä käytä muita akkuja, sillä ne voivat aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Lataa valaisin ainoastaan USBClatausportin kautta. Varmista, että käytät yhteensopivaa latauskaapelia.
- Älä jätä valaisinta latautumaan ilman valvontaa pitkäksi aikaa.
- Vältä käyttämästä valaisinta pitkäaikaisesti korkealla tehoasetuksella, jotta vältät ylikuumenemisen.
- Jos valaisin alkaa ylikuumeta tai näyttää vaurioituneelta, sammuta se heti ja irrota akku.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akku ja lataus:

- Varmista, että akku on ladattu ennen ensimmäistä käyttöä.
- Liitä USBClatauskaapeli valaisimen latausporttiin ja toiseen päähän virtalähteeseen.
- Anna akun latautua, kunnes merkkivalo ilmoittaa, että akku on täynnä.

2. Käyttö:

- Kytke valaisin päälle painamalla virtakytkintä.
- Valitse haluamasi valoteho (korkea tai matalateho) virtakytkintä pitämällä painettuna.
- Voit käyttää käännettävää taskuklipsiä valaisimen kantamiseen eri tavoilla.

3. Sammuttaminen:

- Sammuta valaisin painamalla virtakytkintä uudelleen.

Hävittämishohjeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet elektroniikkajätteen kierrättämisestä.
- Älä hävitä akkua tavallisessa kotitalousjätteessä. Käytä akkukeräysastioita tai palveluja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on minimoitu, mutta käyttäjän on silti noudatettava ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi.
- Pidä tuote ja sen osat puhtaina ja hyvässä kunnossa parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuusvaroituksista.

Kiitos, että valitsit CHICRO ADMIN FLASHLIGHTIN. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för CHICRO ADMIN FLASHLIGHT

Introduktion

Tack för att du valt CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. Denna mikrohandhållna lampa är designad för att ge hög prestanda och säker användning. För att säkerställa att du får ut det mesta av din lampa och att du använder den på ett säkert sätt, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd lampan endast för avsett syfte.
- Håll lampan borta från barn och husdjur.
- Undvik att använda lampan i fuktiga eller våta miljöer för att förhindra elektriska stötar.
- Kontrollera lampan regelbundet för skador. Använd inte lampan om den är skadad.
- Ladda aldrig lampan med en skadad USB-kabel eller adapter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Ljusstyrning:** Använd hög ljusställning (350 lumen) för att lysa upp stora områden. Använd låg ljusställning (35 lumen) för närstående uppgifter för att undvika överväldigande ljus.
- **Laddning:** Använd endast den medföljande USB-kabeln för att ladda lampan. Ladda lampan i en väl ventilerad miljö.
- **Batteri:** Använd endast det medföljande 10440 uppladdningsbara batteriet. Försök inte att använda andra batterityper.
- **Rengöring:** Rengör lampan med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av lampan:

- Anslut USB-kabeln till lampans laddningsport.
- Anslut den andra änden till en USB-strömadapter eller en dator.
- Låt lampan ladda tills indikatorlampan visar att batteriet är fulladdat.

2. Användning av lampan:

- Tryck på strömbrytaren för att sätta på lampan.
- Tryck igen för att växla mellan hög och låg ljusställning.
- För att stänga av lampan, tryck och håll strömbrytaren i några sekunder.

3. Fästning av fickklämman:

- Fickklämman kan fästas på olika sätt för att passa dina bärbesov. Justera klämman så att den sitter säkert.

Avfallshantering

- Kasta inte lampan i hushållsavfall.
- Lämna in den gamla lampan och batteriet till en återvinningscentral som hanterar elektroniskt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av batterier.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterat till CHICRO ADMIN FLASHLIGHT, vänligen kontakta den distributör eller återförsäljare där du köpte produkten. Du kan också besöka tillverkarens webbplats för mer information.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att hjälpa dig att använda din CHICRO ADMIN FLASHLIGHT på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du följer dessa riktlinjer och för att du tar ansvar för säker användning av produkten.