

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE - SCOPE RAIL 15MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK

After being asked by precision 22 competitors for years, Area 419 are pleased to roll out a precision scope base for Ruger 10/22 receivers. This design, made from a single piece of T7075 aluminum and machined in house on Area 419's Haas VF4SS 4 axis machining center is designed to fit precisely, and strong enough that your rimfire will never budge it – all while providing the elevation you need for longer shots. Bases will come Type III black hardcoat anodized and will come with the necessary wrench for torquing the clamp screws. Recommended torque spec: 15 in/lb The rail comes in a 30MOA cant as it is meant for guys pushing their 22LRs out to 300+ yards or using optics with a minimum of 60MOA internal elevation, zeroing at 50y, as well as 15MOA for more typical use. Area 419 added real estate to the front of the rail to allow you to move your optic forward. This helps on higher powered scopes when coupled with the smaller stocks that are normal on a rimfire.



Attributes

- Name: SCOPE RAIL 15MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107277
- Mfr. No.: 419-ISR-1022-15
- Color: Black
- Elevation: 15 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22 Carbine
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 810080181144

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Picatinny SCOPE RAIL pour Ruger 10/22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® 10/22](#)
- [Suomi: SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22](#)

Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SCOPE RAIL PICATINNY für die Ruger® 10/22 Standard Carbine von Area 419. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Halten Sie sich an alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge und Teile für die Installation.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage der Schiene sicher und stabil ist, um ein Verrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die empfohlene DrehmomentSpezifikation von 15 in/lb beim Anziehen der Klemmschrauben.
- Bei der Verwendung von Optiken mit hoher Erhöhung, stellen Sie sicher, dass die Schiene korrekt ausgerichtet ist, um die Genauigkeit zu maximieren.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Ruger 10/22 Empfänger gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Platzieren Sie die SCOPE RAIL auf dem Empfänger des Ruger 10/22.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 15 in/lb an.

3. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Zielfernrohr richtig montiert und gesichert ist.
- Kalibrieren Sie Ihr Zielfernrohr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Testen Sie die Schiene vor dem Schießen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtiger Hinweis

- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für die SCOPE RAIL PICATINNY für Ruger® 10/22 entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22

Introduction

Thank you for choosing the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and precise mounting platform for your optics. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the SCOPE RAIL.
- Ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the scope rail.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Store the scope rail and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope rail for damage or wear before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the torque specifications (15 in/lb) are adhered to when securing the scope rail to avoid any accidents.
- Avoid overtightening the screws, as this may damage the scope rail or the firearm.
- Do not modify the scope rail in any way, as this may compromise its structural integrity and safety.
- Use only compatible optics with the rail to ensure proper fit and function.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your Ruger 10/22 firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use the provided wrench to attach the scope rail to the receiver of your firearm.
- Align the rail properly and secure it using the clamp screws.
- Tighten the screws to the recommended torque specification of 15 in/lb.
- Check that the rail is firmly attached and does not move.

2. Usage

- Once installed, mount your optic onto the scope rail according to the optic manufacturer's instructions.
- Adjust the optic for proper eye relief and alignment.
- Zero your optic at the desired distance (typically 50 yards).
- Regularly check the tightness of the scope rail and optic after shooting sessions.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the scope rail becomes damaged beyond repair, dispose of it responsibly to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the scope rail in regular household waste. Check for local recycling programs that accept aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Picatinny SCOPE RAIL pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rail Picatinny SCOPE RAIL d'Area 419 pour votre carabine Ruger 10/22. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer et d'utiliser le rail.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des carabines Ruger 10/22.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 15 in/lb lors de l'installation.
- Assurez-vous que le rail est correctement installé avant d'utiliser votre carabine.
- Évitez d'utiliser des optiques qui dépassent les spécifications de poids recommandées pour le rail.
- Soyez conscient de la inclinaison de 15 MOA et ajustez vos tirs en conséquence.
- Ne laissez jamais le produit exposé à des conditions climatiques extrêmes pendant de longues périodes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé fournie pour le serrage des vis.
- Vérifiez que le rail et la carabine sont propres et exempts de débris.

2. Installation :

- Positionnez le rail sur le récepteur de la carabine Ruger 10/22.
- Alignez les trous de montage du rail avec ceux du récepteur.
- Utilisez la clé pour serrer les vis à un couple de 15 in/lb. Assurez-vous que le rail est solidement fixé.

3. Utilisation :

- Installez votre optique sur le rail en veillant à respecter les spécifications de poids.
- Avant de tirer, vérifiez que l'optique est correctement alignée et sécurisée.
- Ajustez votre tir en tenant compte de l'inclinaison de 15 MOA si vous tirez à des distances plus longues.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou obsolète, suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non réglementées. Contactez votre municipalité pour des directives appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web d'Area 419 ou contactez leur service client. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description du problème.

Nous vous remercions de votre attention et de votre engagement à utiliser le Rail Picatinny SCOPE RAIL d'Area 419 de manière responsable et sécuritaire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCOPE RAIL PICATINNY per il tuo Ruger® 10/22. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni e a seguire tutte le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Durante l'installazione, assicurati che il prodotto sia fissato saldamente per prevenire movimenti indesiderati.
- Utilizza sempre gli strumenti appropriati e segui le specifiche di coppia raccomandate: 15 in/lb.
- Quando utilizzi ottiche ad alta potenza, assicurati che l'ottica sia montata correttamente per evitare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme (temperature elevate, umidità eccessiva, ecc.) che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il tuo Ruger® 10/22 sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il SCOPE RAIL sulla parte superiore del ricevitore Ruger® 10/22.
- Allinea i fori della guida con quelli del ricevitore.
- Utilizza la chiave fornita per serrare le viti di bloccaggio, seguendo la coppia raccomandata di 15 in/lb.
- Verifica che la guida sia saldamente fissata e non si muova.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, monta l'ottica desiderata sulla guida.
- Regola l'ottica in base alle tue esigenze di tiro, tenendo conto dell'elevazione di 15 MOA fornita dalla guida.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia montato correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali in alluminio e componenti metallici.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto per ricevere assistenza più rapida.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto del SCOPE RAIL PICATINNY per il tuo Ruger® 10/22. La tua sicurezza è la nostra priorità. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattare il supporto.

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ja pultit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia (15 in/lb) asennuksessa.
- Käytä vain hyväksytyjä kiikareita, joiden korkeussäätö on vähintään 60MOA.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja että se ei liiku käytön aikana.
- Jos käytät tuotetta ampumaharjoituksissa, varmista, että ammut vain valvotuissa ja turvallisissa ympäristöissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.

2. Asennus:

- Poista vanha kiikarijalusta, jos sellainen on.
- Aseta SCOPE RAIL PICATINNY jalusta Ruger 10/22 vastaanottimelle.
- Kiinnitä jalusta puristuspuiteilla.
- Kiristä pultit suositellun vääntömomentin mukaan (15 in/lb).

3. Optiikan asennus:

- Aseta optiikka jalustalle.
- Varmista, että optiikka on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Kiinnitä optiikka tiukasti, mutta vältä ylikiristämistä.

4. Käyttö:

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Seuraa ampumaalaa ja varmista, että se on turvallinen.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.
- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE tuote toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit Area 419:n tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra precision och säkerhet vid användning av din Ruger 10/22. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan installation och användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar produkten.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Installations och användningsanvisningar

1. Installationsanvisningar:

- Placera skenan på Ruger 10/22 mottagaren.
- Använd den medföljande nyckeln för att dra åt klämskruvarna.
- Rekommenderat vridmoment är 15 in/lb.
- Kontrollera att skenan sitter fast och är stabil innan användning.

2. Användningsanvisningar:

- Justera din optik för att passa den 30MOA lutning som skenan erbjuder.
- För att flytta optiken framåt, använd det extra utrymme på framsidan av skenan.
- Se till att din optik är korrekt inställd för att undvika felaktiga skott.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Vi tackar dig för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22.